

## Мобильная машинка Sofi для маникюра и педикюра

### Руководство по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Назначение:	Машинка для выполнения аппаратного маникюра. Рекомендуется исключительно для использования в домашних условиях. С помощью прибора можно убрать кутикулу, загрубевшую кожу, обрабатывать боковые валики.
Описание:	Удобная, мобильная и компактная машинка с максимальной комплектацией в серебряном и золотом цвете Комплектация: <ul style="list-style-type: none"><li>- адаптер, 6 многофункциональных насадок:</li><li>- цилиндрические мелкозернистые алмазные насадки 2шт</li><li>- конусная мелкозернистая алмазная насадка</li><li>- бутонообразная мелкозернистая алмазная насадка</li><li>- пулевидная, мелкозернистая, алмазная насадка с острым наконечником</li><li>- насадка-барабан для сменных абразивных насадок</li><li>- 3шт сменных абразивных насадки</li></ul>
Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Размеры: 18x3x3 см</li><li>➤ Напряжение 220-240 В; 50 Гц</li><li>➤ Мощность: 12 Вт</li><li>➤ Скорость вращения: до 17 000 об/мин</li><li>➤ Размер цанги: 2,35 мм</li></ul> <b>Внимание! Машинка не предназначена для выполнения педикюра. Не используйте прибор при продолжительных высоких нагрузках.</b>
Порядок эксплуатации:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вставьте штекер сетевого адаптера в разъем питания.</li><li>2. Нажмите металлическую клавишу на корпусе ручки и одновременно откручивайте головку ручки против часовой стрелки. Вставьте и зафиксируйте фрезу (не отпуская клавиши, закручивайте головку ручки по часовой стрелке до упора). Убедитесь, что фреза хорошо зафиксирована.</li><li>3. Подключите устройство к электросети.</li><li>4. Вращением регулятора оборотов по направлению надписи «ON» включите прибор. Установите необходимую частоту вращения фрезы и приступайте к работе. <b>Не оказывайте чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность, это может привести к остановке мотора и выходу из строя важных узлов прибора!</b></li><li>5. По окончании процедуры переведите регулятор скорости в положение «OFF» до характерного щелчка и отключите устройство от электросети.</li></ol>
Меры предосторожности/ Рекомендации/ Условия хранения:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания прибора. В противном случае может произойти замыкание.</li><li>➤ Не подключайте прибор к электросети, если штекер сетевого адаптера не вставлен в разъем питания!</li><li>➤ Перед началом работы удостоверьтесь, что фреза хорошо зафиксирована.</li><li>➤ Если вы заметили нехарактерные вибрации, нагрев корпуса прибора или посторонние звуки, прекратите работу и обратитесь в сервисный центр для диагностики прибора!</li><li>➤ Прежде чем поменять фрезу – переведите регулятор скорости в положение «OFF».</li><li>➤ Не храните и не используйте устройство в местах с повышенной влажностью. Не помещайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намоч, не прикасайтесь к нему – немедленно отключите адаптер от электросети.</li><li>➤ Запрещается использование аппарата в случае механических повреждений, нарушения изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора.</li><li>➤ Не оставляйте включенный аппарат без присмотра. Запрещается использовать и хранить аппарат в доступном для детей месте.</li></ul> <b>Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора.</b>
Произведено:	Изготовлено Ningbo Meinuo Electrical Appliance & Technology Co., Ltd (№ 588, South Area, Yangshan Village, Ditang Street, Yuyao City, Ningbo, Zhejiang, China, Китай)
Сертифицировано	