



Лапшесрезка электрическая ROAL НК-У8



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данные модели лапшерезок предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

Структура



Основные технические параметры

Параметры продукции Лапшерезка серии ВJM			
Номинальное напряжение	Номинальная частота	Входная мощность	Производительность
220 В	50 Гц	135 Вт	5 кг/ч

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

Подготовка к использованию

1. Убедитесь, что используемое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке изделия.
2. При эксплуатации машины следите за тем, чтобы такие предметы, как галстуки, головные платки, длинные ожерелья и длинные волосы не попали в машину, а также за тем, чтобы дети не находились рядом с машиной.
3. Для вашей безопасности аппарат должен быть заземлен.
4. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата, проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам.

5. Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
6. Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.
7. При транспортировке аппарата может произойти ослабление крепления деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.
8. Перед первым использованием очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела 6 «Обслуживание и уход».
9. Не допускайте нахождения кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовую кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.
10. Не используйте бытовые удлинители для подключения аппарата.
11. Неправильное подключение или неисправность вилки или розетки может привести к возгоранию.
12. Аппарат не предназначен для работы на открытом воздухе.
13. Аппарат устанавливается на устойчивом нескользящем горизонтальном основании, на расстоянии не менее 300 мм (150 мм для модели HKN-NM300ZF) от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования. Не допускается установка аппарата вблизи моечных ванн, раковин, а также теплового оборудования (печи, плиты).
14. Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящей инструкцией и не прошедший инструктаж по технике безопасности к работающему аппарату, поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.
15. Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.

Порядок работы

1. Замесить тесто: 10:3, не кладите соль в воду, чтобы не разъесть машину, яйцо и овощной сок для смешивания.
2. Подготовка: нарезать тесто на кусочки (около 15 мм, слишком толстое прессованное тесто повлияет на срок службы машины).
3. Проверьте рабочую поверхность перед использованием, удалите поверхностные загрязнения, вы можете использовать небольшой шарик теста, многократно зажатый между роликами теста.
4. Прессование теста: отрегулируйте коробку на передачу 1-6, 1 передача – самый толстый пласт, 6 передача – самый тонкий, настройте коробку на 1 передачу, нажмите переключатель, последовательно наживайте передачи от 1 до 6, посыпайте мукой при каждом переключении передач, нажимайте до тех пор, пока пласт не достигнет желаемой толщины, для тонкого теста рекомендуется использовать 5-6 передачи.
5. Нарезка: перед нарезкой посыпьте немного муки с обеих сторон прессованного пласта теста, и положите прессованный пласт в соответствующий нож для нарезки лапши.

6. Раскатать пласт: повернуть прессование на 6 передачу, посыпать немного сухой муки или крахмала, сложить, разделить на две части и разрезать на трапеции нужного размера для заворачивания ravioli.

7. Складывайте и прессуйте тесто один или несколько раз, только парами, слишком толстое тесто приведет к простоям и повлияет на срок службы машины.

8. Конец: после использования выключите выключатель питания машины, выньте вилку из розетки, очистите корпус машины, нож, ролик. (Не допускайте истирания внешней оболочки провода, чтобы предотвратить утечку электричества и травмы)













Устранение неисправностей

Причина	Неисправность	Способ устранения
Машина не поворачивается при нажатии на выключатель	1. Двигатель работает слишком долго 2. Защитный кожух не прижат 3. Некачественный контакт цепи	1. Выключите машину в холодном состоянии и повторите несколько раз включение быстрого запуска 2. Нажмите на защиту 3. Обратитесь за профессиональным обслуживанием
Скрип и другие шумы при работе	Звук трения удаленных вращающихся частей	Наполните вращающуюся часть небольшим количеством растительного масла
После длительного использования раскаточный вал может отклониться	Трение в пластмассовых деталях	Извлеките регулировочный блок, затем снимите пластиковую накладку и поворачивая шестигранник отрегулируйте зазор с обеих сторон торцевого валика так, чтобы он был таким же широким, как и ширина самого валика.

Ежедневное обслуживание

1. При длительном использовании следует хранить в сухом месте во избежание ржавления деталей.
2. После каждого использования корпус следует очищать, также убирать остатки теста, застрявших между деталями, чтобы предотвратить попадание сухих частей при следующем использовании.
3. Часто проверяйте шнур питания на наличие повреждений, чтобы избежать утечки электричества и травм.
4. В вращающиеся детали всегда следует вливать немного растительного масла для обеспечения смазки.

Указания по технике безопасности при использовании

	Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования
	Во избежание опасности избегайте контакта с ножами и роликами во время работы, и принимайте особые меры, не позволяя детям работать с ними
	Во избежание повреждения машины не следует смешивать с тестом или опускать в нее металлические частицы или твердый мусор.
	Чтобы предотвратить завоздушивание и чрезмерный шум, вращающиеся части машины следует заправлять небольшим количеством растительного масла после периода использования
	Пожалуйста, используйте розетку с тремя отверстиями и проводом заземления для предотвращения статического электричества Время непрерывной работы этой машины не должно превышать 30 минут, а время простоя во время использования должно быть сведено к минимуму.
	Поднятие защитного кожуха приведет к отключению электропитания
	При надавливании на тесто вовремя отводите его от валков, чтобы избежать падения скребка
	При регулировке толщины тестовой ленты пресс следует использовать в порядке от толстого к тонкому, чтобы не повредить машину
	Если двигатель работает слишком долго, он может нагреться. Вы должны отключить питание и подождать, пока двигатель остынет.
	Перед использованием поверхность фрезы должна быть очищена от налипших частичек, перед использованием зубчатого скребка очистите его поверхность..
	При очистке роликов полотенцем или бумажным полотенцем запрещается открывать машину и вытирать их, иначе оно случайно попадет в ролики и приведет к деформации.
	Не мойте водой во избежание ржавления деталей

Послепродажное обслуживание

1. Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте "Руководство по эксплуатации" и эксплуатируйте изделие правильно в соответствии с инструкциями.
2. Гарантийный срок на данное изделие составляет 6 месяцев со дня покупки и 3 месяца на двигатель при надлежащем использовании и обслуживании.
3. В течение гарантийного срока, если изделие выйдет из строя по причине его качества, вы можете воспользоваться бесплатными услугами по ремонту (бесплатные запчасти и ремонт) в наших пунктах технического обслуживания при наличии счета на покупку.
4. Если изделие выйдет из строя или будет повреждено вследствие умышленного или халатного неиспользования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется и оно будет отремонтировано по усмотрению компании за счет стоимости деталей и технического обслуживания.
5. Если гарантийный срок истек, мы все равно будем предоставлять услуги по ремонту, а плату за запчасти и услуги по ремонту будем взимать по своему усмотрению.
6. На быстроизнашивающиеся детали, такие как переключатели, конденсаторы и т.д., гарантия не распространяется.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай