

HiSTORY

НАСАДКА-СОКОВЫЖИМАЛКА IMG-J05 ДЛЯ МЯСОРУБКИ

Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Аксессуар насадка-соковыжималка совместим с мясорубкой HiSTORY IMG-XD420. Насадка подходит для приготовления соков и напитков с мякотью, томатной пасты, соусов, детского питания-пюре. Не используйте соковыжималку в целях, отличных от приготовления продуктов питания в бытовых условиях с помощью мясорубки IMG-XD420.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать соковыжималку, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование насадки значительно продлит срок ее службы. Также, сохраните коробку — на упаковке указана дата производства. Она поможет определить срок гарантии, если Вы потеряете чек, подтверждающий покупку.

Меры безопасности и инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. При работе с насадкой пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Следите за тем, чтобы дети не использовали насадку в качестве игрушки. Держите ее в недоступном для детей месте. Дети не должны проводить чистку насадки, если им менее восьми лет, и/или они находятся без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Насадку нельзя использовать любым иным способом, кроме как с мясорубкой HiSTORY IMG-XD420.

⚠ Используйте насадку только для переработки мягких овощей, ягод и фруктов (томатов, киви, мякоти вишен, слив, абрикосов, арбузов). Отжим сока из замороженных ягод, из твердых овощей и фруктов запрещен! Мягкие сорта яблок и груш не предназначены для получения сока с помощью данной насадки.

При работе с соковыжималкой для подачи продуктов в мясорубку используйте только комплектный толкатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалметалл и пластик Страна производства Китай
Вес нетто.....0,32 кг

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насадка — 1 шт., инструкция — 1 шт.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

⚠ После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать насадку при комнатной температуре не менее 2 часов перед использованием.

- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а также в том, что части насадки не повреждены.
- Протрите корпус соковыжималки влажной тканью или салфеткой, промойте металлические части с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой, дайте поверхностям полностью высохнуть.
- Подключите насадку с помощью Руководства по эксплуатации для Вашей мясорубки HiSTORY IMG-XD420 (стр. 17–18). Обратите внимание, что для правильной сборки насадки-соковыжималки с мясорубкой не допускается установка ножа и решетки мясорубки!
- Не перегружайте насадку-соковыжималку продуктами.
- Вымойте фрукты и овощи, разрежьте на небольшие кусочки. Предварительно удалите твердые косточки (из вишен, слив, абрикосов и пр.) и толстую/жесткую кожуру с плодов (как киви, манго и т. п.). При переработке ягод с мелкими косточками (например, винограда, смородины, крыжовника) фильтр насадки-соковыжималки засоряется быстрее, чем обычно. Отжим сока из этих продуктов может потребовать более частой очистки фильтра и насадки-соковыжималки.
- Во время работы соковыжималки вы можете отрегулировать концентрацию мякоти в соке, поворачивая регулятор выхода жмыха. Не допускайте засорения торцевого отверстия насадки жмыхом.
- Категорически запрещается прочищать застрявший жмых твердыми предметами через торцевое отверстие насадки. Для устранения засора выверните пластиковый винт во время выжимки сока на несколько оборотов, не вынимая его полностью. Если это не помогает, отключите мясорубку от сети, снимите и промойте насадку-соковыжималку.
- Время непрерывной работы не должно превышать 5 минут. Затем сделайте перерыв не менее 10 минут.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- После работы соковыжималки необходимо очистить все рабочие поверхности. Для продления срока службы насадки производите очистку сразу после ее использования. Не допускайте засыхания остатков продуктов на приборе.

⚠ Не используйте для чистки насадки металлические предметы, агрессивные и абразивные губки и моющие средства.

- Тщательно промойте все части насадки, контактировавшие с едой, с использованием нейтрального моющего средства без кислот (ACID free) под струей теплой проточной воды. Тщательно их просушите. Пластмассовые части можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60°C. Металлические части запрещено мыть в посудомоечной машине.
- Протрите все части сухой тканью или тщательно просушите на воздухе.
- Храните насадку в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов.
- Оберегайте насадку от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать насадку механическим воздействиям, которые могут привести к ее повреждению. Необходимо беречь упаковку насадки от попадания воды и других жидкостей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный аксессуар предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев с даты его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, обязуется устранить заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов, путем замены всего изделия на новое или эквивалент. При возникновении гарантийного случая обратитесь в сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных центров Вы можете уточнить в магазине, у наших дилеров и на сайте компании www.hi-story.ru. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена кассовым или товарным чеком. Изготовитель не несет обязательств по гарантийному ремонту или замене изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения условий эксплуатации в соответствии данной инструкцией по эксплуатации, если изделие модифицировалось или было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также не сохранена полная комплектность изделия. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены.

1. Гарантия включает в себя бесплатную диагностику или замену неисправного изделия.

2. Гарантия не включает в себя установку, чистку, обслуживание изделия, порядок которых изложен в руководствах по эксплуатации для соковыжималки и мясорубки.

3. Гарантия не распространяется на случаи нормального износа изделия и в следующих случаях:

- механические, тепловые и иные повреждения насадки, перегрев, длительное воздействие тепла на изделие; дефекты от перепада температур;
- ненадлежащее использование насадки, в т.ч. профессиональное или использование в коммерческих целях;
- пятна, обесцвечивание, выцветание либо царапины на внутренней и внешней сторонах комплектующих;
- использование с неоригинальной мясорубкой;
- несоблюдение мер предосторожности, условий транспортировки и эксплуатации;
- непрочтение пользователем данной инструкции по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате несчастного случая, нарушения техники безопасности, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой и эксплуатацией основного прибора — мясорубки, не соответствующим местным электротехническим правилам;
- косвенные убытки пользователя;
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или производителя.


Гарантия на насадку-соковыжималку не распространяется на мясорубку, с которой данная насадка используется.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления насадки можно найти на коробке с комплектом. Номер состоит из 6 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й — 6-й — год выпуска устройства (ммгггг).

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 1 год при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

 Аксессуар к мясорубке Насадка-соковыжималка IMG-J05 не подлежит обязательной сертификации.



Данный аксессуар необходимо утилизировать отдельно от других отходов (Директива 2012/19/ЕС). Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Утилизировать всю упаковку необходимо безопасным для окружающей среды способом.

Для упаковки изделия применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

www.hi-story.ru