

ТЕСТОМЕС XINXIN СПИРАЛЬНЫЙ HS40BN



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

Предупреждение: во время обслуживания и чистки оборудования

обязательно отключите его от электропитания.

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Благодаря привлекательному внешнему виду, простоте эксплуатации и высокой производительности данная серия миксеров подходит для приготовления теста в гостиницах, ресторанах, пекарнях, на предприятиях по переработке пищевых продуктов и. т. д. Для снижения уровня шума в данном оборудовании установлен импортный V-образный ремень и механизм цепной передачи. Детали, соприкасающиеся с тестом, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют национальным стандартам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Напряжение	Мощность (кВ)	Вместительность емкости для муки (кг)	Время приготовления текста (мин)	Скорость вращения (об/мин)	Скорость подъема крюка (об/мин)	Размеры (мм)	Вес нетто (кг)
HS20BN	220В 50Гц	1.1	≤8	10-12	13/26	132/264	700*500*770	90
	~380В 50 Гц	0.45/0.75	≤8	10-12	13/26	132/264	700*500*770	88
HS30BN	220В 50 Гц	1.5	≤12	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	100
	~380В 50 Гц	0.85/1.5	≤12	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	98
HS40BN	220В 50 Гц	1.5	≤15	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	102
	~380В 50 Гц	0.85/1.5	≤15	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	100
HS50BN	~380В 50 Гц	1.5/2.4	≤20	15-20	12/25	125/250	880*530*920	173
HS60BN	~380В 50 Гц	1.5/2.4	≤25	15-20	12/25	125/250	880*530*920	178

3. УСТАНОВКА

1. Машину необходимо устанавливать на сухом и проветриваемом месте.
2. Перед использованием проверьте, соответствует ли источник питания в вашем помещении требованиям машины, правильное ли направление вращения, убедитесь, что внешний заземляющий провод надежно подключен.

4. МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Откройте защитную крышку, затем поместите в миску муку, воду и дрожжи.
2. Закройте защитную крышку, затем запустите машину.
3. Для равномерного перемешивания сначала включите медленную скорость, а затем перейдите на высокую скорость.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Не пользуйтесь машиной, если выключатель защитной крышки неисправен.
2. Класть какие-либо предметы либо опускать руки в чашу во время работы машины запрещено.
3. Чтобы изменить скорость, необходимо остановить машину, а затем отрегулировать кнопку скорости.

6. ФУНКЦИИ

1. В серии данных миксеров были применены две скоростные системы: вращение чаши и вращение крючка.
2. На машине установлена защитная крышка, она может автоматически остановиться, если крышка открыта. Если крышка установлена неправильно, машина работать не будет.
2. Время можно выбрать по своему усмотрению.

7. ВОЗМОЖНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Машина не запускается: проверьте правильность подключения электропитания или надежность установки защитной крышки.
2. Защитная крышка вышла из строя: откройте верхнюю крышку, чтобы проверить, хорошо ли подключен микропереключатель. Проверьте, нет ли проблем с подключением к источнику питания.
3. Перегрев/перегрузка: причиной перегрева может быть короткое замыкание.
4. Низкая эффективность: проверьте повреждения в системе передачи, проверьте работоспособность электродвигателя. Если ремень поврежден или ослаблен, откройте верхнюю крышку, отрегулируйте ремень и снова закрепите ремень и цепь.