



МАРМИТЫ
серии ВМ

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Характеристики: Емкость: 24/36 л
Напряжение: 220В~240В переменного тока 50 Гц
110В переменного тока 60 Гц
1200Вт

Эксплуатация и обслуживание:

- * Подключите мармит к сети.
- * Используйте ТОЛЬКО ВЛАЖНЫЙ ПОДОГРЕВ. Наливайте воду в емкость из нержавеющей стали. Ни в коем случае не допускайте переливания воды через край и немедленно удаляйте излишки воды.
- * Регулятор температуры должен быть установлен между отметками 1 и 3 и мармит всегда должен работать на минимальной температуре для корректного поддержания температуры подачи. Высокая температура поддерживается, если регулятор находится на уровне между 3 и 5.
- * При включении мармита загорается неоновый индикатор. Для выключения индикатора поверните диск на отметку 0. Для отключения мармита от сети отсоедините штепсель от розетки.
- * Никогда не передвигайте и не перемещайте мармит, если он включен или если в нем есть горячая пища.
- * Немедленно убирайте пищу, попавшую на внешние поверхности мармита. Поверхности из нержавеющей стали необходимо протирать влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.
- * При наполнении и чистке мармита, а также при длительной паузе в эксплуатации убедитесь, что он отключен от сети.
- * Запрещается очищать мармит непосредственно струей воды под давлением.

ВАЖНО – НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ, ПОСКОЛЬКУ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

НЕ РАБОТАЙТЕ С МАРМИТОМ, ЕСЛИ ОН ПУСТ.