

7 ЭКСТРАКТОР ET 2102

Аппарат для извлечения сока из фруктов и овощей при низкой скорости

Перед первым использованием аппарата вымойте все его составные части • убедитесь, что прокладка и силиконовое кольцо собраны правильно • установите емкость на базу так, чтобы совпадала нарисованными стрелками • поместите фильтр внутри вращающейся щетки и установите их в емкость выравнивая красные точки • вставьте шнек в фильтр, повернув и толкнув его вниз до крепления на вал двигателя (если шнек плохо прикреплен, крышка не закроется) • держа крышку за подающую трубу, поместите ее на емкость выравнивая красные точки, поверните по часовой стрелке пока отметка II (close) не совпадает с красной точкой емкости • поместите кувшин волокна под квадратный носик а кувшин для сока под носик с закрывающей пробкой (держат крышку открытой, чтобы предотвратить перетекание сока, держать ее закрытой только для смешивания сока стараясь не переполнять и не переливать его) • **В случае утечки сока из нижней части емкости, необходимо проверить правильную установку прокладке емкости и крышки сопла на выходе волокна, чтобы избежать попадания сока в двигатель и вызвать необратимое его повреждение. Обратите особое внимание, чтобы сок не протекал из верхней части емкости при ее переполнении так как он может попасть в аппарат и вызвать необратимое повреждение двигателя. Эти проблемы не покрываются гарантией, поскольку вызванные неправильной эксплуатацией машины а не по вине производителя** • подготовьте фрукты и овощи нарезанные на небольшие кусочки чтобы облегчить извлечение сока • вводите пищу кусочками и нажмите на кнопку включения FORWARD (ингредиенты будут тянутся вниз и отжиматься) • при необходимости, используйте прижимное приспособление, слишком не форсируя • **никогда не вставляйте руки или принадлежности в подающую трубу, используйте исключительно прижимное приспособление в комплекте** • между выжиманием можно промыть емкость налив стакан воды в подающую трубу с закрытой пробкой • при окончании работы всегда выключайте выключатель и не снимайте крышку, пока двигатель вращается • перед открытием крышки, оставьте чтобы Экстрактор вращался еще на 30 секунд чтобы закончить извлечение сока • если бы крышка была заблокирована, нажмите на кнопку в следующем порядке: REVERSE-OFF-FORWARD и повторите, при необходимости, два или три раза, затем поверните крышку, нажав одновременно с другой рукой • если, из-за чрезмерной нагрузки, Экстрактор блокируется, нажмите на OFF а затем REVERSE чтобы изменить направление вращения и разблокировать застрявшую пищу, затем нажмите FORWARD; при необходимости, повторите три раза • не используйте Экстрактор без ингредиентов • **не используйте непрерывно в течение более 30 минут** • не используйте сухие и твердые ингредиенты, как злаки, фрукты с косточками или твердые семена (удалить все косточки перед использованием; удалить также жесткие и несъедобные кожуры), не вводить лед



или замороженные фрукты, ингредиенты с повышенным содержанием жира или уже извлеченную ранее мякоть • тщательно очистить Экстрактор, особенно трещины на базе шнека в случае использования продуктов, содержащие небольшие семена, как виноград • **после каждой операции и при окончании работы всегда выключайте аппарат - перед тем как приступить к любой операции по чистке или техобслуживанию обязательно выньте вилку из розетки.**

ВНИМАНИЕ: двигающиеся части; выжимать только с помощью прижимного приспособления

Разборка и чистка: после выключения переключателя и вынимания вилки из розетки, откройте крышку поворачивая ее по часовой стрелке, слегка поверните емкость и поднимите ее когда стрелки совпадают • снимите шнек, фильтр и вращающуюся щетку и очистите их с помощью прилагаемой в комплекте щетки, промойте емкость под проточной водой и очистите носик после удаления силиконовой прокладки • очистите базу Экстрактора, используя только мягкую, влажную, хорошо отжатую тряпку • высушите и повторно соберите все компоненты.