



















HODNOTY PRŮTOKŮ RUČNÍCH A HLAVOVÝCH SPRCH RAVAK

Průtok je udáván v l/min při tlaku 0,3 MPa

RAVAK code	Obrázek	Funkce Air	Počet funkcí	Typ funkce	Průtok
958.10		NE	3	Jet	7
				Rain	11
				Rain+Jet	14
958.00		NE	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain+Jet	11
959.10		ANO	1	Rain	10
959.00		ANO	1	Rain	10
957.00		ANO	1	SoftRain	15
954.00		ANO	1	SoftRain	8
961.00		ANO	3	Rain	15
				Jet	13
				Rain + Jet	16
960.00		NE	1	Rain	30
956.00		NE	3	Rain	10
				Mist	5
				Rain + Mist	11
962.00		NE	1		11
953.00		NE	3	Rain	20
				Soft	20
				Jet	16
952.00		NE	5	Soft	18
				Stream	17
				Jet	12
				Soft + Stream	14
				Soft + Jet	14
980.00		NE	1	Rain	21
981.00		NE	1	Rain	21
982.00		NE	1	Rain	11
982.01		NE	1	Rain	11
983.10		ANO	1	Rain	13
984.00		NE	1	Rain	11
984.01		NE	1	Rain	11