

ПОДСТАВКА ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКУ, ПКУ-1

Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

Комплектация:

1. Столешница с ЛДСП – 1 шт.
2. Боковина с полозками – 2 шт.
3. Нижний обвяз – 1 шт.
4. Обвяз под столешницу продольный – 2 шт.
5. Обвяз под столешницу поперечный – 2 шт.
6. Усилитель – 4 шт.
7. Винт М6х16 – 32 шт.
8. Саморез 4,2х14 острый – 16 шт.

Порядок сборки:

1. Собрать каркас, соединив Боковины с полозками (поз.2) с Обвязом под столешницу (поз.4, поз.5) при помощи Винтов М6х16 (поз.7).
2. С помощью Винтов (поз.7) зафиксировать Усилители (поз.6) и Нижний обвяз (поз.3).
3. Перевернуть Столешницу (поз.1) ЛДСП вверх и установить на нее получившийся каркас, выровнять относительно краёв, зафиксировать при помощи Саморезов (поз.8).
4. Окончательно затянуть все винты.

