







Планетарный миксер модель LT. 30/40/60/80

№	НАЗВАНИЕ	№	НАЗВАНИЕ
1	КРЫШКА ГОЛОВНОГО БЛОКА	44	НИЖНЯЯ КРЫШКА РЕДУКТОРА
2	ЗАДНЯЯ КРЫШКА	45	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ X СЪЕМНАЯ ЗАЩИТА
3	ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ГОЛОВНОГО БЛОКА	46	КОРОНКА КУЛАЧКА
4	СЪЕМНАЯ ЗАЩИТА	47	ВИНТ С ШАЙБОЙ X ШЕСТЕРНЯ КУЛАЧКА
5	СТОПОР ЗАКРЫВАНИЯ X НОЖКА	48	ШЕСТЕРНЯ КУЛАЧКА
6	БОКОВОЙ УГОЛКОВЫЙ ЩИТОК РЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА	49	ПОДШИПНИК
7	ЛЕВАЯ РУЧКА КРЕПЛЕНИЯ ДЕЖИ	50	ПРОСТАВКА КУЛАЧКА
8	ПРАВАЯ РУЧКА КРЕПЛЕНИЯ ДЕЖИ	51	ВАЛ РЕДУКТОРА
9	ЩИТОК ВИЛКИ	52	ШПИЛЬКА
10	ЧУГУННАЯ ВИЛКА	53	ШПИЛЬКА
11	ДЕЖА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	54	ПРОСТАВКА РЕДУКТОРА
12	РЕЗИНОВАЯ НОЖКА	55	КУЛАЧОК
13	ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК РЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	56	САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА КУЛАЧКА
14	БОКОВОЙ ФИКСИРУЮЩИЙ СТОПОР	57	НИЖНИЙ ПОДШИПНИК
15	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕЖИ	58	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
16	ЭЛЕКТРОМАГНИТ X ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЕЖИ	59	ШПИЛЬКА X СТЕРЖНЕВОЙ ВАЛ
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЕЖИ	60	СТЕРЖНЕВОЙ ВАЛ
18	КРЕПЕЖНАЯ ШПИЛЬКА ЩИТКА	61	КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
19	ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОРОБКИ	62	ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА ВКЛ.
20	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО I62	63	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ПИТАНИЯ
21	ВЕНЧИК ИЗ ТОНКОЙ ПРОВОЛОКИ	64	КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ОСТАНОВКИ
22	ЛОПАТКА - ВЗБИВАЛКА	65	РУКОЯТКА X ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
23	СПИРАЛЬ	66	КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
24	КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ШКИВА	67	ОПОРА ДЛЯ ПОДЪЕМА
25	ШАЙБА	68	РЫЧАГ ДЛЯ ПОДЪЕМА
26	ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	69	КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ СТОЙКИ
27	ВИНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	70	ШАЙБА
28	ШАЙБА	71	КРЕПЕЖНЫЕ ОПОРЫ СТОЙКИ
29	ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	72	П-ОБРАЗНАЯ ДЕТАЛЬ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА
30	ШАЙБА	73	КРЕПЕЖНЫЙ ХОМУТ ДЛЯ МЕСИЛЬНЫХ ОРГАНОВ
31	ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	74	НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТОЙКИ ВИЛКИ
32	ШПОНКА ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ	75	ОПОРА ПОДЪЕМНОГО РЫЧАГА
33	ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ	76	РЫЧАГ ПОДЪЕМА ДЕЖИ
34	ВЕДОМЫЙ ШКИВ	77	РУКОЯТКА X ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ
35	ЗУБЧАТАЯ ШЕСТЕРНЯ X РЕДУКТОР	78	СЕРЬГА X РЫЧАГ
36	НИЖНЯЯ ШАЙБА X РЕДУКТОР	79	ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
37	ПОДШИПНИК	80	ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
38	ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА	81	ПОДШИПНИК
39	КРЕПЕЖНАЯ ОПОРА X ШКИВ	82	ШАЙБА МЕЖДУ ПОДШИПНИКОМ И КОРОНКОЙ
40	ПОДШИПНИК	83	ШАЙБЫ X РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА
41	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	84	ГАЗОВЫЙ АМОРТИЗАТОР N.2
42	БЛОК РЕДУКТОРА	85	КОРОБКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ
43	ПОДШИПНИК	86	КРЫШКА X ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРОБКА

87	БУНКЕР	92	ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА X СКОРОСТЬ ОБ./МИН.
88	ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ "EV"	93	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ "VE"
89	ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА "EV"	94	РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
90	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, 2 СКОРОСТИ "ZEIT"	95	ИНВЕРТЕР
91	РУЧНОЙ ТАЙМЕР	96	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ГОЛОВНОГО БЛОКА