

Blixer® 5 - 2V



5,9 л

D

Количество блюд весом
200 грПроизводительность за
операцию

0,5 кг до 3,8 кг

A

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Blixer® 5 - 2V быстро и качественно готовит любые жидкие, полужидкие и пюреобразные блюда из сырых или варёных продуктов в малых и больших количествах.

B

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Blixer® 5 - 2V. Трёхфазный 400В/50/3. Мощность 1500 Вт. 2 скорости 1500 и 3000 об/мин. Чаша из нерж. стали с ручкой объёмом 5,9 л, поставляется с ножом низкой посадки с 2мя лезвиями с мелкими зубчиками. Герметичная крышка со скребком Бликсера. От 3 до 20 порций весом 200 гр.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе **F**

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная мощность	1500 Вт
Электрические характеристики	Трёхфазный 400В/50/3 3,4 А - Штепсельная вилка не включена в комплект
Скорости	1500 и 3000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	280 x 365 x 540 мм
Возможность переработки	95 %
Вес-нетто	22 кг
Артикул	33259

НОРМЫ

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852,
EN 60529-2000 - IP55 - IP34

E

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель с прямой передачей (без ремня) предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 1500 Вт.
- Вал двигателя из нержавеющей стали.
- Металлический моторный блок .
- Магнитная системы защиты и защита от перегрева
- **2 скорости 1500 и 3000 об/мин.**
- **Импульсное управление** для большей точности нарезки

ФУНКЦИЯ BLIXER®

- **Чаша объёмом 5,9-л.** из нержавеющей стали с удобной ручкой
- **Нож низкой посадки** оснащён 2-мя лезвиями с мелк. зубчиками высокой прочности для идеальной однородности приготавливаемого блюда даже в небольших количествах.
- **Центральное отверстие крышки** предусмотрено для добавления жидкости или ингредиентов во время приготовления.
- Чаша в сборе с герметичной крышкой со скребком Бликсера.
- Все части являются съёмными для легкого мытья в посудомоечной машине.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Чаша с крышкой 5,9 л.
- Скребок Бликсера и скребок для крышки
- Нож с 2 лезвиями с мелк. зубцами из нерж. стали со съёмным колпачком для легкой очистки.

Blixer® 5 - 2V

F ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубцами, крышка, скребок Бликсера – арт. 27322
- Нож с 2 лезвиями с круп. зубцами для измельчения и замешивания теста – арт. 27311
- Дополнительный нож с 2 лезвиями с мелк. зубцами – арт. 27310

G

ЧЕРТЕЖИ

400 В/50/3 - шнур питания и штепсельная вилка не входят в комплект

