

Brandt

FR PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI
CS NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ
DE MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
EN INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE
ES MONTAJE Y MODO DE EMPLEO



Hotte aspirante
Digestor
Dunstabzugshaube
Αποροφητήρας
Cooker Hood
Campana extractora

BHI2353G







A




B




D









C









E






* Mounting screws not included
Attention: les vis de montage ne sont pas incluses







13




14



15



16



Cher Client,

Mesdames, messieurs !

*Vous êtes désormais devenus utilisateurs de la hotte **BRANDT***

La hotte a été conçue spécialement pour répondre à vos attentes et constituera certainement une partie intégrante d'une maison moderne bien équipée.

Les solutions appliquées lui assurent une bonne fonctionnalité et un joli design.

*Dans la gamme des produits **BRANDT** vous trouverez également des fours, des micro-ondes, des plaques de cuisson, des lave-vaisselles, des réfrigérateurs encastrables, qui se marieront à la perfection à votre nouvelle hotte **BRANDT**.*

Avant de procéder au montage et à l'utilisation de la hotte, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Grâce à ceci vous éviterez une mauvaise utilisation de l'appareil et vous pourrez profiter de son fonctionnement sans panne pendant longtemps.

Nous vous invitons aussi à visiter notre site web :

www.brandt.com



BRANDT

NOUS CRÉONS DE NOUVELLES VALEURS

ATTENTION : Avant la mise en marche de l'appareil, lire attentivement le présent mode d'emploi d'installation et d'utilisation.

Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages résultant du montage non conforme au mode d'emploi.

SOMMAIRE

Sécurité et précautions importantes.....	10
Instructions de montage et d'utilisation.....	14
RACCORDEMENT ELECTRIQUE.....	14
Fonctionnement de la hotte.....	16
Maintenance.....	18
Nettoyage de la hotte.....	18
Filtre à graisse.....	18
Filtre à charbon (seulement la version recyclage).....	19
REPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE !.....	19
Identification et résolution des problèmes.....	20
Environnement.....	20
RELATION CONSOMMATEURS France.....	21

Sécurité et précautions importantes

La hotte ne doit être utilisée qu'après avoir pris connaissance de la présente notice d'utilisation.

Lors de l'installation de l'appareil, suivre les consignes indiquées dans le présent mode d'emploi.

L'apparence de la hotte peut différer des images présentées dans le présent mode d'emploi. Les instructions relatives à l'utilisation, à la maintenance et à l'installation restent toutefois les mêmes.

Cette notice est également disponible sur le site internet de la marque. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

- Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications de leurs caractéristiques liées à l'évolution technique.

- Afin de retrouver aisément les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page "Relation consommateurs".

Précautions importantes

Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des particuliers dans leur lieu d'habitation. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles, ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.

Attention : Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.

La déconnexion peut être obtenue en prévoyant une fiche de prise de courant accessible ou en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

Les réparations doivent être exclusivement effectuées par un spécialiste agréé. Débranchez toujours la hotte avant de procéder à son nettoyage ou à son entretien.

N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression pour nettoyer votre appareil (exigences relatives à la sécurité électrique).

Risque d'asphyxie

Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées. L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou un autre combustible (ne s'applique pas aux appareils qui renvoient uniquement l'air dans la pièce).

Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible (ne s'applique pas aux appareils qui renvoient uniquement l'air dans la pièce).

Risques d'incendie

Il est interdit de flamber des aliments ou de faire fonctionner des foyers gaz sans récipients de cuisson, en dessous de la hotte (les flammes aspirées risqueraient de détériorer l'appareil).

Les fritures effectuées sous l'appareil doivent faire l'objet d'une surveillance constante. Les huiles et graisses portées à très haute température peuvent prendre feu.

Respectez la fréquence de nettoyage et de remplacement des filtres. L'accumulation de dépôts de graisse risque d'occasionner un incendie.

Le fonctionnement au dessus d'un foyer à combustible (bois, charbon...) n'est pas autorisé.

Lorsque la hotte de cuisine est placée au-dessus d'un appareil à gaz, la distance minimale entre le dessus de la table et le dessous de la hotte doit être d'au moins 65 cm. Si les instructions de la table de cuisson installée sous la hotte spécifient une distance plus grande que 65 cm, celle-ci doit être prise en compte.



AVERTISSEMENTS !

! Il est interdit de raccorder l'appareil à l'alimentation tant que l'installation n'est pas complètement terminée.

! Toujours porter des gants de protection pour toute opération liée à l'installation et à la maintenance.

! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de polystyrene, etc.) hors de portée des enfants.

! Ne jamais utiliser la hotte sans les filtres correctement montés.

! La hotte ne peut JAMAIS être utilisée comme un support, sauf si c'est expressément indiqué.

! La hotte aspirante est destinée à évacuer les vapeurs de cuisson. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins.

! Il est interdit d'utiliser ou de laisser la hotte sans l'éclairage correctement installé, en raison du risque d'un choc électrique.

! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par l'appareil du fait du non-respect des dispositions contenues dans la présente notice d'utilisation.

Instructions de montage et d'utilisation

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Lors de l'installation et des opérations d'entretien, l'appareil doit être débranché du réseau électrique, les fusibles doivent être coupés ou retirés.

Avant de brancher la hotte au réseau électrique, assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation a été correctement installé et qu'il n'a pas été écrasé par la hotte lors des opérations de montage.

La raccordement électrique est à réaliser avant la mise en place de l'appareil dans la meuble.

Vérifiez que:

- La puissance de l'installation est suffisante,
- Les lignes d'alimentation sont en bon état,
- La diamètre des fils est conforme aux règles d'installation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, faites appel au service après-vente afin d'éviter un danger. Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié. Si la hotte présente une quelconque anomalie, débranchez l'appareil ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement de l'appareil. L'installation doit être conforme aux règlements en vigueur pour la ventilation des locaux. En particulier, l'air évacué ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou autre combustible. L'utilisation de conduits désaffectés ne peut se faire qu'après accord d'un spécialiste compétent. Le conduit d'évacuation, quel qu'il soit ne doit pas déboucher dans les combles.

UTILISATION EN VERSION RECYCLAGE

Vous ne possédez pas de sortie vers l'extérieur

Tous nos appareils ont la possibilité de fonctionner en mode recyclage.

Dans ce cas, veuillez vous procurer un kit recyclage.

Conseil d'économie d'énergie

Pour une utilisation optimale de votre appareil, limiter au maximum le nombre de coude et la longueur de la gaine.

La hotte est équipée de chevilles de fixation adaptées à la plupart des murs.

Avant de procéder au montage, assurez-vous que les matériaux sont adaptés selon le type de mur/plafond, et que votre mur/plafond est adapté pour soutenir le poids de la hotte.

Fonctionnement de la hotte

Quand l'air de la cuisine est saturé, utiliser la hotte avec la vitesse maximale réglée. Il est recommandé de mettre en marche la hotte 5 minutes avant de procéder à la cuisson des plats et de la laisser allumée pendant encore environ 15 minutes après la fin de la cuisson.

1. - Réduction de la vitesse
2. + Augmentation de la vitesse
3. Écran d'affichage
4. Minuterie
- 5 ALLUMER/ÉTEINDRE l'éclairage



Fonction de réglage de l'éclairage

L'éclairage peut être réglé sur 3 niveaux. Après appui sur la touche d'éclairage (5) pendant environ 3 secondes, l'intensité lumineuse diminue.

Minuterie

La minuterie permet d'éteindre la hotte après un temps déterminé. Cela sert à filtrer les fumées de l'air après la fin de la cuisson. Le temps maximal de l'arrêt différé est de 90 minutes.

Appuyer sur la touche « 4 » pour activer la minuterie à tout moment. Le chiffre « 0 » clignotera sur l'écran d'affichage.

Utiliser ensuite « 1 » et « 2 » pour choisir un arrêt différé dans une étendue de 1 -9 (multiplier le nombre par dix pour obtenir un arrêt différé en minutes, 1-10 minutes, 2-20 minutes.... 5-50 minutes). Appuyer de nouveau sur « 4 » pour activer la fonction. Après le réglage de la minuterie, un point clignotera à côté du chiffre sur l'écran d'affichage.

Appuyer sur « 4 » pour annuler la minuterie. Appuyer sur « 1 » pour réduire le temps à zéro. Appuyer sur « 4 » pour confirmer que la minuterie a été annulée.

L'annulation de la minuterie n'entraîne pas l'extinction de l'éclairage.

(Attention ! La vitesse 4 est la fonction Boost, ce qui signifie qu'après 5 minutes de fonctionnement, la hotte revient automatiquement en vitesse 3)

Attention : La programmation de la minuterie doit se faire dans les 20 secondes, sinon aucune action ne sera entreprise et la hotte reprendra son fonctionnement en mode normal.

Maintenance

ATTENTION ! Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou de maintenance, débrancher la hotte de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise ou en débranchant l'alimentation principale.

Nettoyage de la hotte

La hotte doit être nettoyée régulièrement (au moins avec la même fréquence que les filtres à graisse), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humidifié avec un produit nettoyant doux. Il est interdit d'utiliser des produits abrasifs.

- N'utilisez ni éponges mouillées ni jets d'eau.
- N'utilisez ni solvants, ni alcool car ils peuvent ternir les surfaces peintes.
- N'utilisez pas de substances caustiques, en particulier pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable.
- N'utilisez pas de chiffons durs, abrasifs.
- Il est préconisé de vous servir d'un chiffon humide et de nettoyants neutres.

IL EST INTERDIT D'UTILISER DE L'ALCOOL !

ATTENTION !: Le non-respect des consignes de base de nettoyage de la hotte et de remplacement des filtres peut entraîner des risques d'incendie. Il est donc recommandé de respecter le présent mode d'emploi. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages du moteur ou des dommages liés au feu qui résultent de la maintenance inappropriée ou du non-respect des consignes de sécurité ci-dessus.

Filtre à graisse

Il capte les particules de graisse provenant de la cuisson. Il faut le nettoyer au moins une fois par mois à l'aide de produits nettoyants doux, à la main ou dans un lave-vaisselle à température basse et à court cycle de lavage. Nettoyez régulièrement le filtre car saturé de graisse, il pourrait plus facilement prendre feu. Lors du lavage dans le lave-vaisselle le filtre à graisse en métal peut se décolorer mais ses caractéristiques de filtration ne changent pas.

Pour certains modèles de hottes, des filtres acryliques sont installés. Remplacez le filtre au moins tous les 2 mois ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive.

Filtre à charbon (seulement la version recyclage)

Il absorbe les mauvaises odeurs qui se dégagent au cours de la cuisson. La saturation du filtre à charbon a lieu après une utilisation plus ou moins longue, selon le type de cuisson et la régularité de nettoyage du filtre à graisse. Dans chaque cas, il faut remplacer le filtre au moins une fois tous les quatre mois. Le filtre à charbon ne peut être ni lavé ni régénéré.

REMPACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE ! La hotte est équipée d'un système d'éclairage basé sur la technologie LED. Les diodes LED garantissent un éclairage optimal à la durée jusqu'à 10 fois plus longue que les lampes traditionnelles et permettent d'économiser 90% d'énergie électrique.

Pour le remplacement, contacter le service technique.

Identification et résolution des problèmes

DÉFAILLANCE	SOLUTION
La hotte ne fonctionne pas...	S'assurer que : • L'alimentation n'est pas coupée. • La vitesse a été sélectionnée.
La hotte ne fonctionne pas efficacement...	S'assurer que : • La vitesse du moteur choisie est suffisante pour la quantité de fumée. • La cuisine est suffisamment aérée pour assurer la prise d'air • L'installation des conduits n'influe pas sur l'efficacité de l'évacuation de la hotte. Contacter un technicien qualifié si nécessaire • Le filtre à charbon n'est pas usé (si c'est une hotte en recyclage)
La hotte s'est éteinte	S'assurer que : • l'alimentation n'est pas coupée. • le fusible multipolaire n'a pas été activé.

Environnement

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne **2012/19/EU-UK SI 2013 N°.3113** sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

RELATIONS CONSOMMATEURS France

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez;

✓ consulter notre site :

www.brandt.com

✓ nous écrire à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs **BRANDT**

5 avenue des Béthunes

CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE

95060 CERGY PONTOISE CEDEX

nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 01

Service 0,50 € / min
+ prix appel


INTERVENTIONS FRANCE

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 25 25

Service gratuit
+ prix appel



Pièces d'origine :

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



Service fourni par Brandt France, S.A.S. au capital social de 100.000.000 euros. RCS Nanterre 801 250 531.

Vážený zákazníku,

Vážení přátelé!

*Stali jste se uživateli odsávače par **BRANDT**.*

Tato digestoř byla navržena speciálně tak, aby splňovala vaše očekávání a bude jistě nedílnou součástí moderně vybavené domácnosti

Konstrukční řešení, která jsou v něm použita, poskytují vysokou funkčnost a estetiku.

*V sortimentu **BRANDT** najdete také trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, myčky na nádobí či vestavěné ledničky, které dokonale ladí s vaší novou digestoří **BRANDT**.*

Než začnete přístroj instalovat a používat, seznamte se podrobně s tímto návodem. Díky tomu se vyhnete chybnému provozu a budete moci toto zařízení řadu let bezporuchově používat.

Navštivte také náš web:

www.brandt.com



BRANDT

VYTVÁŘÍME NOVÉ HODNOTY

Před zprovozněním zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a obsluze.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené montáží, která nebude v souladu s návodem k použití.

Obsah

Bezpečnost a důležitá opatření	25
Návod k instalaci a obsluze	26
Ovládání	26
Instalace odsávače par	26
Elektrické zapojení	29
Montáž	29
Fungování odsávače par	30
Údržba	31
Čištění odsávače par	31
Filtr proti mastnotám	31
Uhlíkový filtr (pouze verze s filtrem)	31
Výměna osvětlení	31
Zjišťování a řešení problémů	32
Poprodejní servis	32

Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů v této příručce.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé instalací, která by nebyla v souladu s informacemi zde uvedenými. Digestoř byla navržena pouze pro domácí použití.

Vzhled odsávače se může lišit od vzhledu znázorněného na obrázcích v této příručce. Pokyny k instalaci, údržbě a používání odsavače však zůstávají stejné.

Návod k obsluze si uchovejte, abyste jej mohli v případě potřeby kdykoliv použít. Budete-li přístroj prodávat nebo budete-li se stěhovat nezapomeňte k němu přiložit návod k obsluze!

! Tento návod si prosíme pozorně přečtete: obsahuje důležité informace o instalaci, používání a bezpečnosti.

! Neprovádějte elektrické nebo mechanické úpravy výrobku ani potrubí.

Upozordily označené symbolem „(*)“ jsou volitelné příslušenství dodávané jen s některými modely nebo to jsou díly, které si lze pořídit, ale

nejsou dodávány.



VAROVÁNÍ!

! Nepřipojujte zařízení k elektrické síti, dokud není instalace zcela dokončena.

! Než začnete s jakýmkoliv čištěním nebo údržbou, odpojte digestoř od sítě tak, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky nebo odpojíte síťové napájení.

! Ke všem činnostem spojeným s instalací a údržbou si vždy navlékejte ochranné rukavice.

! Přístroj není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod

-
- dohledem nebo pokud nebyly o používání spotřebiče poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ! Zařízení smí obsluhovat pouze dospělé osoby; děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- ! Zařízení smí obsluhovat pouze dospělé osoby; Dětem by se nemělo dovolovat manipulovat s ovládacími prvky nebo si se zařízením hrát.
- ! Nikdy nepoužívejte digestoř bez správně namontovaných filtrů.
- ! Odsávač se NIKDY nesmí používat jako opěrná plocha, ledaže by to bylo výslovně uvedeno.
- ! Pokud se odsávač par používá společně s dalšími spotřebiči na plyn nebo jiná paliva, musí se místnosti, ve kterých je spotřebič instalován, dostatečně větrat.
- ! Místnost, ve které se digestoř používá spolu s dalšími spotřebiči na plyn nebo jiná paliva, musí mít dostatečné větrání.
- ! Odsávaný vzduch by se neměl odvádět do potrubí používaného pro zplodiny z plynových spotřebičů nebo spotřebičů na jiná paliva.
- ! Je přísně zakázáno připravovat pokrmy pod digestoří pomocí otevřeného ohně (flambování).
- ! Používání otevřeného ohně je škodlivé pro filtry a zvyšuje nebezpečí požáru; proto se to nesmí za žádných okolností provádět.
- ! Smažit se musí vždy opatrně, aby se zabránilo přehřátí a vznícení oleje.
- ! Při práci s kuchyňským zařízením se mohou přístupné části odsávače zahřívat.
- ! V oblasti nezbytných technických a bezpečnostních opatření týkajících se odvádění zplodin se musí přísně dodržovat předpisy vydané příslušnými místními orgány.
- ! Digestoř se musí pravidelně čistit zevnitř i zvenčí (NEJMÉNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ).
-

-
- ! Tyto činnosti se musí provádět podle pokynů pro údržbu uvedenými zde). Nedodržování pokynů pro čištění digestoře a filtrů obsažených v tomto návodu pro uživatele může mít za následek riziko požáru.
- ! Nepoužívejte ani nenechávejte odsávač par bez řádně nainstalovaného osvětlení kvůli možnému riziku úrazu elektrickým proudem.
- ! Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo požáry způsobené zařízením z důvodu nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.
- ! Zařízení mohou používat děti mladší 8 let a osoby se sníženou tělesnou, smyslovou nebo duševní zdatností, jakož i osoby bez zkušeností nebo znalostí za předpokladu, že budou pod patřičným dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny, jak zařízení bezpečně používat, a že byly vzaty v úvahu veškerá možná rizika.
- ! Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Děti nemohou zařízení bez dohledu čistit ani provádět údržbu.
- ! Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ, angl. WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálním nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpady z tohoto výrobku.
- ! Upozornění: Nedodržení pokynů pro instalaci šroubů nebo spojovacího materiálu může vést k ohrožení elektrickým proudem.



Symbol na zařízení nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s jiným komunálním odpadem. Zařízení by se mělo odevzdat do příslušného sběrného dvoru či recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení.

Správná likvidace a sešrotování pomáhají eliminovat nepříznivý dopad vyřazených zařízení na životní prostředí a zdraví. Podrobnosti o recyklovatelnosti tohoto zařízení vám poskytne místní úřad či technické služby nebo obchod, v němž bylo zařízení zakoupeno.

Ovládání

Zařízení se může používat jako odsavač (odsávání výparů ven) nebo jako pohlcovač neboli recirkulační digestoř (výpary jsou filtrovány a vypouštěny zpět do místnosti). Modely odsávačů par, které nemají odťahový ventilátor, fungují pouze jako odťah a musí být připojeny k odťahové jednotce (není součástí dodávky).

Pokyny pro připojení jsou dodávány s externím odťahovou jednotkou.



Odsávač par pracující jako pohlcovač

Vyžaduje uhlíkový filtr, který lze zakoupit u prodejce. Nasávaný vzduch je očištěn od mastnoty a pachů, pak se vrací do místnosti přes mřížku v horním krytu komína.

Upozornění

Minimální vzdálenost mezi opěrnou plochou nádobí na varné desce a nejnižší částí digestoře musí být nejméně 55 cm u elektrických sporáků a 65 cm u plynových nebo kombinovaných sporáků.

Pokud návod k instalaci plynové varné desky uvádí větší vzdálenost, musí být dodržena.

Elektrické zapojení

Síťové napájení musí odpovídat jmenovitému označení uvedenému na štítku uvnitř digestoře. Pokud je odsavač vybaven zástrčkou, tak ji po instalaci zapojte do zásuvky, která je v souladu s platnými předpisy a umístěná na přístupném místě. Pokud zástrčkou vybaven není (přímé připojení k síti) nebo pokud není zástrčka umístěna na přístupném místě, musí se po instalaci použít dvoupólový jistič odpovídající platným předpisům, aby bylo zajištěno úplné odpojení od sítě při nadproudových podmínkách kategorie III, jak je uvedeno v instalačních předpisech.

Varování! Před opětovným připojením obvodu digestoře k síti a kontrolou výkonu digestoře vždy zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně sestaven.

Odsavač je vybaven speciálním napájecím kabelem; v případě poškození musí být přívod vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.

Montáž digestoře

Odsavač par se dodává s hmoždinkami vhodnými pro většinu stěn. Je však nutné vyhledat radu kvalifikovaného technika, abyste se ujistili ohledně správné volby materiálů v závislosti na typu stěny, které musí být dostatečně pevné, aby digestoř unesly.

Upozornění: Platí pouze pro stropní digestoře.

Odsavač par se nedodává s hmoždinkami vhodnými pro stropy.

Je nutné se poradit s kvalifikovaným technikem, abyste se ujistili ohledně správné volby materiálů v závislosti na typu stropu, které musí být dostatečně pevné, aby digestoř unesly.

Fungování odsávače par

Pokud je vzduch v kuchyni obzvláště znečištěný, používejte digestoř nastavenou na nejvyšší rychlost. Doporučuje se digestoř spustit 5 minut před zahájením vaření jakýchkoli pokrmů a nechat ji pak zapnutou ještě asi 15 minut po ukončení vaření.

1. - Snížení rychlosti
2. + Zvýšení rychlosti
3. Displej
4. Časovač
5. ZAPNOUT/VYPNOUT osvětlení



Funkce stmívání LED

Když stisknete tlačítko osvětlení (5) po dobu přibližně 3 sekund, LED dioda začne hasnout. LED osvětlení lze nastavit na 3 úrovně jasu.

Časovač

Časovač slouží k vypnutí digestoře po určité době. Slouží k odfiltrování par ze vzduchu po ukončení vaření. Maximální doba odložení vypnutí činí 90 minut.

Tlačítkem „4“ můžete časovač kdykoli zrušit. Na displeji bude blikat číslice „0“. Pak tlačítky „1“ a „2“ zvolte zpoždění v rozsahu 1-9 (vynásobte číslo deseti, abyste získali zpoždění v minutách), 1-10 minutách, 2-20 minutách... 5-50 minut.

Opětovným klepnutím na „4“ funkci aktivujete. Po nastavení časovače vypnutí bude displeji blikat vedle číslice tečka. Tlačítkem „4“ časovač zrušíte. Tlačítkem „1“ zkrátíte dobu zpoždění na nulu. Tlačítkem „4“ potvrdíte, že časovač byl zrušen.

Zrušením časovače se osvětlení nevypne.

(Pozor! 4. rychlost, čiže funkcia Boost, to znamená, že odsávač sa po 5 minútach práce na tejto úrovni automaticky prepne na 3. rychlost' 3.

Upozornění: Programování časovače by mělo být dokončeno do 20 sekund; jinak nebude provedena žádná akce a digestoř bude pokračovat v normálním režimu.

Údržba

Upozornění! Než začnete s jakýmkoliv čištěním nebo údržbou, odpojte digestoř od sítě tak, že vytáhnete zástrčku se zásuvky nebo vypnete síťové napájení.

Čištění odsávače par

Kuchyňská digestoř by se měla pravidelně čistit (alespoň tak často, jak často se provádí údržba tukových filtrů), a to jak zevnitř, tak zvenčí. Čistěte hadříkem navlhčeným jemnými čisticími prostředky. Nepoužívejte brusné prostředky.

NESMÍ SE POUŽÍVAT ALKOHOL!

UPOZORNĚNÍ! Nedodržení základních doporučení pro čištění kuchyňské digestoře a výměnu filtrů může vést k nebezpečí požáru. Proto doporučujeme postupovat podle tohoto návodu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození motoru nebo škody při požáru související s nesprávnou údržbou nebo nedodržením výše uvedených bezpečnostních doporučení.

Filtr proti mastnotám

Zachytává tukové částice z vaření. Měl by se čistit alespoň jednou měsíčně za pomoci neagresivních čisticích prostředků, ručně nebo v myčce za nízké teploty při krátkém cyklu. Při mytí v myčce na nádobi se kovový tukový filtr může odbarvit, ale na jeho charakteristických filtračních vlastnostech se nic nemění.

Chcete-li vyjmout tukový filtr, je třeba popotáhnout za pružinovou rukojeť.

Uhlíkový filtr (pouze verze s filtrem)

Ten pohlcuje nepříjemné pachy vznikající během vaření. Nasycení uhlíkového filtru nastává po více či méně dlouhodobém používání, v závislosti na typu vaření a pravidelnosti čištění tukového filtru. V každém případě by měla být vložka vyměňovat nejméně jednou za čtyři měsíce. Uhlíkový filtr se NEMŮŽE mýt ani regenerovat.

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ! Odsavač par je vybaven systémem osvětlení založeným na LED technologii. LED diody zaručují optimální osvětlení s provozní dobou až 10krát delší než tradiční žárovky a šetří 90 % elektrické energie. Je-li třeba osvětlení vyměnit, obraťte se na technický servis.

Zjišťování a řešení problémů


ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Digestoř nefunguje	Ujistěte se, že: • není odpojeno napájení, • byla zvolena nějaká rychlost.
Odsavač par nefunguje efektivně...	Ujistěte se, že: • je zvolená rychlost motoru jsou dostatečná pro množství výparů, • je kuchyně je dostatečně vyvětraná, aby byl zajištěn přívod vzduchu, • cirkulace vzduchu v potrubí je spojena s nedostatečnou účinností kuchyňské digestoře. Kontaktujte kvalifikovaného technika. • Uhlíkový filtr není opotřebovaný (když digestoř funguje jako pohlčovač).
Odsávač par se vypnul	Ujistěte se, že: • není odpojeno napájení. • nebyl aktivován jistič.

Poprodejní servis

Veškeré údržbářské práce na vašem zařízení by měl provádět:

- prodejce,
- nebo jiný kvalifikovaný technik, který je autorizovaným zástupcem zařízení dané značky. Při kontaktování technického servisu je třeba poskytnout úplné údaje o zařízení (model, typ a sériové číslo). Tyto informace naleznete na výrobním štítku (viz obrázek níže)

Poprodejní servis



Sehr geehrter Kunde,

*Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie gehören nun zu den Nutzern einer **BRANDT** Dunstabzugshaube.
Diese Dunstabzugshaube wurde speziell entwickelt, um Ihre Erwartungen
zu erfüllen, und wird mit Sicherheit ein fester Bestandteil Ihres modernen
Haushalts sein.*

*Die verwendeten Konstruktionslösungen sorgen für hohe Funktionalität und
Ästhetik.*

*Die **BRANDT** Produktpalette umfasst auch Backöfen, Mikrowellen,
Kochfelder, Geschirrspüler und Einbaukühlschränke, die Ihre neue
BRANDT Abzugshaube perfekt ergänzen.*

*Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Abzugshaube
montieren und benutzen. Auf diese Weise vermeiden Sie Fehlbedienungen
und werden viele Jahre lang Freude an diesem Gerät haben.*

Besuchen Sie außerdem unsere Website:

www.brandt.com



BRANDT

WIR SCHAFFEN NEUE WERTE

HINWEIS: Lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig
durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

**Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine
Montage entstehen, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht.**

Inhalt

Sicherheit und wichtige Vorsichtsmaßnahmen	36
Montage- und Bedienungsanleitung	36
Bedienung	40
Installation der Abzugshaube	42
Elektrischer Anschluss	42
Montage	42
Funktionsweise der Abzugshaube	43
Wartung	44
Reinigen der Abzugshaube	44
Fettfilter	44
Aktivkohlefilter (nur bei der Filterversion)	45
Auswechseln der Lampen	45
Erkennen und Lösen von Problemen	46
Kundendienst	47

Befolgen Sie bei der Installation des Geräts die Anweisungen in dieser Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine Installation entstehen, die nicht in Übereinstimmung mit den hierin enthaltenen Anleitungen durchgeführt wurde. Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Das Aussehen der Abzugshaube kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen. Die Anweisungen für Gebrauch, Wartung und Installation bleiben jedoch dieselben.

! Bewahren Sie diese Anleitung auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder umziehen, vergewissern Sie sich, dass das Benutzerhandbuch beigelegt ist!

! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen über Installation, Gebrauch und Sicherheit.

! Nehmen Sie keine elektrischen oder mechanischen Änderungen am Gerät oder an den Abzugsleitungen vor.

Hinweis: Die mit "(*)" gekennzeichneten Artikel sind optionales Zubehör, das nur bei einigen Modellen mitgeliefert wird, oder Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.



WARNUNGEN!

! Das Gerät darf erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Installation vollständig abgeschlossen ist.

! Trennen Sie die Dunstabzugshaube vor jeder Reinigung oder Wartung vom Stromnetz, indem Sie den Stecker ziehen oder die Stromzufuhr unterbrechen.

! Tragen Sie bei allen Installations- und Wartungsarbeiten immer Schutzhandschuhe.

! Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

- ! Dieses Gerät ist für Erwachsene bestimmt; Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ! Dieses Gerät ist für die Verwendung durch erwachsene Personen bestimmt. Kinder sollten daran gehindert werden, die Bedienelemente zu betätigen oder mit dem Gerät zu spielen.
- ! Verwenden Sie die Abzugshaube niemals ohne korrekt installierte Filter.
- ! Die Haube darf NIEMALS als Ablagefläche verwendet werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben.
- ! Räume, in denen das Gerät installiert ist, müssen ausreichend belüftet werden, wenn die Abzugshaube zusammen mit anderen Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
- ! Räume, in denen die Abzugshaube zusammen mit anderen Geräten, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen, verwendet wird, müssen ausreichend belüftet sein.
- ! Die angesaugte Luft darf nicht in Kanäle geleitet werden, die für die von Gasgeräten oder anderen Brennstoffen erzeugten Abgase verwendet werden.
- ! Die Zubereitung von Speisen unter der Abzugshaube unter Verwendung von offenem Feuer (Flambieren) ist streng verboten.
- ! Die Verwendung einer offenen Flamme ist schädlich für die Filter und kann eine Brandgefahr darstellen und ist daher unter allen Umständen verboten.

-
- ! Das Braten muss immer mit Vorsicht erfolgen, damit das Öl nicht überhitzt und Feuer fängt.
 - ! Die zugänglichen Teile der Abzugshaube können während des Betriebs heiß werden.
 - ! Die von den zuständigen lokalen Behörden erlassenen Vorschriften bezüglich der für die Abgasableitung erforderlichen technischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen müssen strikt beachtet werden.
 - ! Die Haube muss regelmäßig innen und außen gereinigt werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT).
 - ! Diese Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit der hier aufgeführten Wartungsanleitung durchgeführt werden). Die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungsanweisungen für Haube und Filter kann zu Brandgefahr führen.
 - ! Die Abzugshaube darf nicht ohne ordnungsgemäß installierte Beleuchtung verwendet werden, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
 - ! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden oder Brände, die durch das Gerät verursacht werden und auf die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung genannten Anweisungen zurückzuführen sind.
 - ! Dieses Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten und auf mögliche Gefahren hingewiesen wurden.
-

-
- ! Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt oder gepflegt werden.
 - ! Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie (EU) 2002/96/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.
 - ! Warnung: Die Nichtbeachtung der Anweisungen für die Montage von Schrauben oder Verbindungselementen kann zu einer Stromschlaggefahr führen.



Das Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Geben Sie es bei einer entsprechenden Sammel- und Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte ab. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Verschrottung trägt dazu bei, negative Auswirkungen von verschrotteten Geräten auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Nähere Informationen zu den Recyclingmöglichkeiten für dieses Gerät erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrer Stadtreinigung oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben..

Wartung

Das Gerät kann als Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb (Abführung von Dämpfen nach außen) bzw. im Umluftbetrieb (Dämpfe werden gefiltert und in den Raum zurück geführt) eingesetzt werden. Die Modelle ohne Abzugsventilator funktionieren nur als Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und müssen an eine Abzugsvorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

Die Hinweise zum Anschluss werden zusammen mit der externen Abzugsvorrichtung geliefert.



Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb.

Diese Betriebsart erfordert einen Aktivkohlefilter, der beim Verkäufer erworben werden kann. Die angesaugte Luft wird von Fett und Gerüchen gereinigt, bevor sie durch Gitter in der oberen Abdeckung des Abluftschachts in den Raum zurückgeführt wird.



Warnungen

Der Mindestabstand zwischen der Abstellfläche des Kochgeschirrs auf dem Kochfeld und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube muss bei Elektroherden mindestens 55 cm und bei Gas- oder Mischherden 65 cm betragen.

Wenn in der Installationsanleitung des Gaskochfelds ein größerer Abstand angegeben ist, muss dieser eingehalten werden.



Elektrischer Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem Schild im Inneren der Haube angegebenen Nennspannung entsprechen. Wenn die Dunstabzugshaube mit einem Stecker ausgestattet ist, muss dieser nach der Installation an eine Steckdose angeschlossen werden, die den geltenden Vorschriften entspricht und sich an einem zugänglichen Ort befindet. Wenn er nicht mit einem Stecker ausgestattet ist (direkter Anschluss an das Stromnetz oder wenn sich die Steckdose nicht an einer zugänglichen Stelle befindet, muss nach der Installation ein genormter zweipoliger Schalter verwendet werden, um die vollständige Trennung vom Stromnetz unter Überstrombedingungen der Kategorie III gemäß den Installationsvorschriften sicherzustellen.

Warnung! Bevor Sie den Stromkreis der Abzugshaube wieder an das Stromnetz anschließen und die Leistung überprüfen, muss sichergestellt werden, dass das Stromkabel korrekt montiert ist.

Die Abzugshaube ist mit einem speziellen Netzkabel ausgestattet. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifizierten Personen ausgewechselt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden

Montage der Abzugshaube

Die Abzugshaube wird mit Befestigungselementen geliefert, die für die meisten Wände geeignet sind. Es ist jedoch erforderlich, sich von einem qualifizierten Techniker beraten zu lassen, um die richtige Wahl der Materialien je nach Art der Wand zu treffen, die stark genug sein muss, um das Gewicht der Abzugshaube zu tragen.

Hinweis: Betrifft nur an der Decke montierte Abzugshauben

Die Abzugshaube wird nicht mit Befestigungselementen für die Deckenmontage geliefert.

Es ist erforderlich, sich von einem qualifizierten Techniker beraten zu lassen, um die richtige Wahl der Materialien je nach Art der Wand zu treffen, die stark genug sein muss, um das Gewicht der Abzugshaube zu tragen.

Funktionsweise der Abzugshaube

Ist die Luft in der Küche besonders stark verschmutzt, muss die Abzugshaube mit höchster Leistung betrieben werden. Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube 5 Minuten vor Beginn der Zubereitung von Speisen einzuschalten und nach Beendigung der Zubereitung etwa 15

Minuten lang eingeschaltet zu lassen

1. - Verringern der Leistung
2. + Erhöhen der Leistung
3. Anzeige
4. Timer
5. EIN-/AUSSCHALTEN der Beleuchtung

5



4



3



2



1



LED-Dimmfunktion

Wenn der Beleuchtungsschalter (5) circa 3 Sekunden lang gedrückt wird, beginnt die LED zu dimmen.

Das LED-Licht kann auf 3 Helligkeitsstufen eingestellt werden.

Timer

Der Timer ermöglicht das Ausschalten der Abzugshaube nach einer bestimmten Zeit. Diese Funktion dient zum Filtern von Dünsten aus der Luft nach dem Kochen. Die maximale Ausschaltverzögerungszeit beträgt 90 Minuten. Tippen Sie auf die Taste „4“, um den Timer jederzeit abzubrechen. Auf der Anzeige blinkt die Zahl „0“. Verwenden Sie dann die Tasten „1“ und „2“, um eine Verzögerung im Bereich 1-9 auszuwählen (multiplizieren Sie die Zahl mit zehn, um die Verzögerung in Minuten zu erhalten, 1-10 Minuten, 2-20 Minuten, 1-50 Minuten usw. Tippen Sie erneut auf die Taste „4“, um die Funktion zu aktivieren. Wenn der Timer eingestellt ist, blinkt der Punkt neben der Ziffer auf der Anzeige. Tippen Sie auf die Taste „4“, um den Timer abzubrechen. Tippen Sie auf die Taste „1“, um die Verzögerungszeit auf Null zu reduzieren. Tippen Sie auf die Taste „4“, um zu bestätigen, dass der Timer abgebrochen wurde.

Wenn Sie den Timer abbrechen, wird die Beleuchtung nicht ausgeschaltet.
(Achtung! Der 4. Gang hat eine Boost-Funktion, d.h. nach Smin Betrieb schaltet die Dunstabzugshaube automatisch in 3. Gang)

Hinweis: Die Programmierung des Timers sollte innerhalb von 20 Sekunden abgeschlossen sein. Andernfalls wird keine Aktion durchgeführt und die Abzugshaube nimmt ihren normalen Betrieb wieder auf.

Wartung

Achtung! Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, trennen Sie die Abzugshaube von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder die Hauptstromversorgung ausschalten.

Reinigung der Abzugshaube

Die Dunstabzugshaube sollte regelmäßig (mindestens so oft wie die Fettfilter gewartet werden) sowohl innen als auch außen gereinigt werden. Reinigen Sie die Abzugshaube mit einem mit milden Reinigungsmitteln befeuchteten Tuch. Es dürfen keine Scheuermittel verwendet werden.

ES DARF KEIN ALKOHOL VERWENDET WERDEN!

Achtung!: Wenn die grundlegenden Anweisungen zum Reinigen der Dunstabzugshaube und zum Auswechseln der Filter nicht befolgt werden, kann dies zu einer Brandgefahr führen.

Wir empfehlen Ihnen daher, diese Anweisungen zu befolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Motor- oder Brandschäden, die durch unsachgemäße Wartung oder Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Fettfilter

Der Filter fängt beim Kochen entstehende Fettpartikel auf. Er sollte mindestens einmal im Monat mit nicht aggressiven Reinigungsmitteln entweder von Hand oder im Geschirrspüler bei niedriger Temperatur und kurzem Spülgang gereinigt werden. Bei der Reinigung in der Spülmaschine kann sich der Metall-Fettfilter verfärben, seine charakteristischen Filtereigenschaften ändern sich jedoch nicht.

Zum Entfernen des Fettfilters am Federgriff ziehen.

Aktivkohlefilter (nur bei der Filterversion)

Der Filter beseitigt unangenehme Gerüche beim Kochen. Die Sättigung des Aktivkohlefilters tritt nach mehr oder weniger langem Gebrauch ein, je nach Art des Kochens und je nachdem, wie regelmäßig der Fettfilter gereinigt wird. In jedem Fall sollte der Filtereinsatz mindestens alle vier Monate ausgetauscht werden. Der Aktivkohlefilter kann NICHT gewaschen oder regeneriert werden.

AUSWECHSELN DER BELEUCHTUNG! Die Abzugshaube ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. LEDs garantieren eine optimale Beleuchtung mit einer bis zu 10-mal längeren Lebensdauer als herkömmliche Lampen und sparen 90 % an Strom. Für den Austausch wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Erkennen und Lösen von Problemen

STÖRUNG	LÖSUNG
Die Abzugshaube funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob: • die Stromversorgung nicht unterbrochen ist
Die Leistung der Abzugshaube ist nicht ausreichend.	Prüfen Sie, ob: • die gewählte Motorleistung für die Dunstmenge ausreichend ist • die Küche ist ausreichend belüftet und die Luftzufuhr gewährleistet ist • die mangelnde Leitung der Abzugshaube mit der Luftzirkulation in der Rohrleitung zusammenhängt. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker. • der Aktivkohlefilter wird verbraucht ist (wenn die Abzugshaube im Umluftbetrieb arbeitet).
Die Abzugshaube hat sich ausgeschaltet	Prüfen Sie, ob: • die Stromversorgung nicht unterbrochen ist • die mehrpolige Sicherung nicht ausgelöst

Kundendienst


Alle Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät sollten vom:

- verkäufer,
- oder einen anderen qualifizierten Techniker, der ein autorisierter Vertreter der betreffenden Marke ist, durchgeführt werden. Wenn Sie sich an den technischen Kundendienst wenden, geben Sie bitte alle erforderlichen

Informationen zu Ihrem Gerät an (Modell, Typ und Seriennummer).

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild (siehe Abbildung unten).

Kundendienst



Αγαπητέ Πελάτη,

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες!

Μόλις γίνετε κάτοχοι του απορροφητήρα **BRANDT**.

Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιεί τις προσδοκίες σας και σίγουρα θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου οικιακού εξοπλισμού.

Οι κατασκευαστικές λύσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν, εξασφαλίζουν υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική.

Στην γκάμα των προϊόντων της **BRANDT** θα βρείτε επίσης φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων, εστίες κουζίνας, πλυντήρια πιάτων, εντοιχιζόμενα ψυγεία, που ταιριάζουν απόλυτα με τον νέο σας απορροφητήρα **BRANDT**.

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και χρήση του απορροφητήρα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Χάρη σε αυτό θα αποφύγετε την λανθασμένη λειτουργία και θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκεφτείτε μας και στον ιστότοπό μας:

www.brandt.com

BRANDT

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης πριν την εκκίνηση της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται λόγω εγκατάστασης μη σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.

Περιεχόμενα

EL - Ασφάλεια και σημαντικές προφυλάξεις.....	50
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.....	53
Χρήση.....	54
Εγκατάσταση απορροφητήρα.....	55
Ηλεκτρική σύνδεση.....	55
Συναρμολόγηση.....	56
Λειτουργία απορροφητήρα.....	57
Συντήρηση.....	59
Καθαρισμός απορροφητήρα.....	59
Φίλτρο κατακράτησης λίπους.....	59
Φίλτρο άνθρακα (μόνο έκδοση με φίλτρο).....	59
Αντικατάσταση λαμπτήρων.....	60
Εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων.....	61
Σέρβις μετά την πώληση.....	62

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για τυχών ζημιές

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα εγκατάστασης αντίθετης με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η εμφάνιση του απορροφητήρα ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που παρουσιάζεται στις εικόνες αυτού του εγχειριδίου. Οι οδηγίες ωστόσο που αφορούν τη χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση, παραμένουν ίδιες.

! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης της συσκευής ή μετακόμισης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι με το προϊόν περιλαμβάνονται οι οδηγίες

χρήσης!

! Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο: περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.

! Μην προχωράτε σε ηλεκτρικές ή μηχανικές τροποποιήσεις στο καθόδου.προϊόν ή στους αγωγούς

Προσοχή: τα στοιχεία που επισημαίνονται με το σύμβολο «(*)» είναι προαιρετικά εξαρτήματα που παρέχονται μόνο με ορισμένα μοντέλα ή εξαρτήματα διαθέσιμα για αγορά που δεν περιλαμβάνονται



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

! Απαγορεύεται η σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση.

! Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από την παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος, αφαιρώντας το βύσμα από την πρίζα ή κλείνοντας τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας.

! Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης.

! Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, όπως επίσης και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις χειρισμού, εκτός αν η χρήση γίνεται από την επίβλεψη κάποιου ατόμου ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

! Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από ενήλικες· τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

! Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τα εξαρτήματα χειρισμού ή να παίζουν με τη συσκευή.

! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς τη σωστή εγκατάσταση των φίλτρων.

! Ο απορροφητήρας δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια στήριξης, εκτός έναν υποδεικνύεται με σαφήνεια.

! Οι χώροι στους οποίους είναι εγκατεστημένη η συσκευή, πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με άλλες συσκευές καύσης αερίου ή άλλου καυσίμου.

! Ο χώρος στον οποίο χρησιμοποιείται ο απορροφητήρας, μαζί με άλλες συσκευές καύσης αερίου ή άλλου καυσίμου, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξαερισμό.

! Η αέρας που απορροφάται δεν πρέπει να οδηγείται μέσω του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εκκένωση των

καυσαερίων που παράγονται από συσκευές αερίων ή άλλου καυσίμου.

! Απαγορεύεται αυστηρά η προετοιμασία φαγητού κάτω από τον απορροφητήρα με τη χρήση γυμνής φλόγας (φλαμπέ).

! Η χρήση γυμνής φλόγας είναι βλαβερή για τα φίλτρα και μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

! Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται πάντα με προσοχή ώστε να μην υπερθερμανθεί το λάδι και αναφλεγεί.

! Κατά τη λειτουργία της συσκευής τα προσβάσιμα μέρη του απορροφητήρα μπορεί να θερμανθούν.

! Σχετικά με τις τεχνικές και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την εξαγωγή των καυσαερίων, θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι κανονισμοί που εκδίδονται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

! Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ).

! Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις εδώ οδηγίες συντήρησης). Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες για τον καθαρισμό του απορροφητήρα και των φίλτρων, που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς.

! Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τον απορροφητήρα χωρίς σωστά εγκατεστημένο φωτισμό λόγω πιθανού κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

! Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών ζημιές ή πυρκαγιές που προκαλούνται από την συσκευή και προκύπτουν από την μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου

! Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, όπως επίσης και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις χειρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται κατάλληλα ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής, καθώς και για όλους τους πιθανούς κινδύνους.

! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή την συσκευή. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

! Η συσκευή αυτή διαθέτει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ 2002/96/ΕΚ σχετικά με τον άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αγγ. WEEE). Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης αυτού του προϊόντος.

! Προειδοποίηση: Η μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με την τοποθέτηση των βιδών ή των εξαρτημάτων σύνδεσης, μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ηλεκτρικής φύσεως.



Το σύμβολο πάνω στην συσκευή ή στην συσκευασία, υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα αστικά απόβλητα. Θα πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην υγεία. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία της πόλης σας, την υπηρεσία αποκομιδής αστικών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά του.

Χειρισμός

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξαεριστήρας (εξαγωγή των ατμών προς τα έξω) ή ως απορροφητήρας (οι ατμοί φιλτράρονται και προωθούνται και πάλι στο χώρο). Τα μοντέλα απορροφητήρων που δεν διαθέτουν ανεμιστήρα απαγωγής, λειτουργούν μόνο ως εξαεριστήρας και πρέπει να συνδέονται σε συσκευή εξαγωγής (δεν παρέχεται).

Οι οδηγίες σύνδεσης παρέχονται με την εξωτερική συσκευή εξαγωγής.



Απορροφητήρας επανεισαγωγής του αέρα

Απαιτεί τη χρήση φίλτρου άνθρακα, διαθέσιμο από τον πωλητή.

Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται από τα λίπη και τις οσμές προτού επιστρέψει και πάλι

στο χώρο μέσω του πλέγματος στο πάνω κάλυμμα της καμινάδας.



Προειδοποιήσεις

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης του εξοπλισμού μαγειρέματος στην εστία θέρμανσης και του χαμηλότερου τμήματος του απορροφητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 εκ. στην περίπτωση ηλεκτρικών κουζινών και 65 εκ. στην περίπτωση κουζινών αερίου ή μεικτού τύπου.

Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης της εστίας αερίου ορίζουν μεγαλύτερη απόσταση, αυτή πρέπει να τηρηθεί.



Ηλεκτρική σύνδεση

Η παροχή ρεύματος πρέπει να ανταποκρίνεται στις τιμές που δίνονται στην πινακίδα ενδείξεων στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με φως, πρέπει να τον συνδέσετε σε μια πρίζα σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς και που βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο. Εάν δεν είναι εξοπλισμένος με φως (απευθείας σύνδεση με το δίκτυο) ή εάν το φως δεν βρίσκεται σε προσβάσιμο μέρος, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τυποποιημένο διπολικό διακόπτη συμβατό με τα πρότυπα, που θα καθιστά δυνατή την πλήρη αποσύνδεση από το δίκτυο σε συνθήκες υπερέντασης ρεύματος κατηγορίας III, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης. Προειδοποίηση! Πριν την επανασύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος του απορροφητήρα στην παροχή δικτύου και τον έλεγχο της απόδοσης λειτουργίας του, ελέγχετε πάντα εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συναρμολογημένο.

Ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με ένα ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας· σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομο με παρόμοια προσόντα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Εγκατάσταση απορροφητήρα

Ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με ούπα στερέωσης κατάλληλα για τους περισσότερους τοίχους. Είναι απαραίτητη ωστόσο η συμβουλή από έναν καταρτισμένο τεχνικό, ώστε να ελέγξει η καταλληλότητα των υλικών, σύμφωνα με τον τύπο του τοίχου που πρέπει να είναι αρκετά σταθερός για να μπορεί να συγκρατήσει το βάρος του απορροφητήρα.

Σημείωση: Αφορά μόνο απορροφητήρες οροφής

Ο απορροφητήρας δεν είναι εφοδιασμένος με ούπα στερέωσης οροφής.

Είναι απαραίτητη η συμβουλή από έναν καταρτισμένο τεχνικό, ώστε να ελέγξει την καταλληλότητα

των υλικών, σύμφωνα με τον τύπο του τοίχου που πρέπει να είναι αρκετά σταθερός για να μπορεί να συγκρατήσει το βάρος του απορροφητήρα.

Λειτουργία απορροφητήρα

Σε περίπτωση που στον χώρο της κουζίνας υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση ατμού, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα στην υψηλότερη ταχύτητα.

Συνιστάται η ενεργοποίηση του απορροφητήρα 5 λεπτά πριν το μαγείρεμα οποιουδήποτε φαγητού και η παραμονή του σε ενεργοποίηση

περίπου ακόμη 15 λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος

1. - Μείωση ταχύτητας
2. + Αύξηση ταχύτητας
3. Οθόνη
4. Χρονομετρητής
5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ φωτισμού



Λειτουργία έντασης φωτεινότητας LED

Αφού πατήσετε το πλήκτρο φωτισμού (5) για περίπου 3 δευτερόλεπτα, το LED θα αρχίσει να μειώνει τη φωτεινότητα. Η λυχνία led μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 επίπεδα έντασης φωτεινότητας.

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την απενεργοποίηση του απορροφητήρα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείται για το φιλτράρισμα των υδρατμών στον αέρα μετά το μαγείρεμα. Ο μέγιστος χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης είναι 90 λεπτά. Αγγίξτε το πλήκτρο «4» για να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τον χρονοδιακόπτη. Στην οθόνη θα αναβοσβήσει το ψηφίο «0». Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα ψηφία «1» και «2» για να επιλέξετε την καθυστέρηση μεταξύ 1-9 (πολλαπλασιάστε τον αριθμό επί δέκα για να επιτύχετε καθυστέρηση σε λεπτά, 1-10 λεπτά, 2-20 λεπτά... 5-50 λεπτά. Πατήστε ξανά το «4» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αφού ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, θα αρχίσει να αναβοσβήνει μια τελίτσα δίπλα από το ψηφίο. Πιέστε το «4» για να ακυρώσετε τον

χρονοδιακόπτη. Πιέστε το «1» για να μειώσετε τον χρόνο καθυστέρησης στο μηδέν.

Πιέστε το «4» για να επιβεβαιώσετε την ακύρωση του χρονοδιακόπτη.

Η ακύρωση του χρονοδιακόπτη δεν θα απενεργοποιήσει τον φωτισμό.

Σημείωση: Ο προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη πρέπει να ολοκληρωθεί εντός

20 δευτερολέπτων, διαφορετικά δεν θα εκτελεστεί καμία ενέργεια και ο

απορροφητήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί σε κανονική λειτουργία.

(Προσοχή! Η ταχύτητα 4 είναι μια λειτουργία

Boost, που σημαίνει ότι μετά από 5 λεπτά λειτουργίας, ο απορροφητήρας θα

επανέλθει αυτόματα στην ταχύτητα 3.

Συντήρηση

Προσοχή! Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αφαιρώντας το βύσμα από την πρίζα ή κλείνοντας τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας.

Καθαρισμός απορροφητήρα

Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα που εκτελείται η συντήρηση των φίλτρων λίπους) τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. Καθαρίστε με ένα υγρό πανί με ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΟΟΛΗ!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μη τήρηση των βασικών συστάσεων σχετικά με τον καθαρισμό του απορροφητήρα και την αντικατάσταση των φίλτρων, μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. Επομένως σας συνιστούμε να ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών ζημιές στο μοτέρ ή ζημιές πυρκαγιάς που προκύπτουν από την ακατάλληλη συντήρηση ή τη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες ασφαλείας.

Φίλτρο κατακράτησης λίπους

Κατακρατεί τα σωματίδια λίπους από το μαγείρεμα. Πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τη χρήση μη επιθετικού καθαριστικού, είτε με το χέρι είτε στο πλυντήριο πιάτων σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο πλύσεως. Κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, το μεταλλικό φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματιστεί, αλλά τα χαρακτηριστικά του φιλτραρίσματος δεν αλλάζουν. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο λίπους, τραβήξτε την λαβή απελευθέρωσης.

Φίλτρο άνθρακα (μόνο έκδοση με φίλτρο)

Απορροφά τις δυσάρεστες οσμές που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα. Ο κορεσμός του φίλτρου άνθρακα συμβαίνει μετά από περισσότερο ή λιγότερο παρατεταμένη χρήση, ανάλογα με τον τύπου του μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους. Σε κάθε περίπτωση, το ένθετο θα πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε

τουλάχιστον κάθε

τέσσερις μήνες. Το φίλτρο άνθρακα ΔΕΝ μπορεί να πλυθεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ! Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με σύστημα φωτισμού βασισμένο στην τεχνολογία LED. Οι φωτεινές λυχνίες LED εξασφαλίζουν βέλτιστο φωτισμό με διάρκεια ζωής έως 10 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες και επιτρέπουν την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 90%.

Για την αντικατάστασή τους, επικοινωνήστε με το τεχνικό σέρβις.

Εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων


ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί...	Βεβαιωθείτε αν: • Υπάρχει διακοπή ρεύματος • Η ταχύτητα είναι επιλεγμένη.
Ο απορροφητήρας έχει κακή απόδοση...	Βεβαιωθείτε αν: • Η επιλεγμένη ταχύτητα του μοτέρ είναι αρκετή για την ποσότητα του καπνού και ατμού που παράγεται. • Η κουζίνα είναι επαρκώς αερισμένη ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή του αέρα. • Η κυκλοφορία του αέρα στις σωληνώσεις σχετίζεται με την έλλειψη απόδοσης του απορροφητήρα. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. • Το φίλτρο άνθρακα δεν έχει φθαρεί (όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί ως εξαγωγέας αέρα).
Ο απορροφητήρας έσβησε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του	Βεβαιωθείτε αν: • υπάρχει διακοπή ρεύματος. • η διάταξη πολυπολικής διακοπής δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Σέρβις μετά την πώληση

Όλες οι εργασίες συντήρησης στη συσκευή πρέπει να διενεργούνται:

- από την πωλητή,
- ή από άλλο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Σε περίπτωση επικοινωνίας με το τεχνικό σέρβις, αναφέρετε όλα τα στοιχεία της συσκευής (μοντέλο, τύπο και αριθμό σειράς). Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στον πίνακα ενδείξεων της συσκευής (βλέπε εικόνα παρακάτω)

Σέρβις μετά την πώληση



Dear Customer,

You have just acquired a **BRANDT** hood, and we would like to thank you.

Our research teams have created this new generation of appliances for you. Advances make them exceptional products, and reveal our unique know-how. Their quality, design, features and technological

*Your new **BRANDT** hood will blend harmoniously into your kitchen and will perfectly combine extraction performance and ease of use. We wanted to offer you a product of excellence.*

*In the **BRANDT** product range, you will also find a wide choice of hobs, ovens, microwaves, dishwashers, cookers, fridges, freezers, that you can coordinate with your new **BRANDT** hood.*

Visit our website www.brandt.com, where you will find our latest innovations as well as useful and complementary information.

www.brandt.com



BRANDT

As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to them based on technical advances to their technical and functional features and appearance.



Warning : Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow you to quickly familiarise yourself with its operation

Contents

Safety and important precautions 65

Instruction on mounting and use 68

Use 68

Installation 69

 Electrical connection..... 69

 Mounting 69

Operation 70

Maintenance 71

 Cleaning 71

 Grease filter..... 71

 Charcoal filter (filter version only)..... 71

 Replacing lamps 71

Troubleshooting..... 72

After-sales service 73

Closely follow the instructions set out in this manual. All responsibility, for any eventual inconveniences, damages or fires caused by not complying with the instructions in this manual, is declined. The extractor hood has been designed exclusively for domestic use.

The hood can look different to that illustrated in the drawings in this booklet. The instructions for use, maintenance and installation, however, remain the same.

- ! It is important to conserve this booklet for consultation at any moment. In the case of sale, cession or move, make sure it is together with the product.
- ! Read the instructions carefully: there is important information about installation, use and safety.
- ! Do not carry out electrical or mechanical variations on the product product or on the discharge conduits.

Note: the elements marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some models or elements to purchase, not supplied.



**Caution
WARNING!**

- ! Do not connect the appliance to the mains until the installation is fully complete.
- ! Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by removing the plug or disconnecting the mains electrical supply.
- ! Always wear work gloves for all installation and maintenance operations. The appliance is not intended for use by children or persons with impaired physical, sensorial or mental faculties, or if lacking in experience or knowledge, unless they are under supervision or have been trained in the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ! This appliance is designed to be operated by adults, children should

be monitored to ensure that they do not play with the appliance.

- ! This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance.
- ! Never use the hood without effectively mounted grating!
- ! The hood must NEVER be used as a support surface unless specifically indicated.
- ! The premises where the appliance is installed must be sufficiently ventilated, when the kitchen hood is used together with other gas combustion devices or other fuels.
- ! The ducting system for this appliance must not be connected to any existing ventilation system which is being used for any other purpose such as discharging exhaust fumes from appliances burning gas or other fuels.
- ! The flaming of foods beneath the hood itself is severely prohibited. The use of exposed flames is detrimental to the filters and may cause a fire risk, and must therefore be avoided in all circumstances.
- ! Any frying must be done with care in order to make sure that the oil does not overheat and ignite.
- ! Accessible parts of the hood may become hot when used with cooking appliance.
- ! With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to closely follow the regulations provided by the local authorities.
- ! The hood must be regularly cleaned on both the inside and outside (AT LEAST ONCE A MONTH).
- ! This must be completed in accordance with the maintenance instructions provided in this manual). Failure to follow the instructions provided in this user guide regarding the cleaning of the hood and filters will lead to the risk of fires.
- ! Do not use or leave the hood without the lamp correctly mounted due to the possible risk of electric shocks.

-
- ! We will not accept any responsibility for any faults, damage or fires caused to the appliance as a result of the non-observance of the instructions included in this manual.
 - ! This appliance is marked according to the European directive
 - ! 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
 - ! This appliance can be used by children aged under 8 and by persons with diminished physical, sensory or mental capacities, or persons without any experience or knowledge, provided that they are properly attended to or are given the instructions on how to use the appliance in complete safety and that any potential risks are anticipated.
 - ! Children must not play with this appliance. The appliance must not be cleaned and maintained by unattended children.
 - ! Warning: Failure to follow instructions for installation of screws or fasteners may result in electrical hazards.



The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For further detailed information regarding the process, collection and recycling of this product please contact the appropriate department of your local authorities or the local department for household waste or the shop where you purchased this product.

Use

The hood is designed to be used either for exhausting or filter version. The models with no suction motor only operate in ducting mode, and must be connected to an external suction device (not supplied).

The connecting instructions are supplied with the peripheral suction unit.



Filter version

Active charcoal filter is needed for this and can be obtained from your usual retailer. The filter removes the grease and smells from the extracted air before sending it back into the room through the upper outlet grid.

Warnings



The minimum distance between the supporting surface for the cooking equipment on the hob and the lowest part of the range hood must be not less than 55cm from electric cookers and 65cm from gas or mixed cookers.

If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to.

Electrical connection



The mains power supply must correspond to the rating indicated on the plate situated inside the hood. If provided with a plug connect the hood to a socket in compliance with current regulations and positioned in an accessible area, after installation. If it not fitted with a plug (direct mains connection) or if the plug is not located in an accessible area, after installation, apply a double pole switch in accordance with standards which assures the complete disconnection of the mains under conditions relating to over-current category III, in accordance with installation instructions.

Warning! Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and checking the efficient function, always check that the mains cable is correctly assembled.

The hood is provided with a special power cable; if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Mounting

Expansion wall plugs are provided to secure the hood to most types of walls.

However, a qualified technician must verify suitability of the materials in accordance with the type of wall. The wall must be strong enough to take the weight of the hood. Do not tile, grout or silicone this appliance to the wall. Surface mounting only.

Operation

Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen vapours. It is recommended that the cooker hood suction is switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in operation during cooking and for another 15 minutes approximately after terminating cooking.

1. – Speed decrease
2. + Speed Increase
3. Display
4. Timer
5. ON/OFF lights



LED dim function

By pressing the light button (5) for around 3 seconds led light starts to dim. The led light can be adjusted for 3 dim levels.

Timer

Use off - timer to turn off the hood after a specified time. Use off timer to filter the fumes out of the air after cooking. Maximum delay time is 90 minutes. Touch „4" to active the off-timer at any time. The number „0" will flash on the display. Then use „1" and „2" to select the delay in the range 1-9 (multiply the number by ten to obtain delay in minutes, 1-10 minutes, 2-20 minutes... 5-50 minutes. Touch „4" again to activate the function. The off timer is set a dot will flash on by the digit on the display. Touch „4" to cancel the off - timer. Touch „1" to reduce the delay time down to zero. Touch „4" to confirm the off-timer has been cancelled.

Cancelling the off-timer does not turn off the lighting.

Speed 4 is a boost mode, after 5 minutes of operating in the boost mode, speed will be reduced to gear 3.

Cautions: Timer programming should be completed within 20 second, otherwise no action will be taken, and the hood will resume operations in normal mode.

Maintenance

ATTENTION! Before performing any maintenance operation, isolate the hood from the electrical supply by switching off at the connector and removing the connector fuse. Or if the appliance has been connected through a plug and socket, then the plug must be removed from the socket.

Cleaning

The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the same frequency with which you carry out maintenance of the grease filters) internally and externally. Clean using the cloth dampened with neutral liquid detergent. Do not use abrasive products.

DO NOT USE ALCOHOL!

WARNING!: Failure to carry out the basic cleaning recommendations of the cooker hood and replacement of the filters may cause fire risks.

Therefore, we recommend observing these instructions. The manufacturer declines all responsibility for any damage to the motor or any fire damage linked to inappropriate maintenance or failure to observe for above safety recommendations.

Grease filter

Traps cooking grease particles. This must be cleaned once a month using non aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher, which must be set to a low temperature and a short cycle. When washed in a dishwasher, the grease filter may discolour slightly, but this does not affect its filtering capacity.

To remove the grease filter, pull the spring release handle.

Charcoal filter (filter version only)

It absorbs unpleasant odours caused by cooking. The saturation of the charcoal filter occurs after more or less prolonged use, depending on the type of cooking and the regularity of cleaning of the grease filter. In any case it is necessary to replace the cartridge at least every four months. The charcoal filter may NOT be washed or regenerated.

REPLACING LAMPS ! The hood is equipped with a lighting system based on LED technology. The LED's guarantee an optimum lighting, a duration up to 10 times as long as the traditional lamps and allow to save 90 % electrical energy.

For replacement, contact the technical service.

Troubleshooting

SYMPTOMS	SOLUTIONS
The hood is not working...	Ensure that: • The power is not cut off. • A speed has been selected.
The hood is not operating effectively...	Ensure that: • The selected motor speed is sufficient for the quantity of smoke and vapours to be cleared. • The kitchen is sufficiently ventilated to allow for fresh air intake. • The air pipe circuit involves a lack of efficiency of the cooker hoods. Contact a qualified technician. • The carbon filter is not worn (hood operating in recycling mode).
The hood is not working...	Ensure that: • The power is not cut off. • The single-pole cut off device was not activated.

After sales service


Any maintenance on your equipment should be undertaken by:

- either your dealer,
- or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances.

When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and serial number).

This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment.

After sales service



Brandt

Estimado cliente:

¡Estimados usuarios!

*Enhorabuena por adquirir una campana **BRANDT**.*

Esta campana ha sido diseñada específicamente para cumplir con sus expectativas y sin duda formará parte del equipo moderno de su hogar. Las soluciones de diseño utilizadas garantizan una alta funcionalidad y estética.

*En la gama de productos **BRANDT** también encontrará hornos, microondas, vitrocerámicas, lavavajillas, frigoríficos encastrables, que pueden hacer juego perfectamente con su nueva campana **BRANDT**.*

Antes de comenzar la instalación y utilizar la campana, lea atentamente este manual. De esta forma, evitará errores de funcionamiento y podrá disfrutar durante muchos años de este aparato sin averías.

También le invitamos a visitar nuestra página web:

www.brandt.com



BRANDT

CREAMOS NUEVOS VALORES

ATENCIÓN: Antes de poner en funcionamiento el dispositivo, lea atentamente estas instrucciones de instalación y uso.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por una instalación que no esté de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Índice de contenidos

Seguridad y precauciones importantes	76
Instrucciones de instalación y uso	80
Uso	80
Instalación de la campana	80
Conexión eléctrica.....	80
Montaje.....	81
Funcionamiento de la campana	82
Mantenimiento	83
Limpieza de la campana.....	83
Filtro antigrasa.....	83
Filtro de carbón (solo versión con filtro).....	83
Sustitución de la iluminación.....	84
Identificación y solución de problemas	85
Servicio posventa	86

Al instalar el dispositivo, siga las instrucciones proporcionadas en este manual. El fabricante no se hace responsable de ningún daño que resulte de una instalación que no esté conforme con la información contenida en el manual. La campana se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico.

El aspecto de la campana puede diferir de las ilustraciones de este manual. Sin embargo, las instrucciones de uso, mantenimiento e instalación siguen siendo las mismas.

! Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas. ¡En caso de vender el electrodoméstico o mudarse, asegúrese de adjuntar las instrucciones de uso!

! Lea atentamente este manual: contiene información importante sobre la instalación, el uso y la seguridad.

! No realice modificaciones eléctricas o mecánicas en el producto ni en las tuberías de extracción.

Atención: Los artículos marcados con «(*)» son accesorios opcionales que vienen solo con algunos modelos, o artículos que están disponibles para comprar y que no se incluyen.

¡ADVERTENCIA!

! No conecte el dispositivo a la red eléctrica hasta completar la instalación.

! Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte la campana de la red eléctrica quitando el enchufe o desconectando la alimentación eléctrica.

! Utilice siempre guantes protectores al realizar tareas de instalación y mantenimiento.

! El aparato no se ha diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como

por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan sido capacitados en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

! Este aparato está diseñado para ser utilizado por adultos; se deben supervisar los niños para asegurarse de que no jueguen con este.

! El aparato está diseñado para ser utilizado por adultos. No se debe permitir que los niños manipulen los controles o jueguen con el dispositivo.

! Nunca use la campana sin los filtros correctamente instalados.

! La campana NUNCA debe usarse como superficie de apoyo a menos que se indique claramente.

! La habitación en la que se instale el aparato debe estar ventilada adecuadamente si la campana extractora se utiliza junto con otros aparatos que queman gas u otros combustibles.

! La habitación donde se utilice la campana junto con otros aparatos que queman gas u otros combustibles debe estar adecuadamente ventilada.

! El aire aspirado no debe descargarse en el conducto de extracción de los humos producidos por aparatos de gas u otro combustible.

! Está terminantemente prohibido preparar alimentos bajo la campana con el uso de fuego abierto (flambeado).

! Usar una llama abierta es perjudicial para los filtros y puede crear un riesgo de incendio; por lo tanto, no debe hacerse bajo ninguna circunstancia.

! Siempre se debe freír con cuidado para evitar que el aceite se sobrecaliente y se incendie.

! Cuando se utiliza un electrodoméstico en la cocina, las piezas accesibles de la campana pueden calentarse.

-
- ! En lo que respecta a la aplicación de medidas técnicas y de seguridad necesarias relativas a la descarga de gases de combustión, se deben cumplir estrictamente las normas dictadas por las autoridades locales competentes.
 - ! La campana debe limpiarse periódicamente tanto por dentro como por fuera (AL MENOS UNA VEZ AL MES).
 - ! Realice estas tareas de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento proporcionadas. Si no se cumplen las instrucciones para limpiar la campana y los filtros, se puede producir un riesgo de incendio.
 - ! Está prohibido usar o dejar la campana sin iluminación correctamente instalada debido al posible riesgo de descarga eléctrica.
 - ! El fabricante no se hace responsable de los daños o incendios causados por el aparato, como resultado de no seguir las instrucciones proporcionadas en este manual.
 - ! El aparato puede ser utilizado por niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia o conocimientos, siempre que estén debidamente atendidos o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizarlo de forma segura y siempre que tengan en cuenta todos los peligros potenciales.
 - ! Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no pueden limpiar ni realizar el mantenimiento de este aparato sin supervisión.
 - ! Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Al desechar este producto correctamente, podrá evitar
-

posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podría causar el manejo inadecuado de los residuos de este producto.

! Advertencia: Si no se cumplen las instrucciones de instalación de tornillos o conexiones, puede resultar en un riesgo eléctrico.



El símbolo en el aparato o en su embalaje significa que este producto no puede tratarse como un residuo municipal ordinario. Llévelo al punto de recogida y reciclaje adecuado de aparatos eléctricos y electrónicos. La eliminación y el desguace adecuados ayudan a eliminar el impacto negativo en el medio ambiente y la salud que pueden crear los aparatos desechados. Para obtener detalles sobre la reciclabilidad de este dispositivo, contacte con el ayuntamiento de su ciudad, los servicios de limpieza de la ciudad o con la tienda donde se compró el producto.

Operación

El aparato se puede utilizar como extractor (extrae los vapores al exterior) o como absorbedor (los vapores se filtran y se descargan de nuevo en la habitación).

Los modelos de campana que no tienen ventilador extractor funcionan solo como extractor y deben conectarse a un dispositivo de extracción (no incluido).

Las instrucciones de conexión se suministran con el dispositivo de extracción externo.



Uso de la campana como absorbedor

Requiere un filtro de carbón, disponible en su distribuidor. El aire aspirado se limpia de grasa y olores antes de ser devuelto a la habitación a través de las rejillas por la cubierta superior de la chimenea.



Advertencias

La distancia mínima entre la superficie de la placa de cocina y la parte más baja de la campana debe ser de al menos 55 cm para cocinas eléctricas y de 65 cm para cocinas de gas o mixtas. Si en las instrucciones de instalación de la placa de gas se especifica una distancia mayor, debe respetarse.



Conexión eléctrica

La red eléctrica se debe corresponder con el valor nominal indicado en la etiqueta situada en el interior de la campana. Si la campana está equipada con un enchufe, después de la instalación, conéctelo a una toma de corriente que cumpla con las normas aplicables y esté ubicada en un lugar accesible. Si no dispone de un enchufe (conexión directa a la red) o si el enchufe no se encuentra en un lugar accesible, después de la instalación, se debe utilizar un interruptor bipolar que cumpla con los estándares, para garantizar la desconexión completa de la red en condiciones de sobrecorriente de categoría III, de acuerdo con las normas de instalación.

¡Advertencia! Antes de volver a conectar la campana a la red eléctrica y comprobar su funcionamiento, asegúrese de que se ha montado el cable de alimentación correctamente. La campana está equipada con un cable de alimentación especial. Si este está dañado, lo deberá reemplazar el fabricante, el servicio técnico autorizado o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

Instalación de la campana

La campana se suministra con pasadores de fijación adecuados para la mayoría de las paredes. Sin embargo, es necesario consultar a un técnico cualificado para seleccionar los materiales adecuados según el tipo de pared, que deben ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de la campana.

Atención: Sólo válido para campanas de techo

La campana no se suministra con anclajes de techo. Es imperativo que consulte a un técnico cualificado para seleccionar los materiales adecuados según el tipo de pared, que deben ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de la campana.

Funcionamiento de la campana

En caso de que el aire de la cocina esté especialmente contaminado, configure la campana extractora a la máxima velocidad. Se recomienda encender la campana 5 minutos antes de cocinar y dejarla encendida durante aproximadamente 15 minutos después de terminar de cocinar.

1. - Reducción de la velocidad
2. + Aumento de la velocidad
3. Pantalla
4. Temporizador
5. ENCENDIDO/APAGADO de la iluminación



Función de atenuación de LED

Después de presionar el botón de iluminación (5) durante aproximadamente 3 segundos, los diodos LED comienzan a atenuarse. La luz LED se puede ajustar en 3 niveles de atenuación

Temporizador

El temporizador permite apagar la campana después del tiempo programado. Se utiliza para filtrar los humos presentes en el aire después de cocinar. El tiempo máximo para retrasar el apagado es de 90 minutos. Pulse el botón «4» para cancelar el temporizador en cualquier momento. La cifra «0» parpadeará en la pantalla. Luego use «1» y «2» para seleccionar un retraso entre 1-9 (hay que multiplicar el número por diez para obtener el retraso en minutos, 1-10 minutos, 2-20 minutos... 5-50 minutos. Pulse «4» nuevamente para activar la función. Después de configurar el temporizador, empezará a parpadear el punto situado junto a la cifra en la pantalla. Pulse «4» para cancelar el temporizador. Pulse «1» para poner a cero el tiempo de retraso. Pulse «4» para confirmar que se ha cancelado el temporizador. Al cancelar el temporizador no se apaga la iluminación.

(¡Atención! La posición 4 activa la función Boost, lo que significa que, después de 5 minutos, la campana vuelve automáticamente a la posición 3)

Atención: La programación del temporizador debe completarse en 20 segundos; de lo contrario, no se realizará ninguna acción y la campana reanudará su funcionamiento normal.

Mantenimiento

¡Atención! Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte la campana de la fuente de alimentación quitando el enchufe de la toma de corriente o desconectando la alimentación principal.

Limpieza de la campana

La campana extractora debe limpiarse con regularidad (al menos con la misma frecuencia con la que se realiza el mantenimiento de los filtros antigrasa), tanto por dentro como por fuera. Se debe limpiar con un paño humedecido con detergentes delicados. No se permite el uso de agentes abrasivos.

¡NO USE ALCOHOL!

IMPORTANTE: Si no se respetan las recomendaciones básicas para limpiar la campana extractora y reemplazar los filtros, se puede provocar un riesgo de incendio. Por lo tanto, le recomendamos que siga estas instrucciones. El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño al motor o daños por incendio debidos al mantenimiento inadecuado o al incumplimiento de las precauciones de seguridad mencionadas.

Filtro antigrasa

Atrapa las partículas de grasa que se producen al cocinar. Debe limpiarse al menos una vez al mes con detergentes no agresivos, ya sea a mano o en el lavavajillas a baja temperatura y con un ciclo de lavado corto. Al lavarlo en el lavavajillas, el filtro antigrasa metálico puede decolorarse, pero no cambiará sus características de filtración. Para quitar el filtro antigrasa, tire de la manija de resorte.

Filtro de carbón (solo versión con filtro)

Absorbe los olores desagradables que se producen al cocinar. El filtro de carbón se satura tras un uso más o menos prolongado, según la forma de cocinar y la frecuencia con la que se limpia el filtro antigrasa. En cualquier caso, el cartucho debe reemplazarse al menos cada cuatro meses. El filtro de carbón NO se puede lavar ni regenerar.

SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN La campana está equipada con un sistema de iluminación basado en tecnología LED. Los diodos LED garantizan una iluminación óptima con una vida útil hasta 10 veces mayor que en el caso de las bombillas tradicionales y ahorran un 90 % de electricidad.

Si desea reemplazar la iluminación, contacte con el servicio técnico.

Detección y resolución de problemas

FALLA	SOLUCIONES
La campana no funciona...	Compruebe que • No haya un corte en la alimentación. • Se ha seleccionado la velocidad.
La campana no funciona de manera eficiente...	Compruebe que • La velocidad seleccionada es suficiente para la cantidad de vapor creada. • La cocina está ventilada lo suficiente como para asegurar la entrada de aire. • La circulación de aire en las tuberías está relacionada con la ineficacia de la campana extractora. Póngase en contacto con un técnico cualificado. • No hay que cambiar el filtro de carbón (cuando la campana funciona como absorbedor).
La campana se ha apagado	Compruebe que • no haya un corte en la alimentación. • el fusible multipolar no se ha activado.


Servicio posventa

Cualquier tarea de mantenimiento en su dispositivo lo debe realizar:

- el vendedor,
- u otro técnico cualificado que sea un representante autorizado de los

dispositivos de una marca determinada. Cuando contacte con el servicio técnico, proporcione todos los datos del dispositivo (modelo, tipo y número de serie). Esta información se puede encontrar en la placa de características (consulte la siguiente figura)

Servicio posventa



Brandt

IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO
PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
PT INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO
SK NÁVOD K MONTÁŽI A UŽITÍ
HE הוראות התקנה ותפעול
HU TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Cappa aspirante
Okap kuchenny
Exaustor
Odsávač pary
קפוצ'ון מטבח
Páraelszívó

BHI2353G







(A)




(B)




(D)









(C)









(E)






* Mounting screws not included
Attention: les vis de montage ne sont pas incluses







13




14



15



16



Gentile Cliente,

Signore e signori!

Sei diventato un utente della cappa **BRANDT**.

Questa cappa è stata concepita specificamente per soddisfare le tue aspettative e costituirà sicuramente una parte integrante di una casa modernamente attrezzata.

Le soluzioni progettuali in essa utilizzate garantiscono un'elevata funzionalità ed estetica.

Nella gamma di prodotti **BRANDT** trovi anche forni, forni a microonde, piani cottura, lavastoviglie, frigoriferi da incasso, perfettamente adatti alla tua nuova cappa **BRANDT**.

Prima di procedere all'installazione e l'uso della cappa, leggere attentamente questo manuale. Grazie a questo eviterai operazioni errate e per molti anni potrai goderti del funzionamento perfetto di questo elettrodomestico.

Ti invitiamo inoltre a visitare il nostro sito Web:

www.brandt.com



BRANDT

CREIAMO NUOVI VALORI

ATTENZIONE

Prima di avviare l'elettrodomestico, leggere attentamente questo manuale di installazione e uso.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un'installazione non conforme alle istruzioni per l'uso.

Indice

IT- Sicurezza e precauzioni importanti	10
Manuale di installazione e uso	14
Uso	14
Installazione cappa	15
Collegamento elettrico.....	15
Montaggio.....	16
Funzionamento della cappa	17
Manutenzione	18
Pulizia della cappa.....	18
Filtro antigrasso.....	18
Filtro a carbone (solo nella versione con filtro).....	18
Sostituzione dell'illuminazione	18
Individuazione e risoluzione dei problemi	19
Assistenza post-vendita	19

Durante l'installazione del dispositivo, seguire le istruzioni fornite in questo manuale. Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un'installazione non conforme alle informazioni ivi contenute. La cappa è stata concepita esclusivamente per un uso domestico.

L'aspetto della cappa può differire dalle illustrazioni presenti in questo manuale. Tuttavia, le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione rimangono le stesse.

! Conservare questo manuale come riferimento in qualsiasi momento. In caso di vendita del dispositivo o trasloco, assicurarsi che le istruzioni siano allegate ad esso. d'uso!

! Leggere attentamente questo manuale: contiene importanti informazioni sull'installazione, l'uso e la sicurezza.

! Non apportare modifiche elettriche o meccaniche al prodotto o alle tubazioni di scarico.

Attenzione: gli articoli contrassegnati con il seguente simbolo „(*)” sono accessori opzionali forniti solo con determinati modelli oppure sono articoli disponibili all'acquisto che non vengono spediti in dotazione.



AVVERTENZE!

! Non collegare il dispositivo alla rete elettrica fino al completamento dell'installazione.

! Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la cappa dalla rete elettrica staccando la spina o scollegando l'alimentazione di rete.

! Indossare sempre guanti protettivi quando si eseguono lavori di installazione e manutenzione.

! Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, nonché di persone prive o di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate siano state addestrate all'uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza.

! Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di adulti; i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

! Il dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti. Ai bambini non dovrebbe essere consentito manipolare con i comandi o giocare con il dispositivo.

! Non utilizzare mai la cappa senza i filtri correttamente installati.

! La cappa NON deve MAI essere utilizzata come piano di appoggio se non chiaramente indicato.

! I locali in cui è installato il dispositivo devono essere adeguatamente ventilati se la cappa viene utilizzata insieme ad altri apparecchi a gas o altri combustibili.

! Il locale in cui la cappa viene utilizzata insieme ad altri apparecchi a gas o altro combustibile deve essere adeguatamente ventilato.

! L'aria aspirata non deve essere scaricata in un condotto utilizzato per lo scarico dei gas di scarico prodotti da apparecchi a gas o altri combustibili.

! È severamente vietato preparare cibi sotto la cappa con l'uso del fuoco aperto (flambé).

! L'uso di fiamme libere è dannoso per i filtri e può causare pericolo di incendio; e quindi non deve essere fatto in nessun caso.

! La frittura deve essere sempre eseguita con cura per evitare che l'olio si surriscaldi e prenda fuoco.

! Quando si lavora con un elettrodomestico da cucina, le parti

accessibili della cappa possono surriscaldarsi.

! Le norme emanate dalle autorità locali competenti devono essere rigorosamente rispettate per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza necessarie per lo scarico dei fumi.

! La cappa deve essere pulita regolarmente sia all'interno che all'esterno (ALMENO UNA VOLTA AL MESE).

! Eseguire queste operazioni in conformità alle istruzioni di manutenzione qui riportate). La mancata osservanza delle istruzioni per la pulizia della cappa e dei filtri indicate in queste linee guida per l'utente può comportare un rischio di incendio.

! Non utilizzare o lasciare la cappa senza un'illuminazione opportunamente installata a causa del possibile rischio di scossa elettrica.

! Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni o incendi causati dal dispositivo, derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

! Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, nonché da persone prive di esperienza, purché adeguatamente accudite o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo in sicurezza e che tutti i potenziali pericoli siano presi in considerazione.

! I bambini non devono giocare con questo dispositivo. Il dispositivo non può essere pulito e mantenuto dai bambini senza supervisione.

! Questo apparecchio è contrassegnato secondo la Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Garantendo che

questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto.

! Avvertimento: La mancata osservanza delle istruzioni per l'installazione di bulloni o dispositivi di fissaggio può comportare un rischio elettrico.



Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuti urbani. Portarlo a un punto di raccolta e riciclaggio appropriato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento e rottamazione aiutano ad eliminare l'impatto negativo dei dispositivi rottamati sull'ambiente e sulla salute. Per i dettagli sulla riciclabilità di questo dispositivo, contattare l'ufficio competente comunale servizi locali di pulizia della città o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Uso

Il dispositivo può essere utilizzato come aspiratore (scarica di vapori all'esterno) o come assorbitore (i vapori vengono filtrati e reimmessi nell'ambiente).

I modelli di cappa sprovvisti di aspiratore funzionano solo come cappa aspirante e devono essere collegati ad un aspiratore (non fornito).

Le istruzioni di collegamento  sono fornite con il dispositivo aspirante con lo scarico all'esterno.



La cappa che funge da assorbitore

Richiede un filtro a carbone, disponibile presso il tuo rivenditore.

L'aria aspirata viene ripulita da grasso e odori prima di essere restituita all'ambiente attraverso le griglie nella parte superiore del camin.

Avvertenze

La distanza minima tra il piano di appoggio dell'attrezzatura da cucina sul piano di cottura e la parte più bassa della cappa deve essere di almeno 55 cm per le cucine elettriche e di 65 cm per le cucine a gas o miste.

Se le istruzioni di installazione del piano cottura a gas specificano una distanza maggiore, questa deve essere rispettata.



Connessione elettrica

L'alimentazione di rete deve corrispondere al valore nominale riportato sulla targhetta posta all'interno della cappa.

Se la cappa è dotata di spina, dopo l'installazione, collegarla ad una presa conforme alle normative vigenti e situata in un luogo accessibile.

Se non è dotata della spina (collegamento diretto alla rete) o se la spina non è in un luogo accessibile, dopo l'installazione, è necessario utilizzare un interruttore bipolare a norma che garantisca la completa disconnessione dalla rete in condizioni di sovracorrente di categoria III secondo le regole di installazione.

Avvertimento!

Prima di ricollegare il circuito della cappa alla rete e prima della verifica dell'efficienza di funzionamento, verificare sempre che il cavo di alimentazione sia montato correttamente.

La cappa è dotata di uno speciale cavo di alimentazione; se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza tecnica o da persone qualificate per evitare rischi.

Installazione della cappa

La cappa viene fornita con perni di fissaggio adatti alla maggior parte delle pareti.

Tuttavia, è indispensabile consultare un tecnico qualificato per assicurarsi che i materiali siano scelti correttamente in base al tipo di parete, che deve essere sufficientemente robusta da sostenere il peso della cappa.

Attenzione: Valido solo per cappe a soffitto

La cappa non viene fornita con ancoraggi a soffitto.

È indispensabile consultare un tecnico qualificato per essere sicuri di scelta dei materiali a seconda del tipo di muro, che deve essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della cappa.

Funzionamento della cappa

Nel caso in cui l'aria in cucina sia particolarmente inquinata, utilizzare una cappa impostata sulla velocità massima. Si consiglia di avviare la cappa 5 minuti prima di iniziare a cuocere qualsiasi alimento e di lasciarla accesa per circa 15 minuti al termine della cottura.

1.- Riduzione della velocità

2.+ Aumento della velocità

3.Schermo

4.Timer

5. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO dell'illuminazione



Funzione di regolazione della luminosità del LED

Dopo aver premuto il pulsante dell'illuminazione (5) per circa 3 secondi, il LED inizia a attenuarsi. La luce a led può essere regolata in 3 livelli di attenuazione.

Timer

Il timer permette di spegnere la cappa dopo un certo tempo. Viene utilizzato per filtrare i fumi nell'aria dopo la cottura. Il tempo massimo di ritardo di spegnimento è di 90 minuti. Toccare il tasto "4" in qualsiasi momento per annullare il timer Sul display lampeggerà "0". Quindi utilizzare "1" e "2" per selezionare un ritardo compreso tra 1 e 9 (moltiplicare il numero per dieci per un ritardo in minuti, 1-10 minuti, 2-20 minuti 5-50 minuti. Toccare nuovamente "4" per attivare la funzione. Dopo aver impostato il timer di spegnimento, sul display lampeggerà il punto accanto al numero. Toccare "4" per annullare il timer. Toccare "1" per ridurre a zero il tempo di ritardo. Toccare "4" per confermare che il timer è stato annullato.

L'annullamento del timer non spegne l'illuminazione.

(Attenzione! La marcia 4 svolge la funzione Boost, il che significa che dopo 5min di funzionamento, la cappa tornerà automaticamente alla marcia 3.

Attenzione: La programmazione del Timer deve essere completata entro 20 secondi; in caso contrario non verrà intrapresa alcuna azione e la cappa riprenderà il normale funzionamento.

Manutenzione

Attenzione! Scollegare la cappa dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione staccando la spina dalla presa o togliendo l'alimentazione di rete.

Pulizia della cappa

La cappa va pulita regolarmente (almeno ogni volta che si esegue la manutenzione del filtro antigrasso) sia all'interno che all'esterno. Pulire con un panno inumidito con detersivi delicati. Non è consentito utilizzare abrasivi.

NON USARE ALCOOL!

ATTENZIONE! La mancata osservanza delle raccomandazioni di base per la pulizia della cappa e la sostituzione dei filtri può comportare un rischio di incendio.

Pertanto, consigliamo di osservare queste istruzioni. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni al motore o danni da incendio legati ad una manutenzione impropria o alla mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza di cui sopra.

Filtro antigrasso

Intrappola le particelle di grasso provenienti dalla cottura. Va pulito almeno una volta al mese con un detersivo non aggressivo, a mano o in lavastoviglie, a bassa temperatura e ciclo breve. Durante il lavaggio in lavastoviglie, il filtro antigrasso metallico potrebbe scolorire, ma non cambieranno le sue caratteristiche filtranti.

Per rimuovere il filtro antigrasso, tirare la maniglia a molla.

Filtro a carbone (solo versione con filtro)

Assorbe gli odori sgradevoli prodotti durante la cottura. La saturazione del filtro al carbone avviene dopo un uso più o meno prolungato, a seconda del tipo di cottura e della regolarità della pulizia del filtro antigrasso. In ogni caso la cartuccia va sostituita almeno ogni quattro mesi. Il filtro a carbone NON può essere lavato o rigenerato.

CAMBIO DI ILLUMINAZIONE! La cappa è dotata di un sistema di illuminazione basato su tecnologia LED. I diodi LED garantiscono un'illuminazione ottimale con una durata fino a 10 volte superiore rispetto alle lampade tradizionali e risparmiano il 90% di energia elettrica.

Per la sostituzione contattare l'assistenza tecnica

Individuazione e risoluzione dei problemi

GUASTO	SOLUZIONI
La cappa non funziona...	Assicurati che: • L'alimentazione non è stata interrotta. • La velocità è stata selezionata.
La cappa non funziona in modo efficiente...	Assicurati che: • Il regime motore selezionato è sufficiente per la quantità di vapore. • La cucina è sufficientemente ventilata per garantire l'aspirazione dell'aria • La circolazione dell'aria nelle tubazioni è associata ad un'inefficienza della cappa. Si prega di contattare un tecnico qualificato. • Il filtro al carbone non viene utilizzato (quando la cappa funge da assorbitore).
La cappa si è spenta	Assicurati che: • l'alimentazione non è stata interrotta. • il fusibile onnipolare non è stato attivato.

Assistenza post-vendita


Tutti i lavori di manutenzione sul dispositivo devono essere eseguiti da:

- venditore,
- o altro tecnico qualificato che sia rappresentante autorizzato dei dispositivi di una determinata marca.

Quando si contatta il servizio post-vendita, fornire i dati completi del dispositivo (modello, tipo e numero di serie).

Queste informazioni possono essere trovate sulla targa nominale (vedi figura sotto)

Assistenza post-vendita



Brandt

Szanowni Państwo!

Staliście się Państwo użytkownikami okapu **BRANDT**.

Okap ten został zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić integralną część nowoczesnie wyposażonego gospodarstwa domowego.

Zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę.

W gamie produktów **BRANDT** znajdą Państwo również piekarniki, mikrofalówki, płyty kuchenne, zmywarki, lodówki do zabudowy, doskonale komponujące się z Państwa nowym okapem **BRANDT**.

Brandt

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej obsługi i przez wiele lat będą mogli się cieszyć z bezawaryjnej eksploatacji tego urządzenia.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.brandt.com



Spis treści

Bezpieczeństwo i ważne środki ostrożności.....	23
Instrukcja montażu.....	27
Obsługa.....	27
Instalacja okapu.....	27
Podłączenie elektryczne.....	28
Montaż.....	29
Funkcjonowanie okapu.....	30
Konserwacja.....	31
Czyszczenie okapu.....	31
Filtr przeciwtłuszczowy.....	31
Filtr węglowy (tylko wersja z filtrem).....	31
Wymiana oświetlenia.....	32
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów.....	32
Serwis posprzedażowy.....	32

Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować według wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z zawartymi w niej informacjami. Okap został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego.

Wygląd okapu może różnić się od tego przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji. Instrukcje dotyczące użytkowania, konserwacji i instalacji pozostają jednak takie same.

- ! Należy zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży urządzenia lub przeprowadzki, należy upewnić się, że dołączono do niego instrukcję obsługi.
- ! Należy uważnie przeczytać tę instrukcję: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.
- ! Nie wolno przeprowadzać modyfikacji elektrycznych lub mechanicznych produktu lub przewodów odprowadzających.

Uwaga: elementy oznaczone symbolem „(*)” to akcesoria opcjonalne dostarczane tylko z niektórymi modelami lub elementy do nabycia, które nie są dostarczane.



OSTRZEŻENIA!

- ! Nie wolno podłączać urządzenia do sieci zasilającej, dopóki instalacja nie zostanie całkowicie zakończona.
- ! Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od sieci zasilającej, wyjmując wtyczkę lub odłączając sieciowe zasilanie elektryczne.
- ! Do wszystkich czynności związanych z instalacją i konserwacją należy zawsze zakładać rękawice ochronne.

-
- ! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną dla ich bezpieczeństwa.
 - ! To urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe; dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
 - ! Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe. Dzieciom nie należy zezwalać na manipulowanie przy elementach sterujących ani zabawę urządzeniem.
 - ! Nigdy nie używaj okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów.
 - ! Okap NIGDY nie może być używany jako powierzchnia podparcia, chyba że jest to wyraźnie wskazane.
 - ! Pomieszczenia, w których zainstalowane jest urządzenie, muszą być odpowiednio wentylowane, jeżeli okap kuchenny jest używany razem z innymi urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa.
 - ! Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację.
 - ! Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału wykorzystywanego do odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenia gazowe lub na inne paliwo.
 - ! Surowo zabrania się przygotowywania pod okapem potraw z użyciem otwartego ognia (flambrowanie).
 - ! Używanie otwartego płomienia jest szkodliwe dla filtrów i może powodować zagrożenie pożarowe; a zatem nie wolno tego robić pod żadnym pozorem.
-

-
- ! Smażenie musi odbywać się zawsze z zachowaniem ostrożności, aby nie dopuścić do przegrzania i zapalenia się oleju.
 - ! Podczas pracy z urządzeniem kuchennym dostępne części okapu mogą się nagrzewać.
 - ! W zakresie koniecznych do zastosowania środków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin należy ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne.
 - ! Okap musi być regularnie czyszczony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU).
 - ! Czynności te należy wykonywać zgodnie z podanymi tu instrukcjami konserwacji). Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących czyszczenia okapu i filtrów, zawartych w niniejszych wytycznych użytkownika, może spowodować ryzyko pożaru.
 - ! Nie wolno używać ani pozostawiać okapu bez prawidłowo zamontowanego oświetlenia ze względu na możliwe ryzyko porażenia prądem.
 - ! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie, a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.
 - ! Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że będą one pod odpowiednią opieką lub otrzymają instrukcje dotyczące sposobu bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz że wszelkie potencjalne zagrożenia zostaną uwzględnione.
 - ! Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Urządzenie nie może być czyszczone i konserwowane przez dzieci bez nadzoru.
-

-
- ! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang.: WEEE). Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu.
- ! Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących instalacji śrub lub elementów złącznych może spowodować zagrożenie elektryczne



Symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować, jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Obsługa

Urządzenie można używać jako wyciąg (odprowadzanie oparów na zewnątrz), bądź jako pochłaniacz (opary są filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). Modele okapów, które nie posiadają wentylatora wyciągowego, funkcjonują wyłącznie jako wyciąg i muszą być połączone z urządzeniem wyciągowym (nie zawartym w wyposażeniu). Wskazówki dotyczące podłączenia są dostarczane razem z zewnętrznym urządzeniem wyciągowym.



Okap pracujący jako pochłaniacz

Wymaga filtra węglowego, który można nabyć u sprzedawcy.

Zasysane powietrze jest oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostanie zwrócone do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina.



Ostrzeżenia

Minimalna odległość między powierzchnią podparcia sprzętu kuchennego na płycie grzewczej a najniższą częścią okapu musi wynosić przynajmniej 55 cm w przypadku kuchenek elektrycznych i 65 cm w przypadku kuchenek gazowych lub mieszanych. Jeżeli instrukcja montażu płyty gazowej określa większą odległość, musi ona być przestrzegana.



Podłączenie elektryczne

Zasilanie sieciowe musi odpowiadać wartości znamionowej podanej na tabliczce umieszczonej wewnątrz okapu. Jeżeli okap jest wyposażony we wtyczkę, po zainstalowaniu należy podłączyć ją do gniazdka zgodnego z obowiązującymi przepisami i umieszczonego w dostępnym miejscu. Jeżeli nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub jeżeli wtyczka nie znajduje się w dostępnym miejscu, po zainstalowaniu należy zastosować zgodny z normami wyłącznik dwubiegunowy, który zapewnia całkowite odłączenie od sieci w warunkach w warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji.

Ostrzeżenie! Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do sieci zasilającej i sprawdzeniem wydajności działania należy zawsze sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo zmontowany.

Okap jest wyposażony w specjalny przewód zasilający; w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Montaż okapu

Okap jest zaopatrzony w kołki mocujące odpowiednie do większości ścian. Konieczne jest jednak zasięgnięcie porady wykwalifikowanego technika, aby upewnić się w kwestii odpowiedniego doboru materiałów w zależności od typu ściany, które muszą być odpowiednio mocne, aby utrzymać ciężar okapu.

Uwaga: Dotyczy tylko okapów montowanych do sufitu

Okap nie jest zaopatrzony w kołki mocujące do sufitów. Konieczne jest zasięgnięcie porady wykwalifikowanego technika, aby upewnić się w kwestii odpowiedniego doboru materiałów w zależności od typu ściany, które muszą być odpowiednio mocne, aby utrzymać ciężar okapu.

Funkcjonowanie okapu

W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczególnie zanieczyszczone, należy używać okapu ustawionego na najwyższą prędkość. Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut przed przystąpieniem do gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go włączonym jeszcze przez ok. 15 minut po zakończeniu gotowania.

1. – Zmniejszenie prędkości
2. + Zwiększenie prędkości
3. Wyświetlacz
4. Timer
5. ON/OFF świateł



Funkcja ściemniania diod LED

Po naciśnięciu przycisku oświetlenia (5) przez około 3 sekundy, dioda LED zaczyna się ściemniać. Światło ledowe można regulować na 3 poziomach przyciemnienia.

Timer

Timer umożliwia wyłączenie okapu po określonym czasie. Służy do odfiltrowania oparów z powietrza po zakończeniu gotowania. Maksymalny czas opóźnienia wyłączenia wynosi 90 minut. Dotknij przycisku „4”, aby w dowolnym momencie aktywować Timer. Na wyświetlaczu będzie migać cyfra „0”. Następnie użyj „1” i „2”, aby wybrać opóźnienie w zakresie 1-9 (pomnóż liczbę przez dziesięć, aby uzyskać opóźnienie w minutach, 1-10 minut, 2-20 minut.... 5-50 minut. Ponownie dotknij „4”, aby aktywować funkcję. Po ustawieniu timera, na wyświetlaczu zacznie migać kropka obok cyfry. Dotknij „4”, aby anulować Timer. Dotknij „1”, aby skrócić czas opóźnienia do zera. Dotknij „4”, aby potwierdzić, że Timer został anulowany. Anulowanie Timera nie powoduje wyłączenia oświetlenia.

Uwaga! Bieg 4. pełni funkcję Boost, co oznacza, że po 5 min. działania okap automatycznie powróci do biegu 3.

Uwaga: Programowanie Timera powinno być zakończone w ciągu 20 sekund; w przeciwnym razie nie zostanie podjęta żadna akcja, a okap wznowi pracę w trybie normalnym.

Konserwacja

Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główne zasilanie.

Czyszczenie okapu

Okap kuchenny powinien być czyszczony regularnie (przynajmniej z taką samą częstotliwością, z jaką przeprowadza się konserwację filtrów tłuszczowych) zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Czyścić za pomocą ściereczki zwilżonej łagodnymi środkami. Nie wolno używać środków ściernych.

NIE WOLNO STOSOWAĆ ALKOHOLU!

UWAGA!: Nieprzestrzeganie podstawowych zaleceń dotyczących czyszczenia okapu kuchennego oraz wymiany filtrów może prowadzić do zagrożenia pożarem. Dlatego zalecamy przestrzeganie niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia silnika lub szkody pożarowe związane z niewłaściwą konserwacją lub nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Filtr przeciwtłuszczowy

Wychwytuje cząsteczki tłuszczu pochodzące z gotowania. Należy go czyścić co najmniej raz w miesiącu przy użyciu nieagresywnych detergentów, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia. Podczas mycia w zmywarce metalowy filtr tłuszczowy może się odbarwić, ale nie zmienia się jego charakterystyczne cechy filtrujące. Aby wyjąć filtr tłuszczowy, należy pociągnąć za klamkę sprężynową.

Filtr węglowy (tylko wersja z filtrem)

Pochłania on nieprzyjemne zapachy powstałe podczas gotowania. Nasycenie filtra węglowego następuje po mniej lub bardziej długotrwałym użytkowaniu, w zależności od rodzaju gotowania i regularności czyszczenia filtra tłuszczu. W każdym przypadku należy wymieniać wkład co najmniej raz na cztery miesiące.

Filtr węglowy nie może być myty ani regenerowany.

WYMIANA OŚWIETLENIA

Okap jest wyposażony w system oświetlenia oparty na technologii LED. Diody LED gwarantują optymalne oświetlenie o czasie działania do 10 razy dłuższym niż w przypadku tradycyjnych lamp i pozwalają na zaoszczędzenie 90% energii elektrycznej. W celu wymiany należy skontaktować się z serwisem technicznym.


Wykrywanie i rozwiązywanie problemów

USTERKA	ROZWIĄZANIA
Okap nie działa...	Upewnij się, że: • Zasilanie nie jest odcięte. • Prędkość została wybrana.
Okap nie działa wydajnie...	Upewnij się, że: • Wybrana prędkość silnika jest wystarczająca dla ilości oparów. • Kuchnia jest dostatecznie wywietrzona by zapewnić pobór powietrza • Obieg powietrza w instalacji rurowej wiąże się z brakiem wydajności okapu kuchennego. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. • Filtr węglowy nie jest zużyty (gdy okap pracuje jako pochłaniacz).
Okap wyłączył się	Upewnij się, że: • zasilanie nie jest odcięte. • bezpiecznik wielobiegunowy nie został aktywowany.

Wszelkie prace konserwacyjne przy Państwa urządzeniu powinny być wykonywane przez sprzedawcę lub innego wykwalifikowanego technika, który jest autoryzowanym przedstawicielem urządzeń danej marki. Podczas kontaktowania się z serwisem technicznym należy podać pełne dane urządzenia (model, typ i numer seryjny).

Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej (patrz rysunek powyżej).

Serwis posprzedażowy



Brandt

Prezado cliente,

Prezados senhores!

*Abacamos de se tornar utilizadores do exaustor **BRANDT**.*

Este exaustor é um equipamento projetado especificamente para atender às suas expectativas e certamente será parte integral de um moderno.

As soluções de design nele utilizadas garantem funcionalidade e valor estético elevados.

*Na gama de produtos **BRANDT** também encontrará fornos, micro-ondas, placas de fogão, máquinas de lavar loiças, frigoríficos embutidos, que se compõem perfeitamente com o seu novo exaustor **BRANDT**.*

Antes de iniciar a instalação e uso do exaustor, leia atentamente este manual. Desta forma, evitará uma operação incorreta e poderá desfrutar duma operação livre de avarias deste dispositivo por muitos anos.

Visite também a nossa página web:

www.brandt.com



BRANDT

CRIAMOS NOVOS VALORES

ATENÇÃO: Antes de pôr o dispositivo em operação, leia atentamente este manual de instrução e uso.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados por uma instalação que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Índice

Segurança e medidas importantes de precaução.....	36
Instruções de montagem e uso.....	40
Uso.....	40
Instalação do exaustor.....	40
Conexão elétrica.....	41
Montagem.....	41
Funcionamento do exaustor.....	42
Conservação.....	43
Limpeza do exaustor.....	43
Filtro anti-gordura.....	43
Filtro de carbono (somente para a versão com o filtro).....	43
Troca da iluminação.....	44
Identificação e solução de problemas.....	44
Serviço pós-venda.....	44

Ao instalar o dispositivo, siga as instruções fornecidas neste manual. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes duma instalação inconsistente com as informações contidas no presente manual.

O exaustor foi concebido exclusivamente para o uso doméstico. A aparência do exaustor pode diferir das ilustrações deste manual. No entanto, as instruções de uso, manutenção e instalação permanecem as mesmas.

! Guarde o manual de instruções para referência futura. Em caso de mudança ou venda, certifique-se de que o manual de instruções tenha sido anexado ao exaustor!

! Leia atentamente este manual: ele contém informações importantes acerca da instalação, uso e segurança.

! Não faça nenhuma alteração elétrica ou mecânica no produto ou nos tubos de drenagem.

Atenção: Os itens marcados com o símbolo “(*)” são acessórios opcionais fornecidos apenas em alguns modelos ou são itens disponíveis para aquisição, que não são fornecidos.

ADVERTÊNCIAS!

! Não conecte o dispositivo à rede elétrica até que a instalação esteja completamente concluída.

! Antes de realizar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue o exaustor da rede elétrica, retirando a ficha ou desligando a alimentação da rede.

! Use sempre luvas de proteção ao realizar trabalhos de instalação e manutenção.

! O dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas,

bem como por pessoas sem experiência ou conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou treinadas acerca do uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

! Este aparelho destina-se a ser utilizado por adultos; crianças devem ser supervisionadas de modo a garantir que não brinquem com o dispositivo.

! O dispositivo destina-se ao uso por adultos. Crianças não devem ser autorizadas a manipular os controles ou brincar com o dispositivo.

! Nunca use o exaustor sem os filtros devidamente instalados.

! O exaustor NUNCA deve ser usado como superfície de apoio, a menos que seja claramente indicado.

! Os locais onde o aparelho está instalado devem ser adequadamente ventilados caso o exaustor seja utilizado em conjunto com outros aparelhos a gás ou outros combustíveis.

! O ar aspirado não deve ser descarregado numa conduta usada para a descarga de gases de exaustão produzidos por aparelhos a gás ou outro combustível.

! É estritamente proibido preparar alimentos sob o exaustor com o uso da técnica flambagem (ou flambe, chama aberta).

! O uso de chama aberta é prejudicial aos filtros e pode gerar um risco de incêndio; portanto, não deve ser feito em nenhuma circunstância.

! A fritura deve ser sempre feita com cuidado para evitar que o óleo superaqueça e pegue fogo.

-
- ! Ao trabalhar com um eletrodoméstico na cozinha, partes acessíveis do exaustor podem ficar quentes.
 - ! Na medida do necessário para a implementação das medidas técnicas e de segurança relacionadas com a descarga de gases, as regulamentações locais emitidas pelas autoridades competentes devem ser rigorosamente respeitadas.
 - ! O exaustor deve ser limpo regularmente tanto no interior como no exterior (PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS).
 - ! Realize essas atividades de acordo com as instruções de manutenção fornecidas no presente manual). O não cumprimento das instruções de limpeza do exaustor e dos filtros nestas diretrizes por parte do utilizador pode resultar em risco de incêndio.
 - ! Não use ou deixe o exaustor sem a iluminação devidamente montada devido ao possível risco de choque elétrico.
 - ! O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos ou incêndios causados pelo dispositivo, resultantes do não cumprimento das instruções fornecidas no presente manual.
 - ! O dispositivo pode ser utilizado por crianças menores de 8 anos e pessoas com capacidade física, sensorial ou mental limitada, bem como por pessoas sem experiência ou conhecimento, desde que sejam devidamente cuidadas ou tenham recebido instruções acerca de como usar o dispositivo de maneira segura e que todos os perigos potenciais sejam levados em consideração.
 - ! Crianças não devem brincar com este dispositivo. O dispositivo não pode ser limpo e mantido por crianças sem a devida supervisão.

! Este aparelho está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, ajuda-se a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos provenientes deste produto.

! Aviso: O não cumprimento das instruções acerca da instalação de parafusos ou fixadores pode resultar em risco eléctrico.



O símbolo no dispositivo ou na sua embalagem significa que este produto não pode ser tratado como outro resíduo sólido urbano. Leve-o a um ponto de recolha e reciclagem apropriado para equipamentos elétricos e eletrónicos. Uma reciclagem adequada ajuda a eliminar o impacto negativo dos dispositivos eliminados no meio ambiente e na saúde. Para obter detalhes acerca da reciclagem deste dispositivo, entre em contacto com as autoridades locais, com os serviços de limpeza municipais ou com a loja onde o produto foi adquirido.

Uso

O dispositivo pode ser usado como extrator (exaustão de vapores para o exterior) ou como absorvedor (os vapores são filtrados e enviados de volta para o ambiente).

Os modelos de exaustores que não possuem a ventoinha de extração funcionam apenas como exaustores e devem ser conectados a um dispositivo extrator (não fornecido). As instruções de conexão são fornecidas com o dispositivo extrator externo.



Funcionamento do exaustor como um absorvedor - versão reciclagem

Requer um filtro de carbono, que pode ser comprado por um revendedor.

O ar aspirado é limpo de gorduras e odores antes de ser retornado ao ambiente através das grelhas na parte superior da chaminé.



Avisos

A distância mínima entre a superfície de apoio do equipamento de cozedura na placa de fogão e a parte inferior do exaustor deve ser de pelo menos 55 cm para fogões eléctricos e 65 cm para fogões a gás ou mistos.

Se as instruções de instalação da placa de fogão a gás especificarem uma distância maior, isso deve ser observado



Conexão elétrica

A alimentação através da rede elétrica deve corresponder ao valor nominal indicado na placa, localizada no interior do exaustor. Se o exaustor estiver equipado com uma ficha, após a instalação, ligue-a a uma tomada que cumpra as normas aplicáveis e esteja localizada num local acessível. Se não estiver equipado com uma ficha (ligação direta à rede) ou se a ficha não estiver num local acessível, após a instalação, deve ser utilizado um interruptor bipolar que cumpra as normas, o que garante uma desconexão completa da rede sob as condições de sobre corrente de categoria III, de acordo com as regras de instalação.

Aviso! Antes de reconectar o circuito do exaustor à rede e verificar o seu funcionamento, verifique sempre se o cabo de alimentação está devidamente montado.

O exaustor está equipado com um cabo de alimentação especial; se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, serviço técnico ou pessoa qualificada de modo a evitar riscos.

Montagem do exaustor

O exaustor é fornecido com pinos de fixação adequados para a maioria das paredes. É necessário no entanto, consultar um técnico qualificado para certificar-se duma seleção adequada dos materiais, dependendo do tipo de parede, que devem ser adequadamente resistentes, suportar o peso do exaustor.

Funcionamento do exaustor

Nos casos em que o ar da cozinha esteja particularmente poluído, utilize o exaustor regulado com a velocidade máxima. Recomenda-se pôr o exaustor em operação 5 minutos antes de começar a cozinhar qualquer alimento e deixá-lo ligado durante cerca de 15 minutos após o fim da cozedura.

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1. | - Redução da velocidade |
| 2. | + Aumento da velocidade |
| 3. | Ecrã |
| 4. | Temporizador |
| 5. | LIGAR / DESLIGAR iluminação |



Função de escurecimento do LED

Após pressionar o botão da iluminação (5) por aproximadamente 3 segundos, o LED começa a escurecer. O led pode ser ajustado em 3 níveis de escurecimento.

Temporizador

O temporizador permite desligar o exaustor após um determinado tempo. É usado para filtrar os vapores no ar após a cozedura. O tempo máximo de atraso no desligamento é de 90 minutos. Toque no botão “4” para cancelar o Temporizador a qualquer momento. “0” piscará no ecrã. Em seguida, use “1” e “2” para selecionar um atraso entre 1-9 (multiplique o número por dez para um atraso em minutos, 1: 10 minutos, 2:20 minutos.... 5: 50 minutos. Toque em “4” novamente para ativar a função. Depois que o interruptor de tempo for definido, o ponto no ecrã piscará ao lado do número. Toque em “4” para cancelar o Temporizador. Toque em “1” para reduzir o tempo de atraso para zero. Toque em “4” para confirmar que o temporizador foi cancelado. Cancelar o Temporizador não desliga a iluminação.

(Atenção! A velocidade 4 é a função Boost, o que significa que após 5 min de operação, o exaustor reverterá automaticamente para a velocidade 3

Atenção: A programação do Temporizador deve ser concluída em 20 segundos; caso contrário, nenhuma ação será tomada e o exaustor retomará a operação normal.

Conservação

Atenção! Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção deve-se desligar o exaustor da rede, retirando a ficha da tomada ou desligando a corrente.

Limpeza do exaustor

O exaustor deve ser limpo regularmente (pelo menos com a mesma frequência que a manutenção do filtro de gordura) tanto no interior como no exterior. Limpe-o com um pano humedecido com detergentes suaves. Não é permitido o uso de abrasivos.

NÃO USE ÁLCOOL!

ATENÇÃO! A não observância das recomendações básicas para a limpeza do exaustor e a substituição dos filtros pode causar o risco de incêndio.

Portanto, recomendamos seguir esta instrução. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por qualquer dano ao motor ou dano de fogo relacionado à manutenção inadequada ou falha em seguir as precauções de segurança indicadas acima.

Filtro anti-gordura

Captura as partículas de gordura do processo de cozedura. Deve ser limpo pelo menos uma vez por mês com detergentes não agressivos, à mão ou com um pano ou na máquina de lavar loiça a baixa temperatura e com um ciclo de lavagem curto.

Quando lavado na máquina de lavar loiça, o filtro de gordura metálico pode escurecer, mas as suas características de filtragem não mudam.

Para remover o filtro de gordura, puxe a alça-mola.

Filtro de carbono (somente para a versão com o filtro)

Absorve odores desagradáveis produzidos durante a cozedura. A saturação do filtro de carvão ocorre após uma utilização mais ou menos prolongada, dependendo do tipo de cozedura e da regularidade da limpeza do filtro de gorduras. Em qualquer caso, o cartucho deve ser substituído pelo menos a cada quatro meses. O filtro de carvão **NÃO** pode ser lavado ou regenerado.

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ! O exaustor está equipado com um sistema de iluminação baseado na tecnologia LED. Os díodos LED garantem uma iluminação ideal com uma vida útil até 10 vezes superior à das lâmpadas tradicionais e poupam 90% de eletricidade. Para a sua substituição, contacte o serviço técnico.

Identificação e solução de problemas

FALHA	SOLUÇÕES
O exaustor não funciona	Certifique -se de que: • A energia não foi cortada. • A velocidade foi escolhida.
O exaustor não funciona eficazmente...	Certifique -se de que: • A velocidade do motor seleccionada é suficiente para a quantidade de vapor. • A cozinha é suficientemente bem ventilada para garantir a entrada de ar • A circulação de ar na tubulação está associada à ineficiência do exaustor. Deve se entrar em contacto com um técnico qualificado. • O filtro de carvão não é utilizado (quando o exaustor funciona como um absorvedor).
O exaustor desligou -se	Certifique -se de que: • A energia não foi cortada. • O fusível multipolar não foi desarmado.


Serviço pós-venda

Todo o trabalho de manutenção no seu dispositivo deve ser realizado:

- pelo vendedor,
- ou por outro técnico qualificado que seja um representante autorizado dos dispositivos de determinada marca. Ao entrar em contacto com o Serviço Pós-Venda, forneça os dados completos do dispositivo (modelo, tipo e número de série).

Esta informação encontra-se na placa de características (ver figura abaixo).

Serviço pós-venda



Vážený zákazník,

Dobrý deň!

*Ďakujeme, že ste si vybrali odsávač značky **BRANDT**.*

Tento odsávač pár je navrhnutý a vyrobený tak, aby splnil vaše potreby a očakávania, a isto sa stane integrálnou súčasťou každej moderne zariadenej domácnosti. Vďaka použitým konštrukčným riešeniam vám ponúka vysokú funkčnosť a estetiku.

*Značka **BRANDT** v svojom portfóliu má aj iné výrobky – rúry, mikrovlnné rúry, kuchynské dosky, umývačky, vstavané chladničky, ktoré perfektne ladia s vašim novým odsávačom **BRANDT**.*

Predtým, než začnete montovať a používať odsávač pár, dôkladne sa oboznámte s obsahom tejto príručky, s montážnymi a používateľskými pokynmi. Vďaka tomu sa vyhnete nesprávnemu používaniu a zariadenie, ktoré ste si kúpili, vám bude dobre a bezporuchovo slúžiť mnoho rokov.

Pozývame tiež na naše webové stránky na našom sídle:

www.brandt.com

BRANDT

TVORÍME NOVÉ HODNOTY

POZOR: Predtým, než toto zariadenie spustíte, dôkladne sa oboznámte s touto príručkou, s montážnymi a používateľskými pokynmi.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poškodenia vzniknuté následkom nesprávne vykonanej montáže a používania, v rozpore s návodom a príručkou, s montážnymi a používateľskými pokynmi.

Obsah

Bezpečnosť a preventívne opatrenia	48
Návod na montáž a používateľská príručka	52
Používanie	53
Montáž odsávača	53
Pripojenie k el. napätiu	53
Montáž	54
Fungovanie odsávača	55
Údržba	56
Čistenie odsávača	56
Protitukový filter	56
Uhlíkový filter (iba verzie s filtrom)	56
Výmena osvetlenia	57
Identifikácia a riešenie problémov	57
Popredajný servis	57

Pri montáži zariadenia postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v návode na montáž a v používateľskej príručke. Výrobca nezodpovedá za prípadne škody vzniknuté následkom nesprávne vykonanej montáže a používania, v rozpore s návodom a príručkou, s montážnymi a používateľskými pokynmi. Odsávač je navrhnutý a vyrobený výhradne iba na domáce, neprofesionálne používanie.

Vzhľad daného odsávača sa môže líšiť od toho, ktorý je predstavený na obrázkoch v tomto návode a príručke. Avšak pokyny týkajúce sa používania, údržby a montáže sú prakticky rovnaké.

Používateľskú príručku zachovajte, aby bola vždy k dispozícii, ako aj pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Pri predaji zariadenia, alebo pri jeho premiestnení, vždy k nemu pripojte aj tento návod a príručku

! Dôkladne sa oboznámte s obsahom tohto návodu a príručku, sú v nich uvedené dôležité informácie a pokyny týkajúce sa montáže, používania a bezpečnosti.

! V žiadnom prípade neupravujte elektrické a mechanické prvky výrobku, ani vývodné potrubia.

Pozor: prvky, ktoré sú označené symbolom „(*)“, sú voliteľnými doplnkami, príslušenstvom, prvky, ktoré sú dodané iba s niektorými modelmi, alebo prvky, ktoré nie sú dodané spolu s výrobkom, a ktoré sa kupujú samostatne.

VAROVANIA!

! Kým nie je zariadenie úplne namontované, nepripájajte ho k el. napätiu.

! Predtým, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti, pred čistením a údržbou, odsávač vždy najprv odpojte od el. napätia vytiahnutím

zástrčky z el. zásuvky, alebo odpojením el. napätia v používanom el. obvode.

! Pri vykonávaní všetkých činností, pri montáži a vykonávaní údržby, vždy používajte vhodné ochranné rukavice.

! Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi ani osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami, ani osobami, ktoré nemajú dostatočné znalosti a skúsenosti, ibaže budú pod neustálym dohľadom, alebo ak budú predtým náležite zaškolené ohľadne používania tohto zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.

! Toto zariadenie je určené na používanie dospelými osobami; dohliadnite, aby sa deti s týmto zariadením nehrali.

! Toto zariadenie je určené na používanie dospelými osobami. Deti nesmú používať ovládacie prvky zariadenia, ani sa so zariadením nesmú hrať.

! Odsávač nikdy nepoužívajte bez správne namontovaných filtrov.

! Odsávač v žiadnom prípade NIKDY nepoužívajte ako podperu, ibaže je to zreteľne uvedené.

! Miestnosti, v ktorých je namontovaný, a v ktorých sa používa odsávač, musia mať zabezpečené náležité vetranie, predovšetkým keď sa odsávač používa so zariadeniami, ktoré spotrebúvajú kyslík, tzn. spaľujú plyn alebo iné palivá.

! Ak sa v miestnosti, v ktorej sa používa odsávač, používajú aj zariadenia, ktoré spotrebúvajú kyslík, taká miestnosť musí byť náležite vetraná.

! Nasávaný vzduch nesmie byť vyvádzaný do kanálu/komína, ktorý sa používa na vyvádzanie spalín, ktoré vytvárajú spaľovacie zariadenia (na plyn alebo iné palivá).

-
- ! Pod odsávačom sa v žiadnom prípade nesmú pripravovať jedlá s použitím otvoreného ohňa (flambovanie). Je to prísne zakázané
 - ! Otvorený oheň môže poškodiť filtre, a tiež predstavuje riziko požiaru; preto to v žiadnom prípade nerobte.
 - ! Pri vyprášaní v oleji zabráňte, aby sa olej neprehrial a nezapálil.
 - ! Keď sa odsávač používa, niektoré dostupné časti odsávača sa môžu nahriať.
 - ! Čo sa týka dodržiavania požadovaných technických a bezpečnostných prostriedkov a pokynov ohľadne vyvádzania spalín, bezpodmienečne dodržiavajte platné miestne predpisy a normy.
 - ! Odsávač pravidelne náležite čistíte, tak zvnútra, ako aj zvonka (ASPOŇ RAZ ZA MESIAC).
 - ! Tieto činnosti vykonávajte v súlade s návodom a pokynmi, ktoré sú uvedené v príručke. V opačnom prípade, ak nebudete dodržiavať pokyny ohľadne čistenia odsávača a filtrov, ktoré sú uvedené v návode a používateľskej príručke, hrozí riziko vzniku požiaru.
 - ! Odsávač nepoužívajte bez správne namontovaného osvetlenia, keďže v opačnom prípade hrozí riziko úrazu el. prúdom.
 - ! Výrobca nezodpovedá za prípadné škody alebo požiare spôsobené zariadením, ani za škody spôsobené následkom nedodržiavania pokynov a pokynov, ktoré sú uvedené v tomto návode a príručke.
 - ! Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami, vrátane osôb bez dostatočných skúseností a znalostí, avšak iba vtedy, keď sú pod náležitým dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia, a chápu s tým súvisiace riziká a ohrozenia.
-

! Deti sa s týmto zariadením v žiadnom prípade nesmú hrať. Deti nesmú toto zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu, ibaže sú pod náležitým dohľadom.

! Toto zariadenie je označené podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ, angl.: WEEE). Vďaka náležitému odstráneniu a likvidácii tohto výrobku môžete predísť potenciálne negatívnym následkom pre životné prostredie a zdravie ľudí, ku ktorým môže dôjsť v prípade nesprávneho nakladania s odpadmi.

! Varovanie: Dodržiavajte pokyny ohľadne montáže skrutiek a spojovacích prvkov, keďže v opačnom prípade hrozí riziko úrazu el. prúdom.



Symbol uvedený na zariadení alebo obale/balení informuje, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať do komunálneho (netriedeného) odpadu. Zariadenie zanešte do zberného miesta alebo recyklačného centra, ktoré sa zaoberajú zberom elektrických a elektronických zariadení. Správne odstraňovanie a likvidácia odpadov pomáhajú zmenšiť nepriaznivý vplyv odstraňovaných zariadení na životné prostredie a ľudské zdravie. Bližšie informácie o správnom spôsobe odstránenia a recyklácie tohto zariadenia vám poskytne miestna samospráva, zberné miesto alebo obchod, v ktorom bol predmetný výrobok kúpený.

Používanie

Zariadenie môžete používať ako odsávač (vyvádzanie výparov vonku), alebo ako pohlcovač (výpary sa filtrujú a vyvádzajú naspäť do miestnosti). Modely odsávačov, ktoré nemajú odsávací ventilátor, môžu sa používať výhradne iba ako odsávače a musia byť pripojené k odsávacím (vývodným) zariadeniam (nie sú súčasťou vybavenia zariadenia). Návod a pokyny týkajúce sa spôsobu pripojenia sú dodané spolu s externým odsávacím zariadením.



Digestor používaný ako pohlcovač

V tomto prípade sa musia používať uhlíkové filtre, ktoré si môžete kúpiť u predajcu.

Nasávaný vzduch, prechádzajúc cez uhlíkové filtre, očisťuje sa z tuku a pachov, a následne sa prefiltrovaný vzduch vracia späť do miestnosti cez mriežky v hornom plášti komína.



Varovania

Minimálna vzdialenosť medzi plochou položenia kuchynského náčinia, tzn. medzi plochou varnej dosky, a najnižšou časťou odsávača, musí byť v prípade elektrických varných dosiek aspoň 55 cm, a v prípade plynových alebo kombinovaných sporákov aspoň 65 cm. Ak je v návode daného plynového sporáka uvedená iná vzdialenosť, dodržte ju.



Pripojenie k el. napätiu

Parametre používaného el. obvodu sa musia zhodovať s menovitými parametrami, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri odsávača. Keď má odsávač zástrčku, po namontovaní odsávača ju zastrčte do vhodnej el. zásuvky v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami. Keď odsávač nemá zástrčku (je určený na priame pripojenie), alebo ak je napájací kábel príliš krátky, odsávač po namontovaní pripojte k el. obvodu, ktorý je chránený dvojvodičovým ističom/vypínačom, ktorý umožňuje úplne odpojiť zariadenie od el. napätia v nadprúdových situáciách 3. kategórie, v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami.

Varovanie! Pred opätovným pripojením odsávača k el. obvodu, ako aj pred skontrolovaním výkonnosti fungovania, vždy najprv skontrolujte, či je napájací kábel správne namontovaný. Odsávač má špeciálny napájací kábel, ak sa poškodí, môže ho vymeniť iba výrobca, autorizovaný servis, alebo osoby s náležitými kvalifikáciami, vďaka tomu predídete možnými ohrozeniam.

Montáž odsávača

Odsávač má náležité montážne kolíky, vhodné na väčšinu typov stien. Avšak vždy sa poraďte s kvalifikovaným technikom, aby boli použité správne montážne prvky, adekvátne podľa daného typu steny, aby bolo upevnenie náležité silné a malo dostatočnú nosnosť.

Pozor: Týka sa iba odsávačov, ktoré sú montované k stropu

S odsávačom nie sú dodané kolíky určené na montáž k stropu.

Bezpodmienečne sa poraďte s kvalifikovaným technikom, aby boli použité správne montážne prvky, adekvátne podľa daného typu steny, aby bolo upevnenie náležité silné a malo dostatočnú nosnosť.

Fungovanie odsávača

Keď je vzduch v kuchyni značne znečistený, používajte odsávač na najvyššej rýchlosti. Odporúčame, aby ste odsávač spustili 5 minút pred začatím varenia akéhokoľvek jedla, a aby ste odsávač nechali spustený. ešte približne 15 minút po skončení varenia.

1.	- Zníženie rýchlosti	5	
2.	+ Zvýšenie rýchlosti	4	
3.	Displej	3	
4.	Časovač		
5.	ZAPNUTIE/VYPNUTIE osvetlenia	2	
		1	

Funkcia stmievania LED diód

Keď stlačíte a na cca 3 sekundy podržíte tlačidlo osvetlenia (5), jas LED diód sa začne zmenšovať. LED diódy majú 3 úrovne jasu.

Časovač

Časovač umožňuje vypnúť odsávač po uplynutí nastaveného času. Umožňuje to prefiltrovať vzduch po skončení varenia. Maximálny čas oneskorenia vypnutia je 90 minút. Časovač môžete hocikedy vypnúť stlačením tlačidla „4“. Na displeji začne blikať číslica „0“. Potom stláčaním „1“ a „2“ nastavíte trvanie oneskoreného vypnutia v rozsahu 1 – 9 (každý rozsah označuje 10 minút, tzn. 1 = 10 minút, 2 = 20 minút... 5 = 50 minút. Funkciu spustíte opätovným stlačením „4“. Keď je nastavený časovač (oneskorené vypnutie), na displeji bude vedľa číslice blikať bodka. Časovač zrušíte stlačením „4“. Trvanie skrátime stlačením „1“. Zrušenie časovača potvrdíte stlačením „4“.Keď vypnete časovač, osvetlenie sa nevypne.

(Pozor! 4. rýchlosť, čiže funkcia Boost, to znamená, že odsávač sa po 5 minútach práce na tejto úrovni automaticky prepne na 3. rýchlosť)

Pozor: Časovač nastavte v priebehu 20 sekúnd; v opačnom prípade sa nastavovanie zruší, a odsávač začne pracovať normálnym spôsobom.

Údržba

Pozor! Pred začatím akejkoľvek činnosti, pred čistením, pred vykonávaním údržby, odsávač vždy odpojte od el. napätia vytiahnutím zástrčky z el. zásuvky alebo odpojením používaného el. obvodu.

Čistenie odsávača

Kuchynský odsávač pravidelne čistite (aspoň tak často, ako často sa čistia protitukové filtre), zvnútra aj zvonka. Čistite navlhčenou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.

NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL!

POZOR! Dodržiavajte základné pokyny ohľadne čistenia kuchynského odsávača a výmeny filtrov, keďže v opačnom prípade vzniká riziko požiaru. Preto odporúčame, aby ste dodržiavali príslušné pokyny a odporúčania. Výrobca nezodpovedá za žiadne poškodenia motora alebo škody spôsobené požiarom v dôsledku nevykonávania alebo nenáležitého vykonávania údržby, alebo nedodržiavania vyššie uvedených pokynov a odporúčaní, predovšetkým ohľadne bezpečnosti.

Protitukový filter

Zachytáva čiastočky tuku vznikajúce pri varení. Čistite ho aspoň raz za mesiac, ručne s použitím neagresívnych čistiacich prostriedkov, alebo v umývačke riadu pri nízkej teplote s použitím krátkeho programu.

Kovový protitukový filter pri umývaní v umývačke riadu môže zmeniť svoju farbu, stratiť lesk, avšak neovplyvňuje to jeho filtračné vlastnosti. Keď chcete vytiahnuť protitukový filter, potiahnite pružinovú sponu.

Uhlíkový filter (iba verzie s filtrom)

Pohlcuje zápachy, ktoré vznikajú pri varení. Uhlíkový filter sa po istom čase zanesie (nasýti), čo závisí tak od intenzity a typu varenia, ako aj od pravidelnosti čistenia protitukového filtra. V každom prípade vložku vymieňajte aspoň raz za štyri mesiace.

Uhlíkový filter NEUMÝVAJTE ani NEREGENERUJTE.

VÝMENA OSVETLENIA! Odsávač má systém osvetlenia, ktorý využíva technológiu LED. LED diódy poskytujú optimálne osvetlenie, a ich trvácnosť je až 10-krát vyššia než tradičného osvetlenia, a zároveň umožňuje ušetriť až 90 % spotrebúvanej elektrickej energie. Keď chcete osvetlenie vymeniť, obráťte sa na autorizovaný servis.

Identifikácia a riešenie problémov

ZAVADY	RIEŠENIA
Odsávač nefunguje...	Uistite sa, či: • Napájanie nie je odpojené. • Rýchlosť je zvolená.
Odsávač má nízky výkon...	Uistite sa, či: • Zvolená rýchlosť motora je dostatočná k množstvu vznikajúcich pár. • V kuchyni je náležité vetranie, tzn. je zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu • Obeh vzduchu v potrubí nespôsobuje, že výkon kuchynského odsávača nie je dostatočný. Obráťte sa na kvalifikovaného technika. • Uhlíkový filter nie je zanesený (ak sa digestor používa ako p ohlcovač).
Odsávač sa vypol	Uistite sa, či: • Napájanie nie je odpojené. • Istič používaného el. obvodu sa neaktivoval.


Popredajný servis

Prípadne opravy a údržbu vášho zariadenia môže vykonávať:

- predajca,
- alebo iný kvalifikovaný technik, ktorý má oprávnenie vykonávať predmetné práce na zariadeniach danej značky. Pri komunikácii so servisom vždy uveďte kompletné údaje zariadenia (model, typ a sériové číslo).

Tieto informácie sú uvedené na výrobnom štítku (pozrite nižšie uvedený obrázok).

Popredajný servis



דה דיטריך

לקוח יקר
גבירותי ורבותי יקרים
הפכת למשתמשים של הקולט אדים דה דיטריך.
הקולט אדים הזה הוא תוכנן במיוחד כדי לענות על צרכיך, והוא בהחלט יהיה חלק אינטגרלי של בית מודרני.

תכונות העיצוב שלו מספקות רמה גבוהה של פונקציונליות ואסתטיקה.
מגוון המוצרים של דה דיטריך כולל גם תנורים מיקרוגלים כיריים מדיחי כלים ומקררים מובנים
שמשלבים בצורה מושלמת עם הקולט אדים החדש של דה דיטריך.

לפני התקנת החופה והשימוש בה, קרא את המדריך הזה בזהירות.
הודות לכך, תוכלו למנוע פעולה לא תקין במשך שנים רבות תוכל ליהנות פעולה ללא בעיות של
המכשיר הזה.

www.brandt.com

אנו גם מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו:
דה דיטריך
אנו יוצרים ערכים חדשים

תשומת לב: אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.
היצרן אינו נוטל על עצמו כל אחריות לנזק שנגרם כתוצאה מהתקנה שאינה עקבית.

תוכן העניינים

61	בטיחות ואמצעי זהירות חשובים
64	הוראות התקנה ותפעול
64	תמיכה
65	התקנת הקולט אדים
65	חיבור חשמלי
65	התקנה
66	הפעלת הקולט אדים
67	תחזוקה
67	ניקוי הקולט אדים
67	מסנן נגד שומן
67	גרסת מסנן פחמן (בלבד עם מסנן)
67	החלפת תאורה
68	זיהוי ופתרון בעיות
68	שירות לאחר מכירה

בעת התקנת ההתקן, בצע את ההוראות שניתנו במדריך הפעלה הזה. היצרן אינו אחראי לנזק כלשהו כתוצאה מהתקנה שאינה תואמת למידע הכלול בהתקנה.

הקולט אדים תוכנן אך ורק לשימוש ביתי. המראה של הקולט אדים עשוי להיות שונה מהאיורים במדריך זה. עם זאת, ההוראות לשימוש תחזוקה והתקנה נשארות זהות. בבקשה לשמור את מדריך הוראות לשימוש זה בכל זמן. אם אתה מוכרים את המכשיר או זז, ודא שהוא מגיע עם מדריך תחזוקה! קרא מדריך זה בעיון: הוא מכיל מידע חשוב אודות התקנה, שימוש ובטיחות.

~~אל תבצע שינויים חשמליים או מכניים כלשהם במוצר או בפנל הפריקה.~~
הערה: פריטים המסומנים באות "*" הם אביזרים אופציונליים המסופקים רק עם דגמים או פריטים מסוימים שלא סופקו.

אזהרות!



אל תחבר את המכשיר לאספקת החשמל עד לסיום ההתקנה. לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה, נתק את הקולט אדים מהחשמל על ידי הסרת התקע או ניתוק ספק הכוח. תמיד ללבוש כפפות מגן עבור כל פעולות ההתקנה ותחזוקה. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של ילדים או אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושות או נפשיות מופחתות, או היעדר ניסיון או ידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הוכשרו בשימוש במכשיר על-ידי אדם אחראי לבטיחותם.

מכשיר זה מיועד לשימוש המבוגרים; יש להשגיח על הילדים כדי להבטיח שלא ישחקו עם המכשיר.

המכשיר מיועד לשימוש למבוגרים. אין לאפשר לילדים להפעיל את הבקרים או להפעיל את המכשיר.

לעולם אל תשתמש בהקולט אדים ללא מסננים מותקנים כראוי.

לעולם לא ניתן להשתמש בהקולט אדים כמשטח תמיכה אלא אם כן צוין במפורש.

החדרים שבהם מותקן המכשיר חייבים להיות מאווררים כראוי אם הקולט אדים משמש יחד עם מכשירים אחרים לשרוף גז או דלק אחר.

החדר שבו הקולט אדים משמש יחד עם ציוד אחר עבור שריפת גז או דלק אחר חייב להיות אוורור מספיק.

אסור לפרוק את אוויר הכניסה לתעלה המשמשת לפריקה גזי פליטה המיוצרים על ידי ציוד גז או דלק אחר.

חל איסור מוחלט לבשל כלים מתחת למרזבים באמצעות אש פתוחה (פלמבה).

השימוש בלהבה פתוחה מזיק למסננים ועלול לגרום לסכנת שריפה; ולכן אין לעשות זאת בשום פנים ואופן.

טיגון תמיד צריך להתבצע בזהירות, כך השמן לא להתחמם יתר על המידה ולא להצית.

כאשר עובדים עם מכשיר מטבח, החלקים הזמינים של הקולט אדים עשויים להתחמם.

במידת הצורך ליישום אמצעים טכניים ומגנים הנוגעים יש להקפיד על פריקת גזי פליטה על פי התקנות שהונפקו על ידי המוסמך רשויות מקומיות.

יש לנקות את הקולט אדים באופן קבוע הן מבפנים והן מחוצה לה (לפחות פעם בחודש).

יש לבצע פעולות אלה בהתאם להוראות התחזוקה.

אי מילוי ההוראות לניקוי הקולט אדים והמסננים הכלולים בהמלצות משתמשים אלה עלול להוביל לשריפה.

אין להשתמש או להשאיר את הקולט אדים ללא תאורה מותקנת כראוי בשל הסיכון האפשרי של התחשמלות.

היצרן אינו נושא באחריות לכל נזק או שריפות שנגרמו על ידי המכשיר וכתוצאה מכך אי עמידה בהמלצות המפורטות במדריך זה.

המכשיר יכול לשמש ילדים בני 8 שנים ואנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, כמו גם אנשים ללא ניסיון וידע, בתנאי שהם מפוקחים או מקבלים הוראות כיצד להשתמש במכשירים בבטחה, וכי כל סיכונים פוטנציאליים נלקחים בחשבון.

ילדים אינם רשאים לשחק עם המכשיר הזה. אין לנקות את המכשיר ולטפל בו על ידי ילדים ללא פיקוח.

מכשיר זה מיועד בהתאם להנחיה האירופית 2002/96 / האיחוד האירופי על ציוד חשמלי מסולק
(WEEE). (אנגלית):

על-ידי הבטחה שמוצר זה הושלך כראוי, באפשרותך לסייע במניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם, שעלולות להיגרם עקב טיפול לא הולם בפסולת של מוצר זה.

אזהרה: אי ביצוע ההוראות להתקנת ברגים או מחברים עלול לגרום למפגעים חשמליים.



הסמל במכשיר או באריזה פירושו שמוצר זה אינו יכול
זה חייב להיות מועבר לנקודת איסוף נאותה וסילוק של ציוד חשמלי ואלקטרוניקה.
סילוק נכון וסילוק מסייע לחסל את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות
השליליות של ציוד מסולק.

לקבלת מידע מפורט על האפשרויות כדי להיפטר מציוד זה, צרו קשר עם הנהלת
העיר המקומית, שירותי הניקיון של העיר או החנות בה רכשתם את המוצר.
שירות

המכשיר יכול לשמש מכסה המנוע (מיצוי של אדים בחוץ) או כמו בולם (האדים
מסוננים ומופנים הזרה לחדר).

מודלים של ברדסים שאין להם מאורר פליטה פונקציה בלעדית כמו אוהדי
פליטה חייב להיות מחובר

למכשיר פליטה (לא כלול בחבילת המשלוח).
הוראות החיבור מסופקות עם התקן פליטה חיצוני.



השתמש בחוט עם המשטח הפנימי החלק ביותר האפשרי.
חומר הכבל חייב לעמוד בתקנים החלים.

ברדס שעובד כסובלם

מסנן פחמן נדרש, אשר ניתן לרכוש מהמוכר. את צריכת אוויר הוא ניקה של גריז
ורחות לפני זה הוא חזר לחדר דרך הסורגים בכריכה העליונה של הארובלסוג
הקיר, אשר אמור להיות חזק מספיק כדי לתמוך במשקל של כרכוב.

ה.

אזהרות

המרחק המינימלי בין משטח התמיכה של ציוד המטבח על הכבש והחלק הנמוך ביותר של המנדף חייב להיות לפחות 55 ס"מ במקרה של כיריים חשמליות ו-65 ס"מ במקרה של גז או טבחים מעורבים.

אם הוראות ההתקנה של תנור הגז קובעות מרחק גדול יותר, יש לעקוב אחריו. חיבור חשמלי

ספק הכוח של רשת החשמל חייב להתאים לדירוג המצוין על התווית שבתוך החופה.

אם חופת הבישול מצוידת בחיבור, חבר אותה לשקע חשמל התואם לתקנות המקומיות ונגיש לאחר ההתקנה.

אם הוא אינו מצויד בתקע (חיבור ישיר לרשת החשמל), או אם המחבר אינו ממוקם במקום נגיש, לאחר ההתקנה, יש להשתמש במתג דו-קוטבי בהתאם לנומרות, דבר המבטיח ניתוק מוחלט מהחשמל בתנאים של הקטגוריה הנוכחית המקסימלית השלישית, בהתאם לכללי ההתקנה. שימו לב!

לפני חיבור מחדש של מעגל הפליטה לרשת החשמל ובדיקת יכולת ההפעלה, בדוק תמיד אם כבל החשמל מורכב כהלכה.

הברדס מצויד בכבל חשמל מיוחד; במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אדם בעל כישורים דומים כדי למנוע סכנה. התקנת ברדס

הברדס מצויד בסיכות הרכבה המתאימות לרוב הקירות.

עם זאת, יש צורך לבקש ייעוץ ממומחה מוסמך כדי לוודא כי הבחירה הנכונה של חומרים, בהתאם לסוג הקיר, צריך להיות חזק מספיק כדי לתמוך במשקל של ברדס.

הערה: חל רק על ברדס תקרה הנכונה, בהתאם

ברדס אינו מצויד עם מסמרים עבור הרכבה לתקרות.

יש צורך להתייעץ עם מומחה מוסמך כדי לוודא כי בחירה של חומרים אם

תפקוד הברדס

אם האוויר בחדר המטבח מזוהם במיוחד, השתמש בברדס להגדיר את המהירות המקסימלית. מומלץ להתחיל את הברדס 5 דקות לפני תחילת בישול כל הכלים ולהשאיר אותו על עוד כ. 15 דקות לאחר סיום הבישול.



5



4



3



2



1

1. הפחתת מהירות

2. עליית מהירות +

3. תצוגה

4. טיימר

5. הפעלה / כיבוי התאורה

הוביל עמעום פונקציה

כאשר כפתור האור (5) נלחץ למשך כ-3 שניות, הנורית מתחילה להתעמעם.

הנורית יכולה להיות מותאמת באופן 3 רמות עמעום.

טיימר

הטיימר מאפשר לך לכבות את ברדס לאחר זמן מסוים. הוא משמש לסינון אדים מהאוויר לאחר סיום הבישול.

זמן ההשהיה המרבי של הכיבוי הוא 90 דקות. לחץ על " 4 " כפתור כדי לבטל את טיימר בכל זמן.

המספר " 0 " יבהב בתצוגה. לאחר מכן השתמש " 1 " ו" 2 " כדי

לבחור עיכוב בטווח 1-9 (להכפיל את המספר על ידי עשר כדי

לקבל עיכוב דקות, 1-10 דקות, 2-20 דקות, ... 5-50 דקות.

לחץ על " 4 " שוב כדי להפעיל את הפונקציה. לאחר הגדרת

הטיימר, הנקודה שליד הספרה תתחיל להבהב בתצוגה. לחץ על

" 4 " כדי לבטל את הטיימר. עיתונות " 1 " כדי להפחית את עיכוב

זמן לאפס. לחץ על " 4 " כדי לאשר שהטיימר בוטל.

ביטול הטיימר אינו מכבה את התאורה.

הערה: טיימר תכנות חייב להסתיים בתוך 20 שניות; אחרת, לא

פעולה יילקח וברדס יתחדש עבודה כרגיל.

מהירות 4 היא מצב מהיר, לאחר 5 דקות של פעולה במהירות גבוהה המהירות תקטן למהירות 3.

שימור

שימו לב! לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה, נתק ברדס על ידי ניתוק התקע מהשקע או ניתוק ספק הכוח הראשי.

ניקוי ברדס

יש לנקות את הברדס באופן קבוע (לפחות באותה תדירות כמו תחזוקה של מסננים שמנוניים) הן מבפנים והן מחוצה לה. נקו עם מטלית לחה עם תרופות קלות. אין להשתמש במוצרים שוחקים.

אסור לשתות אלכוהול!

שימו לב! אי מילוי ההמלצות הבסיסיות לניקוי הברדס והחלפת מסננים עלול להוביל לשריפה.

לכן אנו ממליצים לעקוב אחר מדריך זה. היצרן אינו נושא באחריות לכל נזק למנוע או נזק לשריפה שנגרם כתוצאה מתחזוקה לא נכונה או אי עמידה בהמלצות הבטיחות לעיל.

מסנן שומן

הוא לוכד מולקולות שומן המתקבלות מבישול.

יש לנקות אותו לפחות פעם בחודש באמצעות חומרי ניקוי לא אגרסיביים, באופן ידני או במדיח כלים בטמפרטורה נמוכה ובמחזור כביסה קצר. בעת שטיפה במדיח הכלים, המסנן השמנוני המתכתי עשוי לטשטש, אך מאפייני הסינון הייחודיים שלו לא ישתנו. כדי להסיר את מסנן השמן, משוך את ידית הקפיץ

מסנן פחמן (עם מסנן בלבד)

הוא סופג ריחות לא נעימים המתרחשים במהלך הבישול. הרוויה של מסנן הפחמן מתרחשת לאחר שימוש ממושך פחות או יותר, בהתאם לסוג ההכנה ואת הקביעות של ניקוי מסנן השומן. בכל מקרה, עליך להחליף את המחסנית לפחות אחת לארבעה חודשים. את פחמן מסנן לא יכול להיות שטף או מחדש.

החלפת תאורה!

ברדס מצויד במערכת תאורה המבוססת על טכנולוגיית לד. נוריות להבטיח תאורה אופטימלית עם עד 10 פעמים יותר זמן הפעלה מאשר מסורתי מנורות, ולחסוך 90% של חשמל. כדי להחליף אותו, פנה לתמיכה הטכנית.

פתרון בעיות ופתרון בעיות


פגם	החלטות
...ברדס לא עובד	ודא כי את כוח לא לכבות* המהירות נבחרה*
...ברדס אינו פועל ביעילות	ודא כי מהירות המנוע שנבחרה מספיקה * לכמות האדים המטבח מאוורר מספיק כדי * להבטיח צריכת אוויר זרימת האוויר במערכת הצינור * קשורה ליעילות פליטה לא מספקת צור קשר עם טכנאי שירות מוסמך כאשר (מסנן הפחמן אינו בשימוש * (מכסה המנוע פועל כבולם)
המדף מנותק	ודא כי את כוח לא לכבות* מוט נתיך הוא לא הופעל-את רב*

לאחר שירות ומכירות

כל תחזוקה של המכשיר שלך חייבת להתבצע:

- המוכר

- או מומחה מוסמך אחר שהוא נציג מורשה של הציוד של המותג הזה.
- בעת יצירת קשר עם השירות הטכני, עליך לציין את הנתונים המלאים של ההתקן (דגם, סוג ומספר סידורי)
- מידע זה מצוין על לוחית השם (ראה תמונה למטה)



Brandt	
Model:	
Service code:	
Supplier code:	
Supply voltage:	220-240V~ 50/60Hz
Motor power:	
Lighting:	
Power max:	
Service center - C569528 F	
95060 CERGY PONTOISE CEDEX	
Made in Poland	EN 60335-2-31

Tisztelt Ügyfelünk,

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

*Önök ezennel a **BRANDT** páraelszívó felhasználójává váltak.*

Ezt a páraelszívót kifejezetten úgy tervezték, hogy megfeleljen az Önök elvárásainak, és minden bizonnyal a modern háztartás szerves részévé válik.

A benne alkalmazott szerkezeti megoldások magas funkcionalitást és esztétikát biztosítanak.

*A **BRANDT** termékpalettája sütőket, mikrohullámú sütőket, főzőlapokat, mosogatógépeket, beépíthető hűtőszekrényeket is tartalmaz, amelyek tökéletesen illeszkednek az Önök új **BRANDT** páraelszívójához.*

A páraelszívó felszerelésének és használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassák el ezt a használati utasítást. Ennek köszönhetően elkerülhetik a hibás működést, és hosszú évekig élvezni tudják a készülék problémamentes működését.

Látogassanak el a honlapunkra is:

www.brandt.com

BRANDT

ÚJ ÉRTÉKEKET TEREMTÜNK

FIGYELEM: A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a szerelési és használati utasítást.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a használati utasításnak nem megfelelő telepítésből származnak.

Tartalomjegyzék

Biztonság és fontos óvintézkedések	72
Beépítési és kezelési utasítás	76
Működés	77
A páraelszívó felszerelése	77
Elektromos csatlakoztatás	77
Felszerelés	77
A páraelszívó működése	79
Karbantartás	80
A páraelszívó tisztítása	80
Zsírszűrő	80
Szénszűrő (csak szűrővel ellátott változatnál)	80
Világítás csere	81
Problémák azonosítása és megoldása	81
Értékesítés utáni szolgáltatás	81

A készülék telepítésekor kövesse a jelen használati utasításban található utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek nem a használati utasításban található utasításoknak megfelelő telepítésből adódnak. A páraelszívót kizárólag háztartási használatra tervezték.

A páraelszívó megjelenése eltérhet a használati utasítás illusztrációitól. A használati, karbantartási és telepítési utasítások azonban változatlanok maradnak

! Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. A

készülék eladása vagy költözés esetén ügyeljen arra, hogy mellékelje hozzá a használati utasítást!

! Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást: fontos

információkat tartalmaz a telepítést, a használatot és a biztonságot illetően.

! Ne végezzen elektromos vagy mechanikai módosításokat a

termékenigyelem: A „(*)” jelzéssel ellátott tételek opcionális tartozékok, amelyek csak egyes modellekhez tartoznak, vagy olyan tételek, amelyek megvásárolhatók, s nem tartoznak az alapfelszereltséghez. vagy az elvezető csöveken.



FIGYELMEZTETÉSEK!

! Ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, amíg a telepítés teljes mértékben be nem fejeződött.

! Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne, válassza le a páraelszívót a hálózatról a csatlakozódugó kihúzásával vagy a hálózati tápellátás leválasztásával.

! Mindig viseljen védőkesztyűt a szerelési és karbantartási munkák során.

! A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve megfelelő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, illetve elsajátították a készülék biztonságos működtetéséhez szükséges ismereteket.

! Ezt a készüléket felnőttek általi használatra tervezték; a gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

! A készüléket felnőttek általi használatra tervezték. Gyermekek nem kezelhetik a vezérlőpanelt illetve nem játszhatnak a készülékkel.

! Soha ne használja a páraelszívót a megfelelően beszerelt szűrő nélkül.

! SOHA ne használja a páraelszívót támasztófelületként, hacsak ez a lehetőség nincs egyértelműen jelezve.

! Ha a páraelszívót más, gázt vagy más tüzelőanyagot égető készülékekkel együtt használják, azokat a helyiségeket, ahol a készüléket felszerelik, megfelelően szellőztetni kell.

! A helyiséget, ahol a páraelszívót más, gázzal vagy egyéb tüzelőanyaggal működő készülékekkel együtt használják, megfelelően szellőztetni kell.

! A beszívott levegőt nem szabad a gázkészülékek vagy más tüzelőanyag által termelt kipufogógázok elvezetésére használt csatornába vezetni.

! Szigorúan tilos ételt készíteni a motorháztető alatt nyílt tűz használatával (flambírozás).

! A nyílt láng használata káros a szűrőkre nézve, és tűzveszélyt okozhat; ezért ezt semmilyen körülmények között sem szabad nyílt lángot használnia.

-
- ! A sütést mindig óvatosan kell végezni, nehogy az olaj túlmelegedjen és meggyulladjon.
 - ! A konyhai készülékkel való együttes munka során a páraelszívó hozzáférhető részei felforrósodhatnak.
 - ! A füstgázok elvezetéséhez szükséges műszaki és biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban szigorúan be kell tartani az illetékes helyi hatóságok által kiadott előírásokat.
 - ! A páraelszívót rendszeresen meg kell tisztítani belülről és kívülről is (HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER).
 - ! Ezeket a tevékenységeket az itt megadott karbantartási utasításoknak megfelelően végezze el). A jelen használati utasításban található, a páraelszívó és a szűrők tisztítására vonatkozó utasítások be nem tartása tűzveszélyt okozhat.
 - ! Ne használja és ne hagyja a páraelszívót megfelelően felszerelt világítás nélkül, mert fennáll az áramütés veszélye.
 - ! A gyártó nem vállal felelősséget a készülék által okozott olyan károkért vagy tüzesetekért, amelyek a jelen használati utasításban szereplő utasítások be nem tartásából erednek.
 - ! Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, illetve ki lettek oktatva a készülék biztonságos használatát illetően, és tisztában vannak a használattal kapcsolatos kockázatokkal.
 - ! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek ne tisztítsák vagy végezzenek karbantartást a készüléken, kivéve ha egy felnőtt felügyeli őket.
 - ! Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések
-

hulladékaikról szóló 2002/96/EK európai irányelvnek (WEEE) megfelelően van megjelölve. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

! Figyelmeztetés: A csavarok vagy rögzítőelemek beszerelésére vonatkozó utasítások be nem tartása elektromos veszélyt okozhat.



A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelenti, hogy ez a termék nem minősül egyéb kommunális hulladékként. Vigye el az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtő- és újrahasznosítási helyére.

A megfelelő ártalmatlanítás és selejtezés segít kiküszöbölni a leselejtezett eszközök környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatását. A termék újrahasznosíthatóságával kapcsolatos részletekért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz, önkormányzati takarítószolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Működés

A készülék elszívó (a gőzök kifelé vezetése) vagy elnyelő (a gőzök szűrése és a levegő visszavezetése a helyiségbe) üzemmódban használható. Azok a páraelszívó-modellek, amelyek nem rendelkeznek elszívó ventilátorral, kizárólag elszívó rendszerben funkcionálnak, és elszívó berendezéshez kell csatlakoztatni őket (ez nem tartozék). A csatlakoztatási útmutató a külső elszívókészülékkel együtt kerül leszállításra.



Keringtető üzemmódban működő páraelszívó

Szénszűrőt követel meg, mely a viszonteladónál szerezhető be.

Megtisztítja a beszívott levegőt a zsírtól és a szagoktól, mielőtt az a kémény tetején lévő rácsokon



Figyelmeztetések

A főzőlapon található főzőberendezés felülete és a páraelszívó legalsó része közötti minimális távolságnak legalább 55 cm-nek kell lennie az elektromos tűzhelyek és 65 cm-nek gáz- vagy vegyes tűzhelyek esetén.

Ha a gáztűzhely szerelési útmutatója nagyobb távolságot ír elő, ezt figyelembe kell venni.



Elektromos csatlakoztatás

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a páraelszívó belsejében található táblán feltüntetett névleges értékkel. Ha a páraelszívó dugós csatlakozóval van felszerelve, a beszerelés után csatlakoztassa a vonatkozó előírásoknak megfelelő és hozzáférhető helyen található aljzatba. Ha nincs felszerelve dugóval (közvetlen csatlakozás a hálózatra), vagy ha a dugó nincs hozzáférhető helyen, a beszerelés után a szabványnak megfelelő bipoláris kapcsolót kell használni, amely biztosítja a teljes leválasztást a hálózatról III. kategóriájú túlram esetén, a beépítési szabályoknak megfelelően. keresztül visszakerülne a helyiségbe

Figyelmeztetés! Mielőtt újra csatlakoztatná a páraelszívó áramkörét a hálózathoz és ellenőrizné a működési hatékonyságát, mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e rászelve.

A páraelszívó speciális tápkábelrel van felszerelve; ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell azt cserélnie.

A páraelszívó felszerelése

A páraelszívót a legtöbb falhoz megfelelő rögzítőcsapokkal szállítjuk. Azonban egyeztetni kell egy szakképzett technikussal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az anyagokat a fal típusától függően megfelelően választják-e ki, ezeknek ugyanis elég erősnek kell lenniük ahhoz, hogy elbírják a páraelszívó súlyát.

Figyelem: Kizárólag a mennyezetre szerelhető páraelszívókra vonatkozik

A páraelszívóhoz nincsenek mellékelve a mennyezeti rögzítők.

Önnek egyeztetnie kell egy szakképzett technikussal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az anyagokat a fal típusától függően megfelelően választják-e ki, ezeknek ugyanis elég erősnek kell lenniük ahhoz, hogy elbírják a páraelszívó súlyát.

A páraelszívó működése

Azokban az esetekben, amikor a konyha levegője különösen szennyezett, használja a legmagasabb fordulatszámra beállított páraelszívót. Javasoljuk, hogy a páraelszívót 5 perccel az étel főzésének megkezdése előtt kapcsolja be, és kb. 15 percig hagyja működni a főzés befejezése után.

1. - Motorfordulatszám csökkentése
2. + Motorfordulatszám növelése
3. Kijelző
4. Időzítő
5. Világítás BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA



LED fényerőszabályzó funkció

A világítás gomb (5) kb. 3 másodperces lenyomva tartását követően a LED elkezd halványulni. A LED lámpa 3 fokozatban állítható.

Időzítő

Az időzítő lehetővé teszi, hogy egy bizonyos idő elteltével a páraelszívó magától kikapcsolódjon. A főzés után a levegőben keringő gőzök szűrésére szolgál. A maximális kikapcsolási késleltetési idő 90 perc. Érintse meg a „4” gombot az időzítő bármikor törléséhez. A "0" fog villogni a kijelzőn. Ezután az „1” és a „2” használatával válassza ki a késleltetést 1 és 9 között (szorozza meg a számot tízzel a késleltetés percekre való átszámításához, 1-10 perc, 2-20 perc 5-50 perc. Érintse meg ismét a "4" a funkció aktiválásához. Az időzítő beállítása után a szám melletti pont villogni kezd a kijelzőn. Érintse meg a "4" gombot az időzítő törléséhez. Érintse meg az "1" gombot a késleltetési idő nullára való csökkentéséhez. Érintse meg a "4" gombot, hogy megerősítse az időzítő törlési szándékát.

Az Időzítő törlése nem kapcsolja ki a világítást.

(Figyelem! A 4. sebességfokozat a Boost funkció, ami azt jelenti, hogy 5 perc működés után a páraelszívó automatikusan visszaáll a 3-as sebességre)

Megjegyzés: Az Időzítő programozásának 20 másodpercen belül be kell fejeződnie; ellenkező esetben nem történik semmi, és a páraelszívó visszaáll a normál működésre.

Karbantartás

Figyelem! Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne, válassza le a páraelszívót az elektromos hálózatról úgy, hogy kihúzza a dugót a konnektorból, vagy lekapcsolja a tápellátást.

A páraelszívó tisztítása

A páraelszívót rendszeresen meg kell tisztítani (legalább olyan gyakran kell ezt végezni, mint a zsírszűrő karbantartását) belül és kívül egyaránt. Enyhe tisztítószerrel megnedvesített ruhával tisztítsa. Súroló hatású anyag használata nem megengedett.

NE HASZNÁLJON ALKOHOLT!

VIGYÁZAT!: A páraelszívó tisztítására és a szűrők cseréjére vonatkozó alapvető ajánlások be nem tartása tűzveszélyhez vezethet.

Ezért javasoljuk, hogy kövesse ezeket az utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő karbantartásból vagy a fenti biztonsági óvintézkedések be nem tartásából eredő motor károsodásért vagy tűzkárért.

Zsírszűrő

Megfogja a főzés során keletkező zsírrészecskéket. Havonta legalább egyszer meg kell tisztítani nem agresszív tisztítószerrel, kézzel vagy mosogatógépben alacsony hőmérsékleten és rövid mosogatási ciklussal. Mosogatógépben történő mosogatáskor a fém zsírszűrő elszíneződhet, de a jellemző szűrési tulajdonságai nem változnak.

A zsírszűrő eltávolításához húzza meg a rugós fogantyút.

Szénszűrő (csak a szűrővel ellátott változatnál)

Elnyeli a főzés során keletkező kellemetlen szagokat. A szénszűrő telítettsége egy többé-kevésbé hosszabb használat után következik be, a főzés típusától és a

zsírszűrő tisztításának rendszerességétől függően. Mindenesetre a patront legalább négyhavonta ki kell cserélni. A széniszűrő NEM tisztítható vagy regenerálható.

VILÁGÍTÁS CSERÉJE! A páraelszívó LED technológián alapuló világítási rendszerrel van felszerelve. A LED-diódák optimális világítást garantálnak, akár 10-szer hosszabb élettartammal, mint a hagyományos lámpák esetében, és 90%-os villamosenergia-megtakarítást eredményekapszolgátat a szakszervizzel. znek.

Csere szükségének esetén vegye fel a

Problémák azonosítása és megoldása

PROBLÉMA	MEGOLDÁSOK
A páraelszívó nem működik...	Győződjön meg arról, hogy: • Az áramellátás nincs megszakítva. • A motorfordulatszám kiválasztása megtörtént.
A páraelszívó nem működik hatékonyan...	Győződjön meg arról, hogy: • A kiválasztott motorfordulatszám elegendő a gőz mennyiségéhez képest. • A konyha kellően szellőztetett a levegő beszívásához • A levegő keringése a csövekben összefügg a páraelszívó hatástalanságával. Kérjük, forduljon szakképzett technikushoz. • A széniszűrő nincs használatban (ha a páraelszívó elnyelőként működik).
A páraelszívó kikapcsolt	Győződjön meg arról, hogy: • az áramellátás nincs megszakítva. • az omnipoláris kismegszakító nem lépett működésbe.


Értékesítés utáni szolgáltatás

A készüléken végzett összes karbantartási munkát a következő személyeknek szabad csak elvégezniük:

- eladó,
- vagy más szakképzett technikus, aki az adott márka készülékeinek meghatalmazott képviselője. Amikor felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, kérjük, adja meg a készülék összes adatát (modell, típus és sorozatszám).

Ez az információ az adattáblán található (lásd az alábbi ábrát)

Értékesítés utáni szolgáltatás



Brandt

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
DA INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING
FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
NO INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING
SV INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING



Витяжка
Вытяжка
Emhætte
Liesituuletin
Komfyr hette
Köksfläkt

BHI2353G







(A)




(B)




(D)









(C)









(E)






* Mounting screws not included
Винты не включены в комплект







13




14



15



16



Шановний Покупцю,

Шановні Пані та Панове!

*Ви стали користувачами витяжки **BRANDT**.*

Витяжка спеціально розроблена з думкою про те, щоб задовольнити Ваші очікування і неодмінно стане невід'ємною частиною сучасного домашнього оснащення.

Використання у ній конструкційних рішень забезпечують високу функціональність та естетичний вигляд.

*Серед асортименту товарів **BRANDT** Ви також знайдете духовки, мікрохвильові печі, кухонні плити, посудомийні машини, вбудовані холодильники, що ідеально підходять до Вашої нової витяжки **BRANDT**.*

Перед тим як приступити до монтажу та використання витяжки, просимо ґрунтовно ознайомитись із змістом цієї інструкції. Завдяки цьому, Ви уникнете неправильної експлуатації та багато років зможете насолоджуватися безперебійною роботою цього пристрою.

Запрошуємо також відвідати наш сайт:

www.brandt.com

BRANDT

СТВОРЮЄМО НОВІ ЦІННОСТІ

УВАГА: Перед введенням пристрою в обслуговування слід уважно прочитати цю інструкцію з налаштування та експлуатації.

Виробник не бере на себе жодної відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті встановлення, що не відповідає інструкції

Зміст

UA - Безпека та важливі запобіжні заходи	10
Інструкція з монтажу та експлуатації	13
Експлуатація.....	13
Встановлення витяжки.....	15
Електричне підключення.....	15
Монтаж.....	15
Функціонування витяжки.....	16
Обслуговування.....	17
Чищення витяжки.....	17
Протижировий фільтр.....	17
Вугільний фільтр (лише версія з фільтром)	17
Заміна освітлення.....	18
Визначення та усунення проблем	18
Обслуговування після продажу.....	19

Під час налаштувань пристрою потрібно дотримуватись вказівок, наведених у цій інструкції.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені в результаті встановлення, що не відповідає наведеній в ній інформації.

Витяжка призначена виключно для побутового використання.

Зовнішній вигляд витяжки може відрізнятися від зображеного на малюнках у цій інструкції. Однак, інструкції щодо використання, обслуговування та встановлення залишаються незмінними.

! Потрібно зберігати інструкцію з експлуатації так, щоб кожного разу можна було нею скористатися. У випадку продажу приладу або переїзду слід переконатися, що інструкція з експлуатації є наявною!

! Слід уважно прочитати цю інструкцію: вона містить важливу інформацію щодо встановлення, використання та безпеки.

! Не можна вносити електричних чи механічних модифікацій у виріб або вентиляційні канали.

Увага: елементи, позначені символом „(*)”, є додатковими аксесуарами, що надаються лише з деякими моделями, або придбаними елементами, які не входять до комплекту.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

! Не можна підключати пристрій до мережі живлення до повного завершення встановлення.

! Перед тим як почати будь-які дії, пов'язані з очищенням або обслуговуванням, потрібно від'єднати витяжку від мережі живлення, вийнявши вилку або вимкнувши джерело живлення.

! Завжди потрібно одягати захисні рукавички під час усіх дій, пов'язаних з встановленням та обслуговуванням.

! Пристрій не призначений для використання дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також особами без досвіду чи знань, лише якщо вони перебувають під наглядом або були навчені користуванню пристроєм особою, що відповідає за їхню безпеку.

! Цей пристрій призначений для експлуатації дорослими особами; діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не гралися з пристроєм.

! Пристрій призначений для експлуатації дорослими. Дітям не можна дозволяти втручатися в елементи керування або гратися з пристроєм.

! Ніколи не використовуйте витяжку без правильно встановлених фільтрів.

! Витяжку **НІКОЛИ** не можна використовувати як опорну поверхню, якщо це не чітко вказано.

! Приміщення, де встановлено прилад, повинні добре провітрюватися, якщо кухонна витяжка використовується разом з іншими приладами, що працюють на газі або іншому паливі.

! Приміщення, в якому витяжка використовується разом з іншими приладами, що працюють на газі або іншому паливі, повинно мати відповідну вентиляцію.

! Всмоктуване повітря не повинно відводитися в канал, який використовується для виведення вихлопів, що утворюють газові прилади або інші види палива.

! Строго забороняється готувати страви під витяжкою з використанням відкритого вогню (фламбування).

! Використання відкритого вогню шкідливе для фільтрів і може призвести до пожежі; тому цього не можна робити ні в якому разі.

! Смажити потрібно завжди обережно, щоб не допустити до перегрівання та загоряння олії.

! Під час роботи з кухонним приладом доступні частини витяжки можуть нагріватися.

! В сфері застосування необхідних технічних засобів та засобів безпеки щодо відведення газів, які утворилися внаслідок згоряння, потрібно строго дотримуватися положень, виданих компетентними місцевими органами.

! Витяжку необхідно регулярно чистити як зовні, так і всередині (ЩОНАЙМЕНШЕ РАЗ В МІСЯЦЬ).

! Ці дії необхідно виконувати відповідно до наведених тут інструкцій з обслуговування). Недотримання інструкцій з чищення витяжки та фільтрів, зазначених в цих рекомендаціях користувача, може призвести до ризику пожежі.

! Не можна використовувати та залишати витяжку без правильно встановленого освітлення через можливий ризик ураження електричним струмом.

! Виробник не несе жодної відповідальності за можливі збитки або пожежі, які виникли у результаті роботи пристрою внаслідок недотримання рекомендацій, наведених у цій інструкції.

! Пристроєм можуть користуватися діти віком до 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також особи без досвіду чи знань за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного способу використання пристрою та, що будь-які потенційні загрози взяті до уваги.

! Дітям не можна гратися з цим пристроєм. Діти не можуть чистити та обслуговувати пристрій без нагляду.

! Цей пристрій позначено відповідно до європейської директиви 2002/96/EC щодо використаного електричного та електронного обладнання (англ.: WEEE). Забезпечивши належну утилізацію цього товару, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які могли б бути спричинені неправильним поводженням з відходами цього товару.

! Застереження: Недотримання інструкцій щодо встановлення гвинтів або елементів кріплення може призвести до ураження електричним струмом.



Символ на пристрої або упаковці означає, що цей продукт не можна розглядати, як інші побутові відходи.

Його слід віддати у відповідний пункт прийому та переробки електричного та електронного обладнання.

Належна утилізація та переробка цього виробу допоможе попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я.

Щоб отримати детальніші відомості щодо переробки цього пристрою, слід звернутися до місцевої міської влади, служби утилізації міста або магазину, в якому був куплений товар.

Експлуатація

Пристрій можна використовувати як витяжку (виведення випарів назовні) або як поглинач (випари фільтруються та виводяться назад у приміщення).

Моделі витяжок, які не мають витяжного вентилятора, функціонують лише як витяжка і повинні підключатися до витяжного пристрою (не входить до комплекту).

Вказівки щодо підключення додаються разом із зовнішнім витяжним пристроєм.



Витяжка працює як поглинач.

Вона вимагає вугільного фільтра, який можна придбати у продавця.

Всмоктуване повітря очищається від жиру та запахів, перш ніж повертатися в приміщення через решітку у верхній кришці димоходу.

Застереження

Мінімальна відстань між опорною поверхнею кухонного обладнання на нагрівальній плиті та найнижчою частиною витяжки має бути щонайменше 55 см для електричних плит і 65 см для газових або змішаних плит.

Якщо в інструкції зі встановлення газової плити вказано більшу відстань, її слід дотримуватися.

Електричне підключення

Живлення в мережі має відповідати номінальному значенню, зазначеному на табличці, розташованій всередині витяжки. Якщо витяжка оснащена вилкою, після встановлення потрібно підключити її до розетки, яка відповідає чинним нормам і розташована в доступному місці. Якщо вона не оснащена вилкою (пряме підключення до мережі) або якщо вилка не знаходиться в доступному місці, після встановлення необхідно використати двополюсний перемикач, який відповідає стандартам, щоб забезпечити повне від'єднання від мережі за умов перенапруги III категорії, згідно з правилами встановлення.

Попередження! Перш ніж повторно підключити витяжку до електромережі та перевірити ефективність роботи, слід завжди перевіряти, чи правильно змонтований кабель живлення.

Витяжка оснащена спеціальним шнуром живлення; якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, представник центру обслуговування або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Встановлення витяжки

Витяжка забезпечена кріпильними дюбелями, які підходять для більшості стін. Однак, необхідно проконсультуватися з кваліфікованим техніком, щоб переконатися, що вибір матеріалів відповідає типу стіни, та повинен бути достатньо міцним, щоб витримати вагу витяжки.

Увага: Стосується тільки витяжок, що кріпляться до стелі

Витяжка не забезпечена кріпильними дюбелями для стелі.

Необхідно проконсультуватися з кваліфікованим техніком, щоб переконатися, що вибір матеріалів відповідає типу стіни, та має бути достатньо міцним, щоб витримати вагу витяжки.

Функціонування витяжки

У випадку, коли повітря в приміщенні кухні є дуже забруднене, слід використовувати витяжку, що налаштована на найвищу швидкість.

Рекомендується вмикати витяжку за 5 хвилин до початку приготування будь-яких страв і залишати її включеною ще протягом прибіл. 15 хвилин після завершення

5.	- Зменшення швидкості	5	
2.	+ Збільшення швидкості	4	
3.	Дисплей	3	
4.	Таймер		
5.	ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ освітлення		
		2	
		1	

Функція затемнення лампочки LED

Після натискання кнопки освітлення (5) протягом приблизно 3 секунд світлодіод починає темніти.

LED освітлення можна регулювати 3-ма рівнями затемнення.

Таймер

Таймер дозволяє вимкнути витяжку через певний час. Слугує для фільтрації парів з повітря після закінчення готування. Максимальний час затримки вимкнення становить 90 хвилин. Торкніться кнопки „4”, щоб в будь-який момент відмінити Таймер. На дисплеї блиматиме цифра „0”. Потім використайте „1” та „2”, щоб вибрати затримку від 1-9 (помножте число на десять, щоб отримати затримку в хвилинах, 1-10 хвилин, 2-20 хвилин.... 5-50 хвилин. Знову натисніть „4”, щоб активувати функцію. Після налаштування вимикача часу на дисплеї почне блимати крапка біля цифри. Натисніть „4”, щоб відмінити Таймер. Натисніть „1”, щоб зменшити час затримки до нуля. Натисніть „4”, щоб підтвердити, що Таймер відмінено.

Відміна Таймера не спричиняє вимкнення освітлення.

Увага: Програмування Таймера має бути завершено протягом 20 секунд; інакше не буде вжито жодних дій і витяжка відновить нормальну роботу.

Обслуговування

Увага! Перед виконанням будь-яких дій з чищення або обслуговування потрібно відключити витяжку від джерела живлення, вийнявши вилку з розетки або вимкнувши основне джерело живлення.

Чистка витяжки

Кухонну витяжку слід регулярно чистити (принаймні так само часто, як і обслуговування жирових фільтрів) як всередині, так і ззовні. Чистити за допомогою ганчірки, змоченої м'якими миючими засобами. Не можна використовувати абразивні засоби.

НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ СПИРТ!

УВАГА! Недотримання основних рекомендацій щодо очищення кухонної витяжки та заміни фільтрів може призвести до пожежі.

Тому рекомендуємо дотримуватися положень цієї інструкції. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яке пошкодження двигуна або пожежу, пов'язані через неналежне технічне обслуговування або недотримання наведених вище рекомендацій щодо безпеки.

Протижировий фільтр

Захоплює частинки жиру, що утворилися внаслідок приготування їжі. Його необхідно чистити не менше одного разу на місяць, використовуючи неагресивні миючі засоби, вручну або в посудомийній машині при низькій температурі та короткому циклі

миття. Під час миття в посудомийній машині металевий жировий фільтр може знебарвитися, але не зміняться його фільтруючі характеристики.

Щоб зняти жировий фільтр, слід потягнути за пружинну ручку.

Вугільний фільтр (тільки версія з фільтром)

Він поглинає неприємні запахи, що виникли під час приготування їжі. Насичення вугільного фільтра відбувається після більш-менш тривалого використання в залежності від способу приготування їжі та регулярності чистки жирового фільтра. У будь-якому випадку потрібно замінювати картридж принаймні один раз на чотири місяці. Вугільний фільтр НЕ можна мити або регенерувати.

ЗАМІНА ОСВІТЛЕННЯ ! Витяжка оснащена системою освітлення на основі технології LED. Світлодіоди LED гарантують оптимальне освітлення терміном дії до 10 разів довшим, ніж у випадку традиційних ламп, і дозволяють заощадити 90% електроенергії.

Для заміни потрібно звернутися до сервісного центру.

Виявлення та вирішення проблем


НЕСПРАВНІСТЬ	ВИРІШЕННЯ
Витяжка не працює...	Переконайтеся, що: - Живлення не від'єднане. - Швидкість вибрано.
Витяжка працює неефективно...	Переконайтеся, що: - Вибрана швидкість дви... достатня для кількості ви... - Кухня достатньо вентильована, щоб забезпечити надходження повітря - Циркуляція повітря в си... труб пов'язана з відсутніс... ефективності кухонної витяжки. Потрібно зверну... до кваліфікованого технік... - Вугільний фільтр не використаний (коли витяж... працює як поглинач).
Витяжка вимкнулася	Переконайтеся, що: - живлення не від'єднане - не спрацював двополюс... запобіжник.

Обслуговування після продажу

Усі роботи з технічного обслуговування Вашого пристрою повинні виконуватися:

- продавцем,
- або іншим кваліфікованим техніком, який є авторизованим представником пристроїв даної марки. Звертаючись до технічної служби, потрібно надати повну інформацію про пристрій (модель, тип і серійний номер).

Ця інформація знаходиться на табличці номінальних значень (див. малюнок нижче)



Brandt	
Model:	
Service code:	
Supplier code:	
Supply voltage:	220-240V~50/60Hz
Motor power:	
Lighting:	
Power max:	
Service corso - C569526 F	
95060 CERGY PONTOISE CEDEX	
Made in Poland	EN 60335-2-31

Дорогой Клиент,

Уважаемые Дамы и Господа!

*Вы стали пользователями кухонной вытяжки **BRANDT**. Вытяжка разработана и выполнена согласно Вашим ожиданиям и, безусловно, станет интегральной частью современно оборудованного домашнего хозяйства.*

Примененные в ней конструкторские решения обеспечивают высокую функциональность и эстетику.

*В палитре продуктов **BRANDT** Вы найдете также духовки, кухонные плиты, посудомоечные машины, встроенные холодильники, идеально сочетающиеся с Вашей новой вытяжкой **BRANDT**.*

Прежде чем устанавливать вытяжку, пожалуйста внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации. Благодаря этому Вы избежите ошибок в ее обслуживании и сможете наслаждаться безаварийной работой устройства многие годы.

Мы также приглашаем Вас посетить наш сайт:

www.brandt.com



BRANDT

МЫ СОЗДАЕМ НОВЫЕ ЦЕННОСТИ

***ВНИМАНИЕ:** Перед использованием устройства внимательно прочитайте прилагаемое руководство по сборке и эксплуатации.*

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный установкой не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Содержание	
RU - Безопасность и важные меры предосторожности	22
Инструкция по сборке и эксплуатации	25
Обслуживание	25
Установка вытяжки	27
Электрическое подключение	27
Установка	27
Функционирование вытяжки	28
Консервация	29
Чистка вытяжки	29
Жироулавливающий фильтр	29
Угольный фильтр (только версия с фильтром)	29
Замена освещения	30
Выявление и решение проблем	30
Послепродажное сервисное обслуживание	31

При установке устройства надлежит следовать инструкциям, приведенным в данном руководстве.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате установки, не соответствующей информации, содержащейся в данном руководстве.

Кухонная вытяжка предназначена исключительно для домашнего пользования.

Внешний вид вытяжки может отличаться от представленного на рисунках в данном руководстве. Однако инструкции по использованию, консервации и установке остаются прежними.

! Пожалуйста, сохраните руководство по эксплуатации, чтобы Вы могли обратиться к нему в любое время. Если Вы продаете прибор или переезжаете, убедитесь, что к нему прилагается руководство по эксплуатации!

! Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство: оно содержит важную информацию по установке, использованию и технике безопасности.

! Не вносите никаких электрических или механических изменений в изделие или систему отвода.

Внимание: элементы, отмеченные «(*)», являются дополнительными аксессуарами, которые поставляются только с определенными моделями или приобретаются отдельно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

! Нельзя подключать устройство к сети питания до полного завершения установки.

! Перед любой очисткой или консервацией следует отключить вытяжку от сети, вынув вилку или отключив сетевой шнур.

! Всегда надевайте защитные перчатки при выполнении всех операций по установке и консервации.

! Устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми без опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или обучены использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.

! Это устройство предназначено для использования взрослыми; дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

! Устройство предназначено для эксплуатации взрослыми лицами. Детям не разрешается вмешиваться в элементы управления или играть с устройством.

! Никогда не используйте вытяжку без правильно установленных фильтров.

! Вытяжка НИКОГДА не должна использоваться в качестве опорной поверхности, если это специально не указано.

! Помещения, в которых установлено устройство, должны хорошо проветриваться, если вытяжка используется вместе с другими устройствами, работающими на газе или другом топливе.

! Помещение, в котором вытяжка используется вместе с другими устройствами, работающими на газе или другом топливе, должно иметь соответствующую вентиляцию.

! Всасываемый воздух не должен выпускаться в воздуховод, используемый для отвода дыма от газовых приборов или других видов топлива.

! Строго запрещается готовить блюда под вытяжкой с использованием открытого огня (фламбирования).

! Использование открытого огня вредно для фильтров и может привести к пожару; так нельзя делать ни при каких обстоятельствах.

! Жарить всегда нужно осторожно, чтобы масло не перегрелось и не воспламенилось.

! Доступные детали вытяжки могут нагреваться при работе с кухонным устройством.

! В области применения необходимых технических средств и средств безопасности для отвода отработанного газа нужно строго соблюдать положения, выданные компетентными местными органами.

! Вытяжку необходимо регулярно чистить как внутри, так и снаружи (МИНИМУМ РАЗ В МЕСЯЦ).

! Эти операции должны выполняться в соответствии с приведенными здесь инструкциями по консервации). Несоблюдение инструкций по очистке вытяжки и фильтра, содержащихся в данном руководстве по эксплуатации, может привести к возникновению пожара.

! Не используйте и не оставляйте вытяжку без правильно установленного освещения из-за возможного риска поражения электрическим током.

! Производитель не несет ответственность за возможные повреждения, возгорания или пожар, вызванные неправильной эксплуатацией устройства в результате несоблюдения рекомендаций настоящего руководства.

! Устройством могут пользоваться дети в возрасте до 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта или знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по использованию устройства в безопасном месте. таким образом, и что любые потенциальные риски будут учтены.

! Детям нельзя играть с этим устройством. Дети не должны чистить и выполнять консервацию устройства без присмотра.

! Настоящее устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/WE об утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (англ.: WEEE). Обеспечив правильную утилизацию этого продукта, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами этого продукта.

! Предостережение: Несоблюдение инструкций по установке винтов или крепежных деталей может привести к поражению электрическим током.



Символ на устройстве или упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы.

Его необходимо сдать в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация и лом помогают исключить негативное влияние списанного оборудования на окружающую среду и здоровье.

Для получения подробной информации о возможностях утилизации этого устройства обратитесь в местное городское управление, службу по очистке города или магазин, в котором было приобретено изделие.

Эксплуатация

Устройство можно использовать как экстрактор (испарение паров наружу) или как поглотитель (пары фильтруются и отводятся обратно в помещение).

Модели вытяжек без вытяжного вентилятора работают только как экстрактор и должны быть подключены к вытяжному устройству (не входит в комплект).

Инструкции по подключению поставляются с внешним вытяжным устройством.



Вытяжка работает как поглотитель

Требуется угольный фильтр, который можно приобрести у продавца. Всасываемый воздух очищается от жира и запахов перед тем, как он возвращается в помещение через решетки в верхней крышке дымохода.

Предостережения

Минимальное расстояние между опорной поверхностью кухонного оборудования на варочной панели и самой нижней частью вытяжки должно быть не менее 55 см для электрических плит и 65 см для газовых или смешанных плит.

Если в инструкциях по установке газовой плиты указано большее расстояние, его необходимо соблюдать.

Электрическое подключение

Электропитание должно соответствовать номинальному значению, указанному на табличке, расположенной внутри вытяжки. Если вытяжка оснащена вилкой, после установки подключите ее к розетке, соответствующей действующим нормам и расположенной в доступном месте. Если она не оснащена вилкой (прямое подключение к сети) или если вилка находится в недоступном месте, после установки необходимо использовать стандартный двухполюсный выключатель, чтобы обеспечить полное отключение от сети при в условиях перегрузки по току III категории в соответствии с правилами установки.

Предупреждение! Перед повторным подключением цепи вытяжки к сети и проверкой работоспособности всегда проверяйте правильность сборки шнура питания.

Вытяжка оснащена специальным шнуром питания; если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

Установка вытяжки:

Вытяжка снабжена крепежными штифтами, подходящими для большинства стен. Однако необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что материалы подходят для данного типа стены и должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес вытяжки.

Внимание: Относится только к вытяжкам, крепящимся к потолку

Вытяжка не поставляется с потолочными штифтами.

Необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что материалы подходят для данного типа стены и должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес вытяжки.

Функционирование вытяжки

В случае, если воздух в кухонном помещении сильно загрязнен, следует использовать вытяжку на максимальной скорости.

Рекомендуется включить вытяжку за 5 минут до начала приготовления каких-либо блюд и оставить ее включенной еще в течение 15 минут после окончания готовки.

1. - Снижение скорости
2. + Увеличение скорости
3. Дисплей
4. Таймер
5. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ освещения



Функция затемнения светодиодов

После нажатия кнопки освещения (5) примерно на 3 секунды светодиод начинает тускнеть.

Светодиодный свет можно отрегулировать на 3 уровнях затемнения.

Таймер

Таймер позволяет выключить вытяжку через определенное время. Он используется для фильтрации дыма из воздуха после приготовления пищи. Максимальное время задержки выключения составляет 90 минут. Коснитесь кнопки «4», чтобы отменить таймер в любое время. На дисплее будет мигать цифра «0». Затем используйте «1» и «2», чтобы выбрать задержку от 1 до 9 (умножьте число на десять, чтобы получить задержку в минутах, 1–10 минут, 2–20 минут.... 5–50 минут). Коснитесь «4» еще раз, чтобы активировать функцию. Когда таймер выключателя времени установлен, на дисплее будет мигать точка рядом с цифрой. Коснитесь «4», чтобы отменить таймер. Коснитесь «1», чтобы уменьшить время задержки до нуля. Коснитесь «4», чтобы подтвердить отмену таймера.

Отмена таймера не вызывает выключения освещения.

Внимание: Программирование таймера должно быть завершено в течение 20 секунд; в противном случае никакие действия не будут предприняты, а вытяжка возобновит работу в нормальном режиме.

Консервация

Внимание! Перед выполнением любой операции по очистке или техническому обслуживанию отключите вытяжку от источника питания, вынув вилку из розетки или выключив основной источник питания.

Очистка вытяжки

Вытяжку необходимо регулярно чистить (по крайней мере, так же часто, как выполняется консервация жироулавливающих фильтров) как внутри, так и снаружи. Чистить салфеткой, смоченной мягким моющим средством. Нельзя использовать абразивные средства.

ЕНЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ СПИРТ!

ВНИМАНИЕ!: Несоблюдение основных инструкций по очистке вытяжки и замене фильтров может привести к пожару.

Поэтому мы рекомендуем Вам следовать этим инструкциям. Производитель снимает с себя любую ответственность за любой ущерб двигателю или ущерб от пожара из-за неправильной консервации или несоблюдения приведенных выше инструкций по технике безопасности.

Жироулавливающий фильтр

Улавливает частицы жира от приготовления пищи. Его следует чистить не реже одного раза в месяц с использованием неагрессивных моющих средств, вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре и коротком цикле мытья.

При мытье в посудомоечной машине металлический жироулавливающий фильтр может обесцвечиваться, но его характерные фильтрующие характеристики не изменяются.

Чтобы снять жироулавливающий фильтр, следует потянуть за пружинную рукоятку.

Угольный фильтр (только версия с фильтром)

Он поглощает неприятные запахи, возникающие во время приготовления пищи. Насыщение угольного фильтра происходит после более или менее продолжительного использования, в зависимости от типа приготовления и регулярности чистки жироулавливающего фильтра. В любом случае необходимо заменять вкладыш не реже одного раза в четыре месяца. Угольный фильтр **НЕЛЬЗЯ** промывать или регенерировать.

ЗАМЕНА ОСВЕЩЕНИЯ! Вытяжка оборудована системой освещения на основе светодиодной технологии. Светодиоды гарантируют оптимальное освещение со сроком службы до 10 раз дольше, чем в случае традиционных ламп, и экономят 90% электроэнергии.

В случае повреждения следует связаться с сервисной службой.


Выявление и решение проблем

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЯ
Вытяжка не работает...	Убедитесь, что: • Питание не отключено. • Скорость выбрана.
Вытяжка работает неэффективно...	Убедитесь, что: • Выбранная частота вращения двигателя достаточна для количества паров. • Кухня достаточно проветривается, чтобы обеспечить приток воздуха. • Циркуляция воздуха в системе труб связана с неэффективностью работы вытяжки. Необходимо обратиться к службе технической поддержки. • Угольный фильтр не изношен (когда вытяжка работает на поглощение).
Вытяжка выключилась	Убедитесь, что: • питание не отключено. • не активирован многополюсный предохранитель.

Послепродажное сервисное обслуживание

Все работы по техническому обслуживанию Вашего устройства должны выполняться:

- продавцом,
- или другим квалифицированным специалистом, являющимся уполномоченным представителем по ремонту устройств данной марки. При обращении в техническую службу необходимо сообщить полную информацию



Brandt	
Model:	
Service code:	
Supplier code:	
Supply voltage:	220-240V~ 50/60Hz
Motor power:	
Lighting:	
Power max:	
Service corso - C569526 F	
95060 CERGY PONTOISE CEDEX	
Made in Poland	EN 60335-2-31

Kære Kunde,

Kære Bruger!

I er blevet ejere af emhætten **BRANDT**.

Denne emhætte er særligt udviklet med tanke for at opfylde jeres forventninger, og vil uden tvivl blive en integreret del af den moderne indretning af jeres hjem. De i emhætten anvendte konstruktionsløsninger sikrer både en høj funktionalitet og æstetik.

Blandt produktudbuddet fra **BRANDT** kan I ligeledes finde ovne, mikroovne, kogeplader, opvaskemaskiner, køleskabe til indbygning, som går perfekt i spænd med jeres nye **BRANDT** emhætte.

Inden man går i gang med montage og brug af emhætten, skal vi bede om at man gør sig omhyggeligt bekendt med indholdet af nærværende vejledning. På den måde undgår I fejlbetjening, og vil i mange år kunne glæde jer over en fejlfri brug af udstyret.

Vi anbefaler også at besøge vores internetside:

www.brandt.com

BRANDT

VI SKABER NYE STANDARDER

BEMÆRK: Inden udstyret sættes i gang, skal man læse nærværende installations- og brugervejledning omhyggeligt.

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader opstået som følge af montage på en måde, som ikke er i overensstemmelse med nærværende vejledning.

Indholdsfortegnelse

DA- Sikkerhed og vigtige beskyttelsesforanstaltninger	34
Montage- og betjeningsvejledning	37
Betjening	37
Installation af emhætten	38
Elektrisk tilslutning	38
Montage	39
Emhættens funktion	40
Vedligeholdelse	41
Rengøring af emhætten	41
Fedtfilter	41
Kulfilter (kun i version med filter)	41
Udskiftning af belysningen	41
Identifikation af problemer og problemløsning	42
Eftersalgsservice	42

Efter at udstyret er installeret, skal man følge de fremgangsmåder, som er angivet i nærværende vejledning.

Producenten bærer ikke noget ansvar for beskadigelser som følge af installation, der ikke er i overensstemmelse med de heri indeholdte informationer. Emhætten er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Emhættens udseende kan variere fra det, som er præsenteret på tegningerne i nærværende vejledning. Imidlertid forbliver vejledningerne vedrørende brug, vedligeholdelse og installation uændrede.

! Betjeningsvejledning skal gemmes, sådan at man kan gøre brug af den på et hvilket som helst tidspunkt. I tilfælde af at udstyret sælges eller ved flytning, skal man sikre sig, at vejledningen følger emhætten.

! Nærværende vejledning skal læses omhyggeligt: den indeholder vigtig information vedrørende installation, anvendelse og sikkerhed.

! Det er ikke tilladt at gennemføre elektriske eller mekaniske ændringer på produktet eller de afledende rør.

Bemærk: elementer betegnet med symbolet "(*)" er valgfrit udstyr, som kun leveres med nogle modeller, eller elementer, som kan købes, men ikke medfølger.

ADVARSEL!

! Udstyret må ikke tilsluttes til strømforsyningen, før installationen er fuldt ud afsluttet.

! Inden man går i gang med nogen form for aktiviteter i forbindelse med rengøring eller vedligeholdelse, skal emhætten afbrydes fra strømforsyningen, idet stikket trækkes ud af kontakten eller strømtilførslen fra nettet afbrydes.

! Ved alle tiltag forbundet med installation og vedligeholdelse, skal man altid bære beskyttelseshandsker.

-
- ! Udstyret er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænset fysisk, sensorisk eller intellektuel formåen, og heller ikke af personer, som ikke har erfaring eller viden om dette, med mindre de er under opsyn eller har modtaget vejledning i betjeningen af den person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
 - ! Udstyret er beregnet til at blive betjent af voksne; børn bør holdes under opsyn, så de ikke leger med udstyret.
 - ! Anvend aldrig emhætten uden korrekt monterede filtre.
 - ! Emhætten må ALDRIG anvendes som støtteflade, med mindre dette udtrykkeligt er angivet.
 - ! Det lokale, hvor udstyret er installeret, skal være passende ventileret, såfremt køkken-emhætten anvendes sammen med udstyr, som forbrænder gas eller andet brændstof.
 - ! Den indsugede luft bør ikke føres ud i en kanal, som anvendes til bortledning af udstødningsgasser fra gasudstyr eller andet brændstof.
 - ! Det er strengt forbudt at tilberede madretter under emhætten under anvendelse af åben ild (flambering).
 - ! Anvendelse af åben flamme beskadiger filtrene og kan give brandfare; det er således ikke tilladt at gøre dette under nogen omstændigheder.
 - ! Stegning skal altid foregå under iagttagelse af særlig opmærksomhed for, at olien på panden ikke overophedes og sættes i brand.
 - ! Under arbejdet med køkkenudstyr, kan den tilgængelige del af emhætten blive varm.
 - ! I det omfang det er nødvendige at anvende tekniske midler og sikkerhedsanordninger til bortledning af udstødningsgasser, skal de af myndighederne udstedte lokale bestemmelser nøje overholdes.
 - ! Emhætten skal regelmæssigt rengøres, både indenfor og udenfor (MINDST EN GANG OM MÅNEDEN).
-

-
- ! Dette skal udføres i overensstemmelse med de her angivne vejledninger i vedligeholdelse. Manglende overholdelse af de i nærværende brugervejledning angivne tiltag vedrørende rengøring af emhætten og filtre kan medføre risiko for brand.
 - ! Emhætten må ikke anvendes eller efterlades uden korrekt monteret belysning, da der i givet fald eksisterer risiko for elektriske stød!
 - ! Producenten bærer ikke noget ansvar for eventuel skade eller brand forårsaget af udstyret som følge af manglende overholdelse af de i nærværende vejledning angivne anbefalinger.
 - ! Udstyret kan anvendes af børn under 8 år samt personer med begrænset fysisk, sensorisk eller intellektuel formåen, og også af personer, som ikke har erfaring eller viden om udstyret, under forudsætning af, at disse er under passende tilsyn eller får vejledning i hvordan man sikkert anvender udstyret, og at der tages hensyn til alle potentielle farer.
 - ! Børn må ikke lege med udstyret. Udstyret må ikke rengøres eller vedligeholdes af et barn, som ikke er under overvågning.
 - ! Dette udstyr er mærket i overensstemmelse med det europæiske Direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (eng.: WEEE). Når du sikrer korrekt bortfjernelse af dette produkt, hjælper du med at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.
 - ! Advarsel: Manglende overholdelse af vejledningen vedrørende installation af skruer eller forbindelseselementer kan medføre fare for problemer med elektricitet.



Symbolet på udstyret eller pakningen betyder, at dette produkt ikke må behandles som andet husholdningsaffald. Det skal afleveres til en relevant genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt genbrug og skrotning hjælper med at eliminere de negative følger fra det skrottede udstyr på miljøet og helbredet. Præcise oplysninger om muligheden for genbrug af nærværende udstyr kan indhentes på det lokale rådhus, kommunens renovationstjeneste eller den butik, hvor udstyret blev købt.

Betjening

Udstyret kan anvendes som udsugning (bortledning af damp fra hjemmet) eller til at absorbere (dampene filtreres og føres derefter tilbage til lokalet). Emhættemodeller som ikke er udstyret med udsugningsventilator fungerer alene som udsugning og skal tilsluttes et udsugningsudstyr (ikke med i det leverede udstyr).

Vejledning i tilslutning leveres sammen med det eksterne udsugningsudstyr.



Emhætte, der fungerer som udsugning

I så fald føres dampene udenfor bygningen ved hjælp af specielle rør, som er tilsluttet til sammensluttende inddækning, der befinder sig øverst på emhætten. Bemærk! Rør til bortledning medfølger ikke i sættet, og skal købes selvstændigt. Diameteren på det bortledende rør skal være den samme som diameteren på den sammensluttende inddækning. I den horisontale del skal røret bøjes let (omkring 10°) og føres opad, således at luften frit kan forlade lokalet og føres udenfor.

Bemærk! Såfremt emhætten er udstyret med kulfiltre, skal disse fjernes.

Tilslut emhætten til ventileringsmaskinen med et bortledende rør, hvis diameter svarer til størrelsen på emhættens udsugning (den sammensluttende inddækning).

Anvendelse af rør og åbninger til afledning med et mindre tværsnit giver emhætten en lavere kapacitet og en drastisk forøgelse af støjniveauet.

Producenten bærer således ikke noget ansvar herfor.

! Anvend det kortest mulige rør.

! Anvend et rør med færrest mulige bøjninger (maksimal bøjningsvinkel: 90°).

! Undgå voldsomme ændringer i rørets tværsnit.

! Anvend rør med en så glat overflade indvendig, som det er muligt.

! Det materiale, røret er fremstillet af, skal være i overensstemmelse med gældende normer.



Emhætte der fungerer ved at absorbere

Her er et kulfilter påkrævet, som kan erhverves fra sælgeren.

Den indsugede luft renses for fedt og lugte, inden den sendes tilbage til lokalet gennem risten i skaktens øvre kant



Advarsel!

Den mindste afstand mellem den overflade på selve kogepladen, hvorpå der befinder sig køkkenudstyr, og den nederste del af emhætten, skal udgøre mindst 55 cm, i tilfælde af elektrisk komfur, og 65 cm i tilfælde af gaskomfur eller blandede kogeplader.

Såfremt gaskomfurets montagevejledning fastsætter en større afstand, skal denne overholdes.



Elektrisk tilslutning

Strømforsyningen skal tilsvare den nominelle værdi, som er angivet på pladen, som er anbragt inde i emhætten. Såfremt emhætten er udstyret med stik, skal man efter installationen i overensstemmelse med gældende bestemmelser tilslutte dette til en kontakt, som er anbragt på et tilgængeligt sted. Såfremt emhætten ikke er udstyret med et stik (direkte tilslutning til lysnettet) eller såfremt der ikke er en kontakt på et tilgængeligt sted, skal der i overensstemmelse med gældende normer efter installationen anvendes en dobbeltpolet afbryder, som i overensstemmelse med installationsnormer sikrer fuldstændig afbrydelse fra lysnettet i tilfælde af overstrøm kategori III.

Advarsel Inden fornyet tilslutning af emhættens kredsløb til lysnettet og afprøvning af effektiviteten skal man altid undersøge, at strømkablet er korrekt monteret. Emhætten er udstyret med et specielt strømkabel; såfremt strømkablet beskadiges, skal dette udskiftes af producenten, dennes autoriserede service eller en person med tilsvarende kvalifikationer, således at faresituationer undgås.

Montage af emhætten

Emhætten er udstyret med rawplugs, som passer til de fleste vægge. Det er imidlertid nødvendigt at indhente rådgivning fra en kvalificeret tekniker, for at sikre sig med hensyn til valg af korrekte materialer i forhold til vægtypen, da disse skal være tilstrækkeligt stærke til at bære emhættens vægt.

Bemærk: Vedrører emhætter monteret i loftet




Emhætten leveres ikke med rawplugs til fastgøring i loftet.

Det er nødvendigt at indhente rådgivning fra en kvalificeret tekniker, for at sikre sig med hensyn til valg af materialer afhængigt af loftstypen, som skal være tilstrækkelig solid, til at bære emhættens vægt.

Emhættens funktion

I tilfælde af at luften i køkkenet er særligt forurenet, skal emhætten indstilles på højeste hastighed. Det anbefales at sætte emhætten i gang 5 minutter inden man går i gang med at tilberede maden, og efterlad den tændt i endnu 15 minutter efter af tilberedningen er slut.

1. - Nedsættelse af hastigheden
2. + Forøgelse af hastigheden
3. Display
4. Tidsindstilling
5. TÆND/SLUK lyset



Funktion til regulering af belysningens intensitet

Efter at have trykket på lystasten (5) i omkring 3 sekunder, begynder LED-lyset at dæmpes.

LED-lys kan reguleres i 3 niveauer af lysintensitet.

Bemærk: Trin 4 udfylder en Boost-funktion, hvilket betyder, at emhætten efter 5 minutter automatisk vender tilbage til trin 3.

Tidsindstilling

Tidsindstillingen (timeren) gør det muligt automatisk at afbryde emhætten efter en vis periode. Den maksimale periode man kan udskyde afbrydelsen er 90 minutter. Tryk på tast "4" for at aktivere tidsindstilling. På displayet vil tallet "0" blinke. Derefter anvendes tasterne "1" eller "2" for at vælge forsinkelse indenfor intervallet 1-9 (gang tallet med ti, for at få forsinkelsen i minutter, 1-10 minutter, 2-20 minutter ... 5-50 minutter). Du berører igen tasten "4" for at aktivere funktionen. Efter at have indstillet tidsindstilling (timer), begynder et punkt at blinke på displayet. Tryk på tast "4" for at annullere tidsindstilling. Tryk "1" for at forkorte forsinkelsen til nul. Tryk "4" for at bekræfte, at tidsindstillingen er annulleret. Annullering af tidsindstillingen medfører ikke afbrydelse af lyset.

Bemærk: Programmeringen af tidsindstillingen skal afsluttes i løbet af 20 sekunder; i modsat fald vil der intet ske, og emhætten genoptager arbejdet i normal måde.

Vedligeholdelse

Bemærk! Inden der gennemføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal strømmen til emhætten afbrydes ved at trække stikket ud af kontakten eller ved at afbryde på hovedafbryderen.

Rengøring af emhætten

Emhætten skal rengøres regelmæssigt (mindst med samme hyppighed som ved vedligeholdelsen af fedtfilterne), både indeni og udenpå. Rengøres ved hjælp af en fugtig klud med milde rengøringsmidler. Det er ikke tilladt at anvende skuremidler.

DET ER IKKE TILLADT AT ANVENDE ALKOHOL!

BEMÆRK! Manglende overholdelse af grundlæggende anbefalinger vedrørende emhætten og udskiftning af filterne kan føre til risiko for brand.

Vi anbefaler derfor, at nærværende vejledning overholdes. Producenten bærer ikke noget ansvar for nogen form for beskadigelse af motoren eller skader efter brand som følge af fejlagtig vedligeholdelse eller manglende overholdelse af ovenstående sikkerhedsanbefalinger.

Fedtfilter

Opfanger fedtpartikler, som stammer fra madlavning. Det skal rengøres mindst en gang om måneden, enten manuelt ved hjælp af ikke aggressive rengøringsmidler eller i opvaskemaskinen ved lav temperatur og en kort vaskecyklus. Under vask i opvaskemaskinen kan fedtfilterets metaldele affarves, men det ændrer ikke deres filtrerende egenskaber.

Fedtfilteret udtages ved at trække i fjedergrebet.

Kulfilter (kun i version med filter)

Filteret absorberer ubehagelige lugte, som opstår under madlavningen. Mætning af kulfilteret forestår efter kortere eller længere tids anvendelse, afhængigt af hvilken slags tilberedning, der er foretaget, samt hvor ofte fedtfilteret er blevet rengjort.

Under alle omstændigheder skal filteret udskiftes mindst en gang hver fjerde måned. Kulfilteret må IKKE vaskes eller regenereres.

UDSKIFTNING AF BELYSNINGEN! Emhætten er udstyret med et LED-baseret lyssystem. LED-dioderne sikrer optimal belysning i en periode, som er 10 gange længere end ved traditionelle pærer, og muliggør en strømbesparelse på 90%. Med henblik på udskiftning, bedes I kontakte teknisk service.

Afdækning af problemer og problemløsning


FEJL	LØSNINGER
Emhætten virker ikke	Du bedes sikre dig, at: • Strømforsyningen ikke er afbrudt. • Der er valgt hastighed.
Emhætten virker ikke effektiv	Du bedes sikre dig, at: • Den valgte motorhastighed er tilstrækkelig til mængden af damp. • Køkkenet har tilstrækkelig udluftning til at sikre lufttilførsel. • Luftgennemstrømningen i rørrinstallationen er forbundet med emhættens manglende effektivitet. Kontakt en kvalificeret tekniker. • Kulfilteret anvendes ikke (når emhætten virker ved at absorbere).
Emhætten afbryder sig selv	Du bedes sikre dig, at: • Strømforsyningen ikke er afbrudt. • De flerpolede sikringer ikke er blevet aktiveret.

Eftersalgsservice

Alt vedligeholdelsesarbejde på jeres udstyr skal udføres af:

- sælgeren,
- eller en anden kvalificeret tekniker, som er autoriseret repræsentant for det pågældende mærke. Når man tager kontakt til teknisk service, skal angives alle oplysninger om udstyret (model, type og serienummer).

Disse oplysninger befinder sig på datapladen.



Brandt	
Model:	
Service code:	
Supplier code:	
Supply voltage:	220-240V~ 50/60Hz
Motor power:	
Lighting:	
Power max:	
Service center - C569528 F 95060 CERGY PONTOISE CEDEX Made in Poland	
EN 60335-2-31	

Hyvä asiakas,

Hyvät asiakkaat!

Olet uusi **BRANDT** liesituulettimen käyttäjä.

Liesituuletin on suunniteltu täyttämään odotuksenne ja se varmasti sopii keittiöönne ja tuo tyylikkään ratkaisun kotitalouteenne .Siihen sovelletut rakenneratkaisut takaavat erinomaisen tehokkuuden ja tyylikkyyden.

BRANDT tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös uunit, mikroaaltouunit, liesitasot, astianpesukoneet, integroivat jääkaapit, jotka erinomaisesti sopivat uuteen **DE BRANDT** liesituulettimeenne.

Ennen kuin ryhdyt asentamaan ja käyttämään liesituuletinta, lue huolellisesti tämä ohje. Niin vältät virheitä laitteen käytössä ja liesituuletin palvelee teitä vielä monta vuotta.

Tervetuloa myös verkkosivuillemme:



BRANDT

LUOMME UUSIA ARVOJA

HUOM: Ennen laitteen käynnistämistä on luettava huolellisesti tämä asennus- ja käyttöohje.

Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen asennusta koskevien ohjeiden laiminlyönnistä.

Sisältö

FL- Turvallisuus ja tärkeät varotoimet	46
Asennus- ja käyttöohje	49
Käyttö	49
Liesituulettimen asennus	50
Sähkökytkentä	50
Asennus	50
Liesituulettimen toiminta	51
Huolto	52
Liesituulettimen puhdistaminen	52
Rasvasuodatin	52
Hiilisuodatin (vain suodatinversio)	52
Lampun vaihtaminen	52
Ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen	53
Myynnin jälkeinen huolto	53

Laitetta asentaessa on noudatettava tässä käyttöohjeessa olevia ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vioista, jotka aiheutuvat käyttöohjeessa olevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Liesituuletin on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Liesituulettimen ulkonäkö voi erota tämän ohjeen kuvissa esitetystä. Sen käyttöä, huoltoa ja asennusta koskevat ohjeet ovat kuitenkin samat.

! Käyttöohje on säilytettävä myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen tai muutat pois, varmistu, että jätät käyttöohje

! Lue käyttöohje huolellisesti, se sisältää tärkeää tietoa koskien asennusta, käyttöä ja turvallisuutta.

! Ei saa tehdä sähkömuutoksia laitteeseen tai johtoihin.

Huom: „(*)”- symbolilla merkityt osat ovat valinnaisia, ne toimitetaan vain eräiden mallien kanssa tai ne osat voidaan ostaa erikseen.



VAROITUKSET!

! Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon ennen kuin asennustyöt ovat valmiina.

! Ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tai huoltotoimiin, kytke kupu pois sähköverkosta ottamalla pois pistoke tai kytkemällä virta pois päältä.

! Kaikkiin asennukseen ja huoltoon liittyviin töihin on aina puettava suojakäsineet.

! Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai henkilöille, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky, sekä henkilöille, ei ole riittävästi laitteen turvallisen käytön vaatimaa tietoa ja kokemusta. elleivät he ole valvonnassa tai ellei heitä ole oheistanut heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö liittyen laitteen käyttöön.

! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi aikuisille; lapsia on valvottava, etteivät ne leiki laitteella.

-
- ! Älä koskaan käytä laitetta ilman oikein asennettuja suodattimia.
 - ! Liesituuletinta EI KOSKAAN saa käyttää tukipintana, ellei se ole selvästi sallittu.
 - ! Tiloihin, joihin asennetaan liesikupu on järjestettävä riittävä ilmastointi, jos liesituuletinta käytetään kaasua tai muita polttoaineita palavien laitteiden kanssa.
 - ! Imevää ilmaa ei saa viedä pois samaan kanavaan kaasua tai muuta polttoaineita käyttävien laitteiden aiheuttamien höyryjen kanssa.
 - ! Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia (flambeeraus).
 - ! Avotulen käyttö vaurioittaa suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalovaraa; sitä ei voi ehdottomasti tehdä.
 - ! Paistinpannuja on pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
 - ! Ruoanlaiton aikana esillä olevat liesituulettimen osat saattavat kuumentua.
 - ! Palamiskaasujen poistoon liittyviä teknisiä ja turvallisuustoimenpiteitä koskien palamiskaasun poistoa on välittömästi noudatettava paikallisia säännöksiä.
 - ! On säännöllisesti puhdistettava liesikuvun sekä ulko- että sisäpinta (VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA).
 - ! Nämä toimet on suoritettava tässä annettujen huolto-ohjeiden mukaisesti. Tässä käyttöohjeessa olevien liesikuvun ja suodattimen puhdistamista koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalovaran.
 - ! Liesituuletinta ei saa käyttää ilman oikein asennettua valoa sähköiskun vaaran takia.
 - ! Valmistaja ei vastaa laitteen aiheuttamista mahdollisista vahingoista tai tulipaloista jotka johtuvat tässä käyttöohjeessa olevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
-

! Alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky, tai henkilöt joilla ei ole riittävästi laitteen turvallisen käytön vaatimaa tietoa ja kokemusta saavat käyttää laitetta sillä ehdolla että niitä valvotaan tai jos ne saavat asianmukaisia ohjeita koskien laitteen turvallista käyttöä ja jos huomioidaan kaikki mahdolliset vaarat.

! Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta valvomatta.

! Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan neuvoston direktiivin 2002/96/EY mukaisesti (eng.: WEEE). Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

! Varoitus: Ruuvien tai liitäntäosien asennusta koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähkövaaran.



Laitteessa tai pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei voi käsitellä yhdyskuntajätteinä. Se on vietävä asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun talteenotto- ja kierrätyspisteeseen.

Asianmukainen hävittäminen ja romutus auttavat välttämään romutettavien laitteiden haitallista vaikutusta ympäristöön ja terveyteen. Saadakseen tarkempia tietoja tämän laitteen kierrätyksestä, on otettava yhteyttä paikalliseen kaupungin virastoon, kaupungin jätehuoltoon tai kauppaan, josta laite on ostettu.

Käyttö

Laitetta voi käyttää poistoilmalaitteena (höyryn poistaminen), tai kiertoilmakäyttöön (suodatin poistaa ilmasta epäpuhtaudet ja työntää ilman takaisin huoneistoon).

Liesituulettimet, joilla ei ole poistopuhallinta toimivat vain kiertoilmatoiminnossa ja ne on liitettävä huippuimuriin (ei vakiovaruste).

Kytkeä koskevat ohjeet toimitetaan huippuimurin kanssa.



Oistoilmatoiminto

Siinä tapauksessa höyryt ohjataan rakennuksen ulkopuolelle erillisten putken joka on liitetty liesikuvun yläosassa olevaan laippaan kautta.

Huomio! Poistoilmakanavaa ei ole pakkauksessa, se on ostettava erikseen.

Poistoilmakanavan halkaisijan on oltava sama kuin laipan halkaisija.

Putken vakaaoan on oltava vähän kalteva (noin 10°) ja sen kohdistettava ylöspäin niin, että ilma voisi vapaasti päästä ulos.

Huomio! Jos liesikupu on varustettu hiilisuodattimilla, ne on poistettava.

Liesituuletin on kiinnitettävä ilmanvaihtokanavaan poistoputkella joka vastaa halkaisijaltaan liesituulettimen poistoaukon halkaisijaa (laippa).

Liesikuvun liittäminen kanavistoon jolla on liian pieni halkaisija vähentää liesikuvun tehoa ja aiheuttaa käytössä kohinaa.

Valmistaja ei ole siitä vastuussa.

! Käytä mahdollisimman lyhyttä kanavaa.

! Käytä mahdollisimman vähän käyriä (maksimi kulma: 90°).

! On vältettäviä johdon mittojen suuria muutoksia.

! Suositellaan käyttäjä johtoa jolla on mahdollisimman tasainen pinta.

! Johdon materiaalin on oltava voimassa olevien standardien mukainen.



Kiertoilmatoiminto

Toiminto tarvitsee suodattimen, joka voidaan ostaa myyjältä.

Imuilmasta poistetaan rasva ja aromit ennen kuin se työnnetään takaisin huoneistoon ylemmästä poistoaukosta.



Varoitukset

Pienin sallittu etäisyys liesitason ja liesikuvun alimman osan välillä on 55 cm sähkölieden tapauksessa ja 65 cm kaasulieden tapauksessa.

Jos kaasulieden asennusohjeessa suositellaan suurempaa etäisyyttä, sitä on noudettava.



Sähkökytkentä

Verkkovirran on vastattava nimellisarvoa joka löytyy arvokilvestä liesikuvun sisäpuolella. Jos liesituuletin on varustettu töpselillä, se kytketään asennuksen jälkeen voimassa olevien säännösten mukaiseen pistorasiaan joka on sijoitettu helppopääsyisessä paikassa. Jos se ei ole varustettu töpselillä (suora kytkentä verkkoon) tai jos töpseli ei sijaitse helppopääsyisessä paikassa, kun liesikupu on jo asennettu, siihen on asennettava standardien mukainen kaksinapainen kytkin, jonka avulla voidaan laite kytkeä pois verkosta ylivirtaluokkaan III liittyvissä olosuhteissa, asennusperiaatteiden mukaisesti.

Varoitus! Ennen kuin liesikuvun piiri kytketään uudestaan sähköverkkoon ja tarkistetaan sen teho, on aina varmistuttava, onko syöttöjohto asennettu oikein.

Liesituuletin on varustettu virtajohtolla, mikäli virtajohto on vaurioitunut, sen voi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö vahinkojen välttämiseksi.

Liesituulettimen asennus

Liesituuletin on varustettu seinätulpilla jotka sopivat tyypillisiin seiniin. Suositellaan kuitenkin pyytämään neuvoa ammattitaitoiselta henkilöltä niin, että voitaisiin varmistaa, mitkä ovat sopivat materiaalit seinän tyyppiin nähden, koska niiden on oltava riittävän tukevia, että kestäisivät liesikuvun painon.

Huomio: Koskee kattoon asennettavia liesikupuja

Liesituulettimen mukaan ei toimiteta kattoon kiinnitettäviä tulppia.

Suosittelaa kuitenkin pyytämään neuvoa ammattitaitoiselta henkilöltä, että voitaisiin varmistaa mitkä ovat sopivat materiaalit katon tyyppiin nähden, joiden on oltava riittävän lujia, että voisivat kestää liesikuvun painon.

Liesituulettimen toiminta

Jos ilma keittiössä on erittäin hyvin saastunut, on käytettävä liesituulettimen suurinta nopeutta. Suositellaan käynnistää liesituuletin 5 minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista ja jättää se käynnistettynä vielä 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisen jälkeen.

1. - Nopeuden pienentäminen
2. + Nopeuden lisääminen
3. Näyttö
4. Ajastin
5. Valon PÄÄLLE/PÄÄLTÄ kytkeminen

5



4



3



2



1



Valon kirkkauden säätö

Jos pidetään valon nappi (5) painettuna noin 3 sekunnin ajan, LED-diodi alkaa pimentyä.

LED-valoja voidaan säätää 3 kirkkauden tasolla.

Huomio: Nopeus 4 on Booster-toiminto, mikä merkitsee, että 5 minuutin jälkeen liesikupu automaattisesti palaa 3 nopeuteen.

Ajastin

Ajastimen avulla liesikupu voidaan ohjelmoida kytkeytymään pois päältä tietyn ajan jälkeen. Viiveen enimmäisaika on 90 minuuttia. Paina painiketta „4”, aktivoitaksesi Ajastimen. Näyttöön ilmestyy vilkkuva „0”. Sen jälkeen paina painiketta „1” tai „2”, valitaksesi viiveen 1-9 (kerro luku kymmenellä, niin saat viiveen minuuteissa, 1-10 minuuttia, 2-20 minuuttia.... 5-50 minuuttia). Paina painiketta „4”, aktivoitaksesi toiminnon. Kun Ajastin-toiminto on asetettu, näytöllä alkaa vilkkua piste luvun vieressä. Paina painiketta „4”, kytkeäksesi ajastimen pois päältä. Paina „1”, nollamaan viive. Paina „4” vahvistaaksesi että Ajastin on pois päältä.

Ajastimen pois päältä kytkeminen ei aiheuta valon sammumista.

Huomio: Ajastimen on ohjelmoitava 20 sekunnissa, muuten toiminto ei käynnisty ja liesituuletin toimii normaalitilassa.

Huolto

Huomio! Ennen puhdistamiseen tai huoltoon ryhtymistä, liesituuletin on kytkettävä pois sähköverkosta irrottamalla töpsele pistorasiasta tai laittamalla pääkytkin päältä.

Liesituulettimen puhdistus

Liesituulettinta on puhdistettava säännöllisesti (vähintään niin usein kuin rasvasuodattimen huolto), on puhdistettava laitteen ulko- ja sisäosat. Puhdistetaan miedolla aineella kosteutetulla kankaalla. Älä käytä hankaavia tuotteita.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA!

HUOMIO!: Liesituulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovaaran.

Sen takia suosittelemme tämän käyttöohjeen noudattamista. Valmistaja ei vastaa mistään huonon huollon tai yllä olevien turvallisuutta koskevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista moottorin vaurioista tai tulipalovahingoista.

Rasvasuodatin

Poistaa ruuanlaitosta tulevat pienet rasvahiukkaset. Pese rasvasuodatin vähintään kerran kuussa miedolla pesuaineella, joko käsin tai pesukoneessa alhaisessa lämpötilassa lyhyellä pesuohjelmalla. Värimuutos pesun astianpesukoneessa jälkeen on normaalia eikä vaikuta suodatusominaisuuksiin.

Rasvasuodatin poistetaan vetämällä vapautuskahvasta.

Hiilisuodatin (vain suodattimella varustettu versio)

Hiilisuodattimen tarkoitus on poistaa ruoanlaitosta tulevaa käryä. Hiilisuodatin kyllästyy epäpuhtauksilla pitempiaikaisen käytön jälkeen riippuen ruoanlaittotavasta ja siitä, kuinka usein rasvasuodatin puhdistetaan. Joka tapauksessa suodatin on vaihdettava vähintään kerran neljässä kuussa. Hiilisuodatinta Ei voi pestä eikä sitä voi regeneroida.

VALOJEN VAIHTAMINEN! Liesituuletin on varustettu LED-teknologiaan perustuvaan valojärjestelmään. LED-diodit takaavat optimaalisen valaistuksen, joka toimii jopa 10 kertaa pidempään kuin perinteiset lamput ja auttavat säästämään jopa 90% sähköenergiaa.

Jos haluat vaihtaa sen, ota yhteyttä tekniseen huoltoon.

Ongelmien tunnistaminen ja ratkaisu


VIKA	RATKAISU
Liesituuletin ei toimi...	Varmistu, että: • Virta ei ole kytketty päälle. • On asetettu nopeus.
Liesituuletin ei toimi tarpeeksi tehokkaasti...	Varmistu, että: • Valittu nopeus on riittävä käryn määrään nähden. • Keittiö on riittävän ilmastoitu, eli laite voisi imeä riittävästi ilmaa. • Ilman kierto putkistosäätö on säätetty liesituulettimen tehon huonontumiseen. On otettava yhteyttä ammattitaitoiseen henkilöön. • Hiilisuodatin ei ole kulunut (jos liesituuletin toimii kiertoilmatoiminnossa).
Liesituuletin kytkeytyi päältä...	Varmistu, että: • laite on kytketty sähköverkkoon. • moninapakytkin ei ole aktivoitu.

Myynnin jälkeiset huoltopalvelut

Kaikki laitteen huoltotyöt pitää suorittaa:

- myyjän,
- tai muun ammattitaitoisen henkilön, joka on kyseisen merkin laitteiden valtuutettu edustaja. Kun otat yhteyttä huoltoon, sinun on ilmoitettava kaikki laitteen tiedot (malli, tyyppi ja sarjanumero).

Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.



Brandt	
Model:	
Service code:	
Supplier code:	
Supply voltage:	220-240V~ 50/60Hz
Motor power:	
Lighting:	
Power max:	
Service corso - C569526 F	
95060 CERGY PONTOISE CEDEX	
Made in Poland	EN 60335-2-31
	

Kjære kunde,

Nå har du blitt en bruker av kjøkkenvifte BRANDT.

Denne viften ble prosjektert spesielt med tanke på å imøtekomme dine forventninger og vil sikkert utgjøre en integral del av en moderne innredet husholdning. Konstruksjonsløsninger som ble anvendt gir kjøkkenviften høy funksjonalitet og estetikk.

BRANDT-produktutvalget omfatter også ovner, mikrobølgeovner, platetopper, oppvaskmaskiner, integrerte kjøleskap, som passer utmerket til din nye kjøkkenvifte BRANDT.

Før montering og bruk av kjøkkenviften, vennligst gjør deg grundig kjent med innholdet av denne bruksanvisningen. På den måten kan du unngå feilaktig betjening og kan i mange år glede deg med feilfri drift av dette apparatet.

Vi inviterer deg også til å besøke nettsiden vår:

www.brandt.com

BRANDT
VI DANNER NYE VERDIER

OBS: Les denne bruks- og installasjonsanvisningen nøye før du setter apparatet i gang.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader forårsaket av montering av apparatet i strid mot bruksanvisningen.

Innholdsfortegnelse

NO- Sikkerhet og viktige forsiktighetsregler.....	57
Monterings- og bruksanvisning.....	60
Betjening.....	60
Installasjon av kjøkkenviften.....	61
Elektrisk tilkobling.....	61
Montering.....	62
Kjøkkenviftens funksjon.....	63
Vedlikehold.....	64
Rengjøring av viften.....	64
Fettfilter.....	64
Kullfilter (kun variant med filter).....	64
Skifte av belysning.....	64
Feilsøking og problemløsning.....	65
Ettersalgsservice.....	65

Installasjon av apparatet må utføres i henhold til retningslinjene oppgitt i denne bruksanvisningen. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader forårsaket av installasjon av apparatet i strid mot bruksanvisningen. Kjøkkenviften ble prosjektert kun med tanke på husholdningsbruk.

Viftens utseende kan være forskjellig fra det som vises på tegninger i denne bruksanvisningen. Retningslinjene for bruk, vedlikehold og installasjon endrer seg likevel ikke.

! Denne bruksanvisningen må oppbevares, slik at man kan benytte seg av den til enhver tid. Ved salg av apparatet eller flytting, sørg for at bruksanvisningen følger apparatet!

! Les denne bruksanvisningen nøye: den inneholder viktige opplysninger angående installasjon, bruk og sikkerhet.

! Det er forbudt å innføre elektriske eller mekaniske endringer i produktet eller avledende ledninger.

OBS: deler merket med symbolet «(*)» utgjør ekstra tilbehør som kun leveres med enkelte modeller, eller deler som kan kjøpes og ikke leveres med apparatet.



ADVARSLER!

! Apparatet må ikke kobles til strømnettet før installasjonen er fullstendig fullført.

! Før hvilken som helst renhold eller vedlikehold må man koble kjøkkenviften fra strømforsyning ved å trekke ut støpselet eller frakoble nettforsyning.

! Bruk alltid beskyttelseshansker ved alle arbeider knyttet til installasjon og vedlikehold.

! Apparatet er ikke tiltenkt bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt for når de er under tilsyn eller har fått opplæring innen bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

-
- ! Dette apparatet er tiltenkt bruk av voksne personer; barn må holdes under oppsyn for å sikre at ikke de leker med apparatet.
 - ! Bruk aldri viften når filteret ikke er riktig montert.
 - ! Viften må ALDRI brukes som en støtteflate, med mindre dette er uttrykkelig anbefalt.
 - ! Rommet som apparatet er installert på må ha tilstrekkelig ventilasjon, dersom kjøkkenviften skal brukes sammen med andre apparater som forbrenner gass eller andre brensler.
 - ! Innsugd luft må ikke føres til en kanal som benyttes til fjerning av avgass, dannet av gassapparater eller apparater som forbrenner andre brensler.
 - ! Under viften er det strengt forbudt å tilberede retter med bruk av åpen ild (flampering).
 - ! Bruk av åpen flamme er skadelig for filtre og kan medføre brannfare; av den grunn er dette under ingen omstendigheter tillatt.
 - ! Steking må alltid utføres med forsiktighet, for å unngå at oljen blir overopphetet og antennes.
 - ! Under bruk av kjøkkenapparater kan viften tilgjengelige deler varme seg opp.
 - ! Med hensyn til nødvendige tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for utslipp av avgass, må forskrifter fra relevante lokale myndigheter følges nøye.
 - ! Viften må rengjøres regelmessig både på innsiden og på utsiden (MINST ÉN GANG I MÅNEDEN).
 - ! Pleie må utføres i samsvar med en vedlikeholdsinstruks, oppgitt i denne bruksanvisningen. Unnlatelse av å følge rengjøringsinstruksene for viften og filtrene, oppgitt i denne bruksanvisningen, kan medføre brannfare.
 - ! Ikke bruk eller la viften gå uten oppsyn, hvis belysningen ikke er riktig montert. Dette medfører fare for elektrisk støt.

-
- ! Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller brann forårsaket av apparatet, hvis de var forårsaket av unnlatelse av å følge retningslinjene i denne bruksanvisningen.
 - ! Apparatet kan brukes av barn under 8 år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, så lenge de er under tilsyn eller får opplæring innen sikker bruk av apparatet, og så lenge man har tatt hensyn til alle mulige farer.
 - ! Barn må ikke leke med dette apparatet. Apparatet må ikke rengjøres eller vedlikeholdes av barn uten tilsyn.
 - ! Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktivet 2002/96/WE om elektrisk og elektronisk avfall (eng.: WEEE). Når du sørger for riktig avhending av dette produktet, hjelper du med å forebygge eventuelle negative følger for miljøet og menneskene, forårsaket av feilaktig håndtering av dette produktet.
 - ! Advarsel: Unnlatelse av å følge instruks vedrørende tallasjon av skruer eller forbindelser kan medføre fare for elektrisk støt.



Symbolet på apparatet eller emballasjen betyr at dette produktet må ikke håndteres som annet kommunalt avfall. Det må leveres til et godkjent avfallsmottak, som driver med resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.

Riktig avhending og kassering bidrar til reduksjon av apparatenes negative påvirkning på miljøet og menneskehelsen. For flere opplysninger vedrørende muligheter for resirkulering av dette apparatet, ta kontakt med dine lokale myndigheter, kommunale renholdstjenester eller apparatets forhandler.

Betjening

Apparatet kan brukes som avtrekk (avgass blir ført ut av kjøkkenet) eller i omluftsmodus (avgassen blir filtrert og sendes igjen inn i rommet).

Kjøkkenviftemodeller som ikke er utstyrt med en uttrekksvifte, må kun brukes som avtrekk og kobles til et uttrekksapparat (ikke vedlagt).

Sikkerhetsregler for tilkobling leveres sammen med eksterne uttrekksapparater.



Vifte i avtrekksmodus

I dette tilfellet blir avgassen ført ut av bygningen gjennom et spesialrør, koblet til en tilkoblingskrage på toppen av viften.

OBS! Avtrekksrør er ikke vedlagt og må kjøpes separat.

Avtrekksrørets diameter må være det samme som tilkoblingskragens diameter.

I sin horisontale del må røret være litt skrått og vendt oppover, slik at luften kan fritt føres ut av rommet.

OBS! Hvis viften er utstyrt med kullfiltre, må filtrene fjernes.

Koble viften til en ventilasjonskanal ved hjelp av avtrekksrøret med samme diameter som viftens utløpsåpning (tilkoblingskrage).

Bruk av avtrekksrør og -åpninger med mindre diameter fører reduksjon av kjøkkenviftens ytelse og drastisk økning i støynivået.

I dette tilfellet påtar produsenten seg ikke noe ansvar for dette.

! Bruk en kortest mulig ledning.

! Bruk ledning med så få bend som mulig (maksimal bøyevinkel: 90°).

! Unngå radikale endringer i ledningens tverrsnitt.

! Bruk ledning med glattest mulig innvendig overflate.

! Materialet som ledningen er fremstilt av, må oppfylle kravene i gjeldende standarder.



Vifte i omluftsmodus

Viften trenger et kullfilter, som kan kjøpes hos selgere.

Innsugd luft blir filtrert for fett og lukt, og deretter sendt igjen inn

I rommet gjennom en rist på viftens øvre beskyttelsesdeksel.



Advarsler

Minsteavstand mellom støtteflaten for kokeutstyr på platetoppen og viftens nedre del er minst 55 cm for elektriske komfyrer og 65 cm for gass- eller

kombinasjonskomfyrer.

Hvis gassplatens monteringsanvisning angir større avstand, må den opprettholdes.



Elektrisk tilkobling

Strømforsyning fra el-nettet må tilsvare den nominelle verdien angitt på et merkeskilt inne i viften. Hvis viften er utstyrt med et støpsel, må det etter installasjon kobles til en stikkontakt som oppfyller kravene i gjeldende standarder og som befinner seg på et tilgjengelig sted. Hvis viften ikke er utstyrt med et støpsel (direkte nettilkobling) eller hvis støpselet ikke befinner seg på et tilgjengelig sted, må man etter installasjon bruke en dobbeltpolet bryter, som oppfyller kravene i gjeldende standarder og som sikrer fullstendig frakobling fra el-nettet ved overbelastningsforhold kat. 3, i henhold til installasjonsregler.

Advarsel! Før man kan koble apparatkretsen igjen til el-nettet og kontrollere viftens ytelse, må man alltid kontrollere om forsyningsledningen er riktig montert.

Viften er utstyrt med en spesiell forsyningsledning; hvis ledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå mulige farer.

Montering av viften

Viften er utstyrt med festebolter som egner seg til de fleste veggtyper. Det er likevel nødvendig å rådføre seg med en kvalifisert fagperson, for å kunne velge tilstrekkelig bestandig materiale som passer til den bestemte veggtypen og som kan bære viftens vekt.

OBS: Gjelder kjøkkenvifter som festes til tak

Viften er ikke utstyrt med festebolter for tak.

Det er nødvendig å rådføre seg med en kvalifisert fagperson, for å kunne velge tilstrekkelig bestandig materiale som passer til den bestemte veggtypen og som kan bære viftens vekt.

Kjøkkenviftens funksjon

Hvis luften på kjøkkenet er svært forurensset, bruk viften innstilt på høyeste hastighet. Det anbefales å slå på viften i 5 minutter før du begynner å tilberede hvilke som helst matretter, og la den gå i 15 minutter etter avsluttet koking.

1. - Hastighetsreduksjon
2. + Hastighetsøkning
3. Skjerm
4. Timer
5. SLÅ PÅ/AV belysning



Funksjon for regulering av belysningens intensitet

Når man trykker på og holder nede belysningsknappen (3)

I ca. 3 sekunder, begynner LED-dioden å bli mørkere.

LED-belysningen kan reguleres på 3 intensitetsnivåer.

OBS: Gir 4 er Boost-modus – etter 5 minutter av viftens drift i Boost-modus vil hastigheten bli redusert til gir 3.

Timer

Formålet med timeren er at viften slås av automatisk etter ønsket tid. Den maksimale forsinkelsestiden for automatisk utkobling er 90 minutter. Trykk på «4»-knappen for å aktivere timeren. På skjermen vil det vises blinkende «0». Bruk deretter knappen «1» eller «2» for å stille inn forsinkelsen i området 1–9 (multipliser tallet med 10 for å få forsinkelsestiden i minutter, 1 – 10 minutter, 2 – 20 minutter... 5 – 50 minutter). Trykk på «4»-knappen igjen for å aktivere funksjonen. Etter at du stiller inn timeren, vil et punkt ved siden av sifferet på skjermen begynne å blinke. Trykk på «4»-knappen for å deaktivere timeren. Trykk på «1» for å redusere forsinkelsestiden til null. Trykk på «4» for å bekrefte deaktivering av timeren.

Ved deaktivering av timeren blir belysningen ikke slått av.

OBS: Innstilling av timeren må bli fullført innen 20 sekunder; i motsatt tilfelle vil ingen funksjon bli aktivert og viften skal gjenopprette driften i vanlig modus.

Vedlikehold

OBS! Før hvilken som helst renhold eller vedlikehold må man koble kjøkkenviften fra strømforsyning ved å trekke ut støpselet eller slå av hovedforsyning.

Rengjøring av viften

Kjøkkenviften må rengjøres regelmessig (minst så ofte som man utfører vedlikehold av fettfiltere), både på innsiden og på utsiden. Bruk en klut, fuktet med et mildt rengjøringsmiddel, til rengjøring. Det er forbudt å bruke slipemidler.

DET ER FORBUDT Å BRUKE ALKOHOL!

OBS! Unnlatelse av å følge grunnleggende retningslinjer for rengjøring av kjøkkenviften og skifte av filtrene kan medføre fare for brann. Derfor anbefaler vi å følge denne bruksanvisningen. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for hvilke som helst motorskader eller brannskader, knyttet til feilaktig vedlikehold eller unnlatelse av å følge sikkerhetsinstruksene ovenfor.

Fettfilter

Filteret fanger opp fettpartikler fra luften. Filteret må rengjøres minst én gang i måneden ved hjelp av milde rengjøringsmidler, manuelt eller i en oppvaskmaskin, ved lav temperatur og kort oppvasksyklus. Etter vask i en oppvaskmaskin kan fettfilteret av metall endre sin farge. Dette har ingen påvirkning på filterets karakteristiske egenskaper. For å ta ut fettfilteret, trekk på et fjærhåndtak.

Kullfilter (kun variant med filter)

Fanger opp ubehagelige lukter som kan oppstå under matlaging. Kullfilteret blir tett etter mer eller mindre intensiv bruk, avhengig av type mat som lages og fettfilterets rengjøringshyppighet. I ethvert tilfelle må filterinnsatsen skiftes ut minst hver 4. måned. Kullfilteret MÅ IKKE vaskes eller regenereres.

SKIFTE AV BELYSNING! Viften er utstyrt med et LED-basert belysningssystem. LED-dioder garanterer optimal belysning med opp til 10 ganger lengre levetid enn tradisjonelle lamper, og gir opp til 90 % besparelse av elektrisk energi. For å skifte ut belysningen, ta kontakt med teknisk service.

Feilsøking og problemløsning


FEIL	LØSNINGER
Viften fungerer ikke	Forsikre deg om at: • Strømforsyningen ikke er frakoblet • Driftshastigheten ble innstilt.
Viftens ytelse er lav	Forsikre deg om at: • Den valgte motorhastigheten er tilstrekkelig for matosmengden • Kjøkkenet er tilstrekkelig ventilert for å sikre inntak av luft. • Luftomløp i røranlegget er knyttet til kjøkkenviftens lave ytelse. Ta kontakt med en kvalifisert fagperson. • Kullfilteret ikke er brukt opp (når viften brukes i omluftsmodus).
Viften ble slått av	Forsikre deg om at: • strømforsyningen ikke er frakoblet • den flerpolede bryteren ikke har blitt aktivert.

Ettersalgsservice

Alt vedlikehold av dette apparatet må utføres av:

- selgeren
- eller en annen kvalifisert fagperson, som er autorisert representant for apparatets produsent. Når du tar kontakt med teknisk service, oppgi alle opplysninger om apparatet (modell, type og serienummer).

Disse opplysningene finnes på merkeskiltet.



Brandt	
Model:	
Service code:	
Supplier code:	
Supply voltage:	220-240V~ 50/60Hz
Motor power:	
Lighting:	
Power max:	
Service corso - C569528 F	
95060 CERGY PONTOISE CEDEX	
Made in Poland	EN 60335-2-31

Bästa kund,

Bästa herre/fru,

Du har blivit användare av köksfläkten från **BRANDT**.

Denna köksfläkt är designad för att möta dina förväntningar och kommer säkert att vara en integrerad del av ett modernt utrustat hushåll.

De konstruktionslösningar som har tillämpats ger köksfläkten hög funktionalitet och estetik.

Bland produkter från **BRANDT** hittar du också ugnar, mikrovågsugnar, spishällar, diskmaskiner och kylskåp för inbyggnad som matchar perfekt din nya köksfläkt från **BRANDT**.

Innan du börjar montera och använda köksfläkten, läs innehållet i denna manual noggrant. Det hjälper dig att undvika felaktig användning och njuta av en felfri drift av denna apparat i många år.

Du är också välkommen att besöka vår webbplats:

www.brandt.com



BRANDT

VI SKAPAR NYA VÄRDEN

OBS: Läs denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du startar apparaten.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av montering i

Innehållsförteckning

SV - Säkerhet och viktiga försiktighetsåtgärder	69
Monterings- och bruksanvisning	72
Handhavande	72
Installation av köksfläkten	73
Elektrisk anslutning	73
Montering	73
Funktion av köksfläkten	74
Underhåll	75
Rengöring av köksfläkten	75
Fettfilter	75
Kolfilter (endast version med filter)	75
Belysningsbyte	75
Problemidentifiering och felsökning	76
Service efter genomfört köp	76

Följ anvisningarna i denna bruksanvisning när du installerar apparaten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av installation i strid mot informationen i bruksanvisningen.

Köksfläkten är endast designad för hemmabruk.

Utseendet på köksfläkten kan skilja sig från det som visas i ritningarna i denna bruksanvisning. Instruktionerna för användning, underhåll och installation förblir emellertid desamma.

! Spara bruksanvisningen för att kunna använda den när som helst.
Om du säljer apparaten eller flyttar, se till att bruksanvisningen medföljer den!

! Läs denna bruksanvisning noggrant: den innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet.

! Gör inga elektriska eller mekaniska ändringar i produkten eller de avledande ledningarna.

Obs: komponenter markerade med symbolen "(*)" är tillvalstillbehör som endast medföljer vissa modeller eller komponenter som inte medföljer och kan köpas.



VARNING!

! Anslut inte apparaten till elnätet förrän installationen är helt klar.

! Innan du börjar rengöring eller underhåll ska du koppla bort köksfläkten från strömmen genom att dra ur stickproppen eller koppla bort den elektriska strömförsörjningen.

! Skyddshandskar ska alltid användas när installation och underhållsåtgärder utförs.

! Denna apparat är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt oerfarna eller okunniga personer, såvida de inte övervakas eller instrueras i apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.

-
- ! Denna apparat är avsedd för hantering av vuxna; barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
 - ! Använd aldrig köksfläkten utan ordentligt installerade filter.
 - ! Köksfläkten får ALDRIG användas som en stödyta, såvida det inte uttryckligen anges.
 - ! Rummen där apparaten är installerad måste ventileras ordentligt om köksfläkten används tillsammans med andra anordningar som förbränner gas eller andra bränslen.
 - ! Luften som sugas in ska inte släppas ut i kanalen som används för avledning av rökgaser från anordningar för förbränning av gas eller annat bränsle.
 - ! Det är strängt förbjudet att laga mat över öppen eld under köksfläkten (flambering).
 - ! Användning av öppen låga är skadlig för filter och kan medföra brandrisk, så det är inte tillåtet att göra detta under några omständigheter.
 - ! Vid stekning ska alltid försiktighet iakttas för att förhindra överhettning och antändning av olja.
 - ! När du arbetar med en köksapparat kan åtkomliga delar av köksfläkten värmas upp.
 - ! I den utsträckning som är nödvändig för att vidta tekniska säkerhetsåtgärder beträffande avledning av rökgaser ska bestämmelserna som utfärdats av behöriga lokala myndigheter strikt följas.
 - ! Köksfläkten ska rengöras regelbundet både på insidan och utsidan (MINST EN GÅNG I MÅNADEN).
 - ! Detta måste utföras enligt underhållsanvisningarna i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att följa anvisningarna för rengöring av köksfläkten och filter som anges i denna bruksanvisning kan medföra brandrisk.
-

-
- ! Använd eller lämna inte köksfläkten utan ordentligt installerad belysning på grund av risk för elektrisk stöt.
 - ! Tillverkaren åtar sig inget ansvar för eventuella skador eller bränder orsakade av apparaten till följd av att anvisningarna i denna bruksanvisning inte följs.
 - ! Denna apparat kan användas av barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt oerfarna eller okunniga personer under förutsättning att de är under uppsikt eller instrueras i säker användning av apparaten och att alla potentiella risker beaktas.
 - ! Barn får inte leka med denna apparat. Apparaten får inte rengöras och underhållas av barn utan uppsikt.
 - ! Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (eng.: WEEE). Genom att bortskaffa eller återvinna denna produkt på ett rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan orsakas vid felaktig hantering av avfallet av denna produkt.
 - ! Varning: Underlåtenhet att följa anvisningarna om installation av skruvar eller fästelement kan orsaka elrisk.



Symbolen på apparaten eller förpackningen innebär att denna produkt inte får behandlas som annat kommunalt avfall. Den ska lämnas till lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Rätt bortskaffande och skrotning hjälper till att eliminera de negativa miljö- och hälsoeffekterna av apparater som bortskaffas. För detaljerad information om möjligheten till återvinning av denna apparat, vänligen kontakta dina lokala myndigheter, stadens städtjänster eller butiken där produkten köptes.

Handhavande

Apparaten kan användas som utsugsfläkt (avledning av ångor ut i det fria) eller som absorberare (ångor filtreras och avleds tillbaka till rummet).

Modeller av köksfläktar som inte har en utsugsfläkt fungerar endast som utsug och måste anslutas till en utsugsanordning (ingår ej).

Anvisningar för anslutning medföljer den externa utsugsanordningen.



Köksfläkt som fungerar som utsugsfläkt

I detta fall avleds ångorna ut i det fria via ett särskilt rör som är anslutet till anslutningsflänsen uppe på köksfläkten.

Obs! Avledningsröret ingår ej och ska köpas separat.

Diametern på avledningsröret måste vara lika med anslutningsflänsens diameter. I den horisontella delen måste röret vara något lutande (ca 10 °) och riktat uppåt så att luften fritt kan släppas ut ur rummet i det fria.

Obs! Om köksfläkten är utrustad med kolfilter ska de tas bort.

Anslut köksfläkten till ventilationskanalen med ett avledningsrör med en diameter som motsvarar storleken på utloppet från köksfläkten (anslutningsflänsen).

Varningar

Det minsta avståndet mellan köksutrustningens stödyta på spishällen och den lägsta delen av köksfläkten måste vara minst 55 cm när det gäller elektriska spisar och 65 cm i när det gäller gasdrivna eller blandade spisar.

Om monteringsanvisningarna för gashällen anger ett större avstånd ska de beaktas.

Elektrisk anslutning

Nätspänningen måste motsvara värdet som anges på märkskylten inuti köksfläkten.

Om köksfläkten är utrustad med en stickpropp ska den anslutas efter installationen till ett lätt åtkomligt eluttag enligt tillämpliga föreskrifter. Om köksfläkten inte är utrustad med stickpropp (direktanslutning till elnätet) eller om stickproppen inte är lätt åtkomlig ska du efter installationen använda en bipolär strömbrytare som uppfyller standarderna och ger fullständig bortkoppling från elnätet vid överström kategori III enligt elinstallationsreglerna.

Varning! Innan du ansluter köksfläktens krets till elnätet igen och kontrollerar apparatens effektivitet ska du alltid kontrollera att nätsladden är ordentligt monterad. Köksfläkten är utrustad med en särskild nätsladd; om nätsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller en person med liknande kvalifikationer för att undvika risker.

Montering av köksfläkten

Köksfläkten är försedd med fästbultar som är lämpliga för de flesta väggar. Det är emellertid nödvändigt att söka råd från en kvalificerad tekniker om att välja rätt material beroende på typen av väggen som måste vara tillräckligt starkt för att klara köksfläktens vikt.

Obs: Gäller köksfläktar monterade i taket





Köksfläkten är inte försedd med fästbultar för montering i taket.

Det är nödvändigt att söka råd från en kvalificerad tekniker om att välja rätt material beroende på typen av taket som måste vara tillräckligt starkt för att klara köksfläktens vikt.

Funktion av köksfläkten

Om luften i köket är särskilt förorenad, använd köksfläkten inställd på högsta hastighet. Det rekommenderas att starta köksfläkten 5 minuter innan du börjar laga mat och lämna den påslagen i cirka 15 minuter efter avslutad matlagning.

1. - Minska hastigheten
2. + Öka hastigheten
3. Display
4. Timer
5. SLÅ PÅ/AV belysningen



Justering av belysningens intensitet

Tryck på belysningsknappen (5) och håll den intryckt i ca 3 sekunder, lysdioden börjar mörkna. LED-ljusstyrkan kan justeras i 3 intensitetsnivåer.

Obs: Växel 4 fungerar som Boost, vilket innebär att köksfläkten automatiskt återgår till växel 3 efter 5 minuters drift.

Timer

Du kan använda timern för att automatiskt stänga av köksfläkten efter en viss tid. Den maximala fördröjningstiden för avstängning är 90 minuter. Tryck på knappen "4" för att aktivera timern. Siffran "0" blinkar på skärmen. Använd sedan knapparna "1" eller "2" för att välja en fördröjning i intervallet 1-9 (multiplicera siffran med tio för att få en fördröjning i minuter, 1-10 minuter, 2-20 minuter ... 5-50 minuter). Tryck på knappen "4" igen för att aktivera funktionen. När du har ställt in timerfunktionen blinkar punkten bredvid siffran på displayen. Tryck på knappen "4" för att avbryta timern. Tryck på "1" för att förkorta fördröjningstiden till noll. Tryck på "4" för att bekräfta att timern har avbrutits.

När timern avbryts stängs inte av belysningen.

Obs: Programmering av timern ska slutföras inom 20 sekunder; annars kommer inga åtgärder att vidtas och köksfläkten återupptar funktionen i normalt läge.

Underhåll

OBS! Innan du rengör eller utför något underhållsarbete ska du koppla bort köksfläkten från strömmen genom att dra ur stickproppen eller koppla bort huvudströmförsörjningen.

Rengöring av köksfläkten

Köksfläkten ska rengöras regelbundet (åtminstone med samma frekvens som fettfilter upprätthålls) både på insidan och utsidan. Rengör med en trasa fuktad med milda rengöringsmedel. Använd inga slipmedel.

ANVÄND INTE ALKOHOL!

OBS!: Underlåtenhet att följa de grundläggande anvisningarna för rengöring av köksfläkten och utbyte av filter kan leda till brandrisk.

Vi rekommenderar därför att du följer denna bruksanvisning. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för motorskador eller brandskador till följd av felaktigt underhåll eller underlåtenhet att följa ovanstående säkerhetsanvisningar.

Fettfilter

Det fångar upp fettpartiklar från matlagningen. Filtret ska rengöras minst en gång i månaden med icke -aggressiva rengöringsmedel, manuellt eller i diskmaskin i låga temperaturer och kort diskcykel. Vid diskning i maskin kan ett metallfettfilter missfärgas, men dess karakteristiska filtreringsegenskaper kommer inte att förändras.

För att ta ut fettfiltret, dra i fjäderhandtaget.

Kolfilter (endast version med filter)

Det absorberar obehaglig lukt som uppstår under matlagning. Kolfiltret blir mättat efter mer eller mindre lång användning, beroende på typen av matlagning och regelbundenheten för rengöring av fettfiltret. I varje fall ska filterpatronen bytas ut minst var fjärde månad. Kolfiltret får INTE tvättas eller regenereras.

BELYSNINGSBYTE! Köksfläkten är utrustad med ett belysningsystem baserat på LED-teknik. Lysdioder ger optimal belysning med en livslängd som är upp till 10 gånger längre än för traditionella lampor och sparar 90% av elen. Kontakta teknisk service för byte.

Problemidentifiering och felsökning

FEL	LÖSNINGAR
Köksfläkten fungerar inte...	Se till att: • Strömmen inte är avstängd. • Hastigheten har valts.
Köksfläkten fungerar inte effektivt...	Se till att: • Det valda motorvarvtalet är tillräckligt för mängden ånga. • Käket är tillräckligt vädrat för säkerställa luftintag. • Luftcirkulationen i rörsystemet samband med köksfläktens bristande effektivitet. Kontakta kvalificerad tekniker. • Kolfiltret är inte förbrukat (när köksfläkten fungerar som absorberare).
Köksfläkten stängdes av	Se till att: • strömmen inte är avstängd. • den flerpoliga säkringen inte har aktiverats.

Service efter genomfört köp

Allt underhållsarbete på din apparat bör utföras av:

- säljaren,
 - eller annan kvalificerad tekniker som är en auktoriserad representant för apparater från varumärket. När du kontaktar vår tekniska service, vänligen ange fullständiga uppgifter om apparaten (modell, typ och serienummer).
- Dessa uppgifter hittar du på märkskylten.

