

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации.

Настольная LED лампа на струбцине (П155-37)

Описание и
назначение:

Профессиональная настольная LED лампа на струбцине изготовлена из материалов высочайшего качества. Подходит для работы LASH/BROW мастеров, а также мастерам маникюра и педикюра. Надёжная конструкция лампы позволяет фиксировать её в любом, удобном положении для работы. С помощью качественной струбцины надёжно крепится к столу, кушетке. Универсальный механизм лампы позволяет размещать её на одну из напольных стоек (П156-05, П156-06). В качестве источника света используются безопасные для глаз светодиоды с ресурсом работы до 50000 час. Лампа оснащена многоуровневой регулировкой яркости свечения.

Характеристики и
комплектация:

- Мощность: 14W
- Напряжение электросети: 100-240V, 50-60Hz
- Размер сетевого провода: 2m
- Размер отражателя: 400mm
- Источник света: 60pcs SMD LED
- Срок службы светодиодов: 50000Hr
- Световой поток: 1200Lm
- Цветовая температура: 5600-6000K
- Вес: 2,550Kg

Правила эксплуатации:

1. Извлеките прибор из коробки.
2. С помощью струбцины закрепите лампу на нужной вам поверхности, либо разместите лампу на напольной стойке.
3. Отрегулируйте наклон лампы так, чтобы лампа освещала непосредственно рабочую зону.
4. Подключите лампу к электросети.
5. С помощью нажатия кнопки переключения яркости свечения, выберите комфортный режим для глаз.
6. По окончании работы с помощью кнопки переключения режимов работы выключите лампу.
7. Отключите прибор от электросети.

Правила техники
безопасности:

- Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и настольной лампы. В противном случае, может произойти замыкание.
- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей на корпус лампы. При возникновении подобной ситуации не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети!
- Для чистки поверхности лампы используйте салфетку или мягкую и чистую ткань (фланель, бархат). Жировые пятна снимайте салфеткой, слегка смоченной спиртом.
- После работы всегда отключайте лампу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание! Продавец не несёт ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при несоблюдении правил техники безопасности и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства:

Настоящая гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента приобретения прибора. Гарантия не действительна при нарушении правил эксплуатации, а также при наличии механических повреждений или следов вскрытия корпуса лампы. Гарантийные обязательства не распространяются на адаптер.

Произведено: В Китае

Товар сертифицирован

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г

Серийный номер: _____

Продавец: _____

М.П.

**Претензий к работе и внешнему виду лампы не имею.
С условиями гарантии, инструкцией по эксплуатации, правилами безопасности при работе с прибором ознакомлен (а):**

(подпись покупателя)